

Apple Studio Display

Før du begynder at bruge skærmen, skal du gennemgå vejledningen *Introduktion til Apple Studio Display* på support.apple.com/guide/studio-display. Gem dokumentationen til senere brug.

Sikkerhed og håndtering

Se "Sikkerhed og håndtering" i vejledningen *Introduktion til Apple Studio Display*.

Sikkerhedsoplysninger

Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne nedenfor kan medføre brand, elektrisk stød eller anden personskade eller beskadigelse af din Studio Display eller andre genstande. Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, før du bruger din Studio Display.

Håndtering

Anbring din Studio Display på en fast og stabil flade, hvor der er plads til tilstrækkelig luftcirkulation under og omkring den. Før aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne. Studio Display kan tage skade, hvis du taber, brænder, laver hul i eller maser den, eller hvis den kommer i kontakt med væske, olie eller creme. Brug ikke en beskadiget Studio Display, f.eks. hvis skærmen er revnet, da det kan være farligt.

Monteringsmuligheder

Forsigtig: Hold hænder og fingre væk fra de bevægelige dele på stativets arm for ikke at få dem i klemme.

Hvis du bruger en Studio Display med et indbygget VESA-monteringsbeslag, skal du læse Opstillingsvejledning til Studio Display med VESAMonteringsbeslag, før du begynder. Læs også alle de installationsinstruktioner og sikkerhedsoplysninger, der fulgte med din VESA-kompatible 100 x 100 mm monteringsløsning, før du monterer den på VESA-monteringsbeslaget.

Vigtigt: Oplysninger om overholdelse af officielle standarder og serienummeret findes på undersiden af foden på din Studio Display eller på siden af det indbyggede VESA-monteringsbeslag og kan blive skjult, når du bruger VESA-monteringsbeslaget med nogle monteringsmuligheder.

Strøm

Tag netledningen ud (ved at trække i stikket, ikke i ledningen), og tag alle kabler ud i følgende tilfælde:

- Hvis netledningen eller stikket bliver flosset eller beskadiget på anden vis.
- Hvis du spiller noget på skærmen.
- Hvis din Studio Display udsættes for regn eller anden fugt i større omfang.
- Hvis din Studio Display er blevet tabt, eller kabinetet er blevet beskadiget.
- Hvis du mener, at din Studio Display har brug for service eller reparation.
- Hvis du vil rengøre din Studio Display.

Du kan kun slukke helt for strømmen ved at tage netledningen ud af stikkontakten. Sørg for, at netledningen er inden for rækkevidde, så du nemt kan afbryde strømmen til Studio Display, når det er nødvendigt.

Netledningen har et jordet stik (et stik med tre ben, heraf et ben til jordforbindelse). Stikket passer kun i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du ikke kan sætte stikket i en stikkontakt, fordi stikkontakten ikke har jordforbindelse, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få installeret en stikkontakt med korrekt jordforbindelse. Ignorer ikke formålet med stikkets ben med jordforbindelse.

Sikkerhedsforanstaltninger

En skærm kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange ulykker, især med børn, kan undgås ved at træffe nogle enkle sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. følgende:

- Følg producentens anvisninger, når du bruger et stativ eller en adapter til at montere skærmen.
- Brug altid et møbel, der uden problemer kan bære din Studio Display.
- Sørg altid for, at din Studio Display ikke rager ud over kanten af det møbel, den står på.
- Understreg over for børn, at det er farligt at klatre i møblerne for at nå din Studio Display.

- Anbring altid ledninger og kabler, der er sluttet til din Studio Display, på en måde, så ingen kan falde over dem, trække i dem eller tage fat i dem.
- Hold altid hænder og fingre væk fra de bevægelige dele på stativets arm for ikke at få dem i klemme.
- Anbring aldrig din Studio Display et sted, hvor den står ustabil.
- Anbring aldrig din Studio Display på et højt møbel (f.eks. et skab eller en reol) uden at sørge for passende forankring af både møblet og Studio Display.
- Anbring aldrig din Studio Display på stof eller andet materiale, der er lagt mellem Studio Display og det møbel, den står på.
- Anbring aldrig genstande på eller tæt ved din Studio Display, som kan friste børn til at klatre op på skærmen eller det møbel, som skærmen er placeret på.

Ventilation

Bloker ikke ventilationsåbningerne bag på din Studio Display. Anbring ikke Studio Display et sted med dårlig ventilation (f.eks. i et skab).

Temperatur

Udsæt ikke Studio Display for ekstreme forhold med hensyn til temperatur (lufttemperaturen skal under drift være fra 10 ° til 35 ° C), fugt og fugtighed. Studio Display anbefales ikke til udendørs brug.

Rengør skærmen

Hvis din Studio Display har glas med nanostruktur, må du kun rengøre den med den medfølgende pudsekuld. Hvis din Studio Display har standardglas, kan du rengøre den med en fugtet mikrofiberklud. Brug ikke møbelrens, glasrens, desinficerende renseservietter, håndsprit eller andre typer opløsningsmiddel.

Opfyldelse af FCC-krav

Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagelse af eventuelle forstyrrelser, inkl. dem, der kan resultere i uønskede driftsforstyrrelser.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet, og det er fastslået, at det overholder grænserne for en digital Class B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet på at yde rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i installationer i boliger. Udstyret genererer, bruger og kan udsåle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikation. Men der er ingen garantier for, at der ikke vil opstå forstyrrelser i en bestemt installation.

Hvis udstyret forårsager skadelige forstyrrelser i radio- og fjernsynsmodtagelsen, hvilket man kan afgøre ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge af afhjælpe forstyrrelsen ved at tage en eller flere af følgende forholdsregler:

- Vend modtagerantennen i en anden retning, eller flyt den.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer i dette produkt, som ikke er godkendt af Apple, kan gøre den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) og overholdelsen af trådløse standarder ugyldige og fratage dig godkendelse til at bruge produktet.

Produktet er blevet testet i forhold til de elektromagnetiske krav under betingelser, som omfattede brug af kompatible ydre enheder og skærmede kabler mellem systemkomponenterne. Det er vigtigt at bruge kompatible ydre enheder og skærmede kabler mellem systemkomponenterne for at mindske risikoen for forstyrrelse af radioer, fjernsyn og andre elektroniske enheder.

Ansvarlig part (kun til spørgsmål om FCC):

Apple Inc.
One Apple Park Way, MS 911-AHW
Cupertino, CA 95014
USA
apple.com/dk/contact

Overholdelse af ISED-regulativer i Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Erklæring om opfyldelse af EU-/UK-krav

Overholder kravene i Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU, Safety Regulation 2016 og Electromagnetic Compatibility Regulations 2016.

Apples EU-repræsentant er Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland. Apples UK-repræsentant er Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.



Overholdelse af kravene til ENERGY STAR®



Som ENERGY STAR-partner har Apple fastslået, at standardkonfigurationerne i dette produkt overholder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR-programmet er et partnerskab for producenter af elektronisk udstyr, som har til formål at fremme energieffektive produkter. Nedsættelse af produktets energiforbrug sparer penge og hjælper med at nedbringe forbruget af værdifulde ressourcer.

Skærmen leveres med energibesparelse slået til, så der skrues ned for lysstyrken og spares strøm, når skærmen bruges i et lokale med svag belysning. Denne automatiske funktion til justering af lysstyrken er slået til som standardindstilling i vinduet Skærm. Du kan justere skærmens lysstyrke manuelt ved at bruge tastene til justering af lysstyrke på tastaturet eller mærket til justering af lysstyrke i vinduet Skærm.

Der findes flere oplysninger om ENERGY STAR på energystar.gov.

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug



Symbolet ovenfor betyder, at dit produkt og/eller dets batteri skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder. Den indsamling og genbrug af produktet og dets

batteri, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.

Russia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan, Armenia

Соответствие требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Дата производства указана на упаковке.

Технические характеристики доступны по ссылке:
support.apple.com/ru_RU/specs



Erklæring om jordforbindelse gældende i Norden

Apparatet skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.

Softwarelicensaftale

Brug af Studio Display sidestilles med accept af de softwarelicensaftaler fra Apple og tredjeparter, som findes på apple.com/dk/legal/sla.

Oversigt over Apples begrænsede garanti på et år

Apple garanterer mod fejl i materiale og udførelse i det inkluderede hardwareprodukt og tilbehør i et år fra købsdatoen. Apple garanterer ikke mod almindelig slid eller skader forårsaget ved uheld eller forkert brug. Hvis du har brug for service, kan du ringe til Apple eller henvende dig i en Apple Store eller hos en Apple-autoriseret serviceudbyder – de tilgængelige servicemuligheder afhænger af, hvilket land du anmoder om service i, og kan være begrænset til det land, hvor produktet oprindeligt er solgt. Der skal evt. betales opkaldsafgifter og internationale forsendelsesomkostninger afhængigt af lokaliteten. I henhold til de komplette vilkår og betingelser og detaljerede oplysninger om tilgængelige servicemuligheder på apple.com/dk/legal/warranty og support.apple.com/da-dk vil Apple efter eget valg reparere, udskifte eller refundere beløbet for din hardwareenhed, hvis du fremsætter et gyldigt krav i

henhold til denne garanti. Garantifordelene er en tilføjelse til de rettigheder, som lokale forbrugerlove giver. Du kan blive bedt om at fremvise en kvittering for køb, når du fremsætter et krav i henhold til garantien.

Til australske forbrugere: Vores produkter leveres med garantier med forbehold for den australske forbrugerlov. Du er berettiget til en udskiftning eller tilbagebetaling i forbindelse med en alvorlig fejl og til godtgørelse for andre rimeligt forudsigelige tab eller skader. Du er også berettiget til at få varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af en acceptabel kvalitet, og fejlen ikke er en alvorlig fejl. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Telefon: 133-622.

Europæisk produktdatabase for energimærkning (EPREL)

Produktregistreringsnummer i EPREL-databasen: 1053323

© 2022 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Apple Studio Display er et varemærke tilhørende Apple Inc. AppleCare og Apple Store er servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende det amerikanske miljøagentur (Environmental Protection Agency). Printed in XXXX. DK034-05042-A