



VAROVÁNÍ: Před prvním použitím Apple TV si přečtěte následující informace o bezpečném používání a pokyny k obsluze – předejdete tak možnosti úrazu. Nedodržením bezpečnostních pokynů můžete způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění či škodu na Apple TV nebo jiném majetku.

Důležité bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny pro bezpečné používání Apple TV si přečtěte a dodržujte je.

- Prostudujte si tyto pokyny.
- Uchovejte tyto pokyny pro pozdější použití.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Apple TV nepoužívejte v blízkosti vody.
- K čištění používejte jen suché textilie.
- Nebráňte přístupu vzduchu k ventilačním otvorům. Při instalaci postupujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, teplovodní průduchy, kamna a další zařízení vydávající teplo (včetně zesilovačů).
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním a přiskřípnutím, zejména u vidlice a v místě, kde kabel vychází z Apple TV.
- Používejte jen přídatná zařízení a příslušenství, jež doporučuje výrobce.
- Za bouřky a při delším nepoužívání Apple TV odpojte od elektrické sítě.
- Veškerý servis ponechte na kvalifikovaných servisních pracovnících. Servis je nezbytný v případě, že byla Apple TV jakkoli poškozena, například při poškození napájecí šňůry nebo vidlice, při rozliti tekutiny nebo zapadnutí drobných předmětů do Apple TV, pokud byla Apple TV vystavena dešti nebo vlhkosti, pokud nepracuje správně nebo upadla na zem.

Napájení

Apple TV nemá vypínač. Apple TV můžete uspat nebo naopak probudit zapínacím tlačítkem na dálkovém ovladači. Chcete-li ji odpojit od napájení, vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky. Dbejte, aby byla síťová šňůra vždy snadno přístupná. Při připojování a odpojování Apple TV vždy uchopte vidlici ze stran. Nepřibližujte se prsty ke kovovým částem vidlice.

Umístění

Apple TV nepoužívejte venku. Jedná se o produkt určený pro vnitřní prostory. Na Apple TV ani do její blízkosti nestavte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Apple TV nepoužívejte v blízkosti vody. Nevystavujte Apple TV pokapání ani polití tekutinou a neumísťujte na ni předměty naplněné tekutinami, například vázy. Apple TV nepřemisťujte, je-li připojená k televizoru, počítači nebo jinému elektronickému zařízení.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte Apple TV styku s deštěm, kapalinami, vlhkostí, nadměrným teplem a otevřeným ohněm.

Baterie a nabíjení

Baterii v dálkovém ovladači se nepokoušejte vyměnit sami – mohli byste ji poškodit a způsobit tak její přehřívání s následným požárem nebo zraněním osob. Servis a recyklaci lithium-iontové baterie v dálkovém ovladači musí provádět společnost Apple nebo autorizovaný servis. Baterie musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domácího odpadu. Baterie likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu životního prostředí. Informace o lithium-iontových bateriích Apple a o jejich údržbě a recyklaci najdete na apple.com/cz/batteries/service-and-recycling. Informace o nabíjení najdete v části „Nabíjení dálkového ovladače“ níže.

Čištění a péče

Před čištěním od Apple TV odpojte síťovou šňůru a všechny kabely. Pak použijte měkkou suchou textilií, z níž se neuvolňují vlákna. Vyvarujte se proniknutí vlhkosti do otvorů. K čištění Apple TV nepoužívejte čisticí prostředky na okna a pro domácnost, aerosolové spreje, ředidla, alkohol, čpavek ani prostředky s brusným účinkem.

Opravy

Opravy neprovádějte sami. Další informace o objednávání servisu najdete na support.apple.com/cs-cz/apple-tv/repair/service.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se Apple TV otvírat a rozebírat. Vystavili byste se riziku úrazu elektrickým proudem. Škody způsobené rozebráním navíc nekryje omezená záruka. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné součásti, které by mohl opravovat uživatel.

Manipulace

Při nesprávném skladování a manipulaci může dojít k poškození Apple TV. Při přepravě dávejte pozor, abyste Apple TV neupustili.

Provozní prostředí

Apple TV pracuje optimálně při teplotách mezi 0 a 35 °C a skladovat ji lze při teplotách mezi -20 a 45 °C. Za provozu se povrch Apple TV běžně zahřívá. Plášť Apple TV je konstruován tak, aby odváděl teplo z vnitřku zařízení do chladnějšího vnějšího prostředí.

Apple TV neprovozujte v místech s vysokou koncentrací polévatého prachu a pevných částic, které by mohly ucpat ventilační otvory.

Výbušné prostředí a další atmosférické podmínky

Používání Apple TV a jejího dálkového ovladače v místech s potenciálně výbušnou atmosférou, například tam, kde je ve vzduchu vysoká koncentrace hořlavých chemikálií, výparů nebo pevných částic (například obilného, kovového nebo jiného prachu), může být nebezpečné. Pokud Apple TV nebo dálkový ovladač vystavíte prostředí s vysokými koncentracemi průmyslových chemikálií, jaké panuje mimo jiné v blízkosti odpařujících se zkapalněných plynů, např. helia, může dojít k poškození nebo narušení funkce Apple TV a ovladače. Dbejte všech značek a pokynů.

Zdravotní obtíže

Pokud trpíte zdravotními obtížemi, na něž by podle vašeho názoru mohlo mít používání Apple TV vliv (např. záchvaty,

ztráty vědomí, chabozrakost nebo bolesti hlavy), před použitím Apple TV se poraďte s lékařem.

Zdravotnická zařízení

Dálkový ovladač obsahuje radiová zařízení vyzařující elektromagnetická pole. Tato elektromagnetická pole mohou narušovat činnost kardiostimulátorů, defibrilátorů a dalších zdravotnických zařízení. Mezi kardiostimulátorem nebo defibrilátorem a dálkovým ovladačem udržujte alespoň 15cm odstup. Máte-li podezření, že dálkový ovladač narušuje činnost vašeho kardiostimulátoru nebo jiného zdravotnického zařízení, přestaňte ovladač používat a vyžádejte si u lékaře specifické informace o svém zdravotnickém zařízení.

Opakované pohyby

Provádíte-li na Apple TV monotónní opakovanou činnost, např. při hraní her, mohou se u vás projevit občasné nepříjemné pocity v rukou, pažích, zápěstích, krční páteři nebo jiných částech těla. Pokud se takové nepříjemné pocity dostaví, přestaňte opakovanou činnost vykonávat a poraďte se s lékařem.

Nabíjení dálkového ovladače

Dálkový ovladač nabíjejte pomocí USB-C kabelu (není součástí balení). Použití padělaných nebo poškozených kabelů a nabíječek a nabíjení za vlhka může vést k požáru, zásahu elektrickým proudem, úrazu a škodám na dálkovém ovladači či jiném majetku. Pokud dálkový ovladač nabíjíte pomocí síťového adaptéru, před zapojením adaptéru do elektrické zásuvky se ujistěte, že je do něj kabel zasunutý na doraz.

Hraní her

Při hraní her na Apple TV se vyvarujte nadměrně prudkých pohybů. Dálkové nebo herní ovladače držte pevně, aby nedošlo k úrazu nebo poškození majetku.

Informace o zařízení

Údaje jako číslo modelu, sériové číslo a elektrické parametry jsou uvedeny na dolní straně Apple TV. Chcete-li zobrazit sériové číslo na obrazovce, přejděte do Nastavení > Obecné > Informace.

Uživatelská příručka

Než začnete Apple TV používat, projděte si *Uživatelskou příručku pro Apple TV* na support.apple.com/guide/tv nebo si ji stáhněte z Apple Books (tam, kde je tato služba k dispozici). Dokumentaci uschovejte pro případ, že do ní budete později potřebovat znovu nahlédnout.

Standardy

Informace o standardech a certifikátech jsou k dispozici přímo v zařízení. Přejděte do Nastavení > Obecné > Právní dokumenty. Další informace o standardech najdete v kapitole „Bezpečnost, manipulace a podpora“ v *Uživatelské příručce pro Apple TV*.

Shoda s předpisy FCC a ISED Canada

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC a standardů RSS kanadské vládní agentury ISED pro nelicencovaná zařízení. Provoz zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí akceptovat jakékoli přijaté

rušení včetně takového, které by mohlo způsobovat nežádoucí činnost.

Shoda se standardem ENERGY STAR®



Apple TV splňuje standardy energetické účinnosti ENERGY STAR. Snižování spotřeby energie šetří finanční prostředky a pomáhá chránit cenné přírodní zdroje.

V zájmu úspory energie je Apple TV nastavená na uspávání po 15 minutách nečinnosti uživatele. Chcete-li Apple TV uspat okamžitě nebo pokud ji naopak chcete probudit, stiskněte zapínací tlačítko na dálkovém ovladači. Nastavení spánku můžete změnit v Nastavení > Obecné > Uspat po.

Shoda se směrnicemi EU/UK

Apple Inc. tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení splňuje požadavky směrnic 2014/53/EU a Radio Equipment Regulation 2017. Kopii prohlášení o shodě se směrnicemi najdete na apple.com/euro/compliance. V EU je společnost Apple zastoupena společností Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irsko. Ve Spojeném království je společnost Apple zastoupena společností Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.



Frekvence	Maximální výkon
2.4 GHz	< 100mW
5.150 - 5.250 GHz - omezené použití	< 200mW
5.250 - 5.350 GHz - omezené použití	< 200mW
5.470 - 5.725 GHz	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz	< 25mW

Omezení použití

Použití tohoto zařízení je omezeno na vnitřní prostory budov. Toto omezení platí v následujících zemích: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Informace o likvidaci a recyklaci



Výše vyobrazený symbol znamená, že v souladu s místními právními předpisy je třeba váš produkt a jeho baterie zlikvidovat odděleně od domovního odpadu. Na konci

Životnosti produkt odevzdejte ve sběrném místě určeném místními úřady. Oddělený sběr a recyklace tohoto produktu a jeho baterií při jejich likvidaci pomohou chránit přírodní zdroje a zajistí, že produkt bude recyklován způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Informace o recyklačním programu společnosti Apple, sběrných místech, látkách, pro něž platí omezení, a o dalších iniciativách na ochranu životního prostředí najdete na apple.com/environment.

Jednoletá omezená záruka společnosti Apple

Společnost Apple poskytuje záruku na materiálové a výrobní vady přiloženého hardwarového produktu a příslušenství po dobu jednoho roku od data nákupu. Záruka společnosti Apple se nevztahuje na běžné opotřebování ani na škody vzniklé náhodně nebo způsobené nesprávným používáním. Požadujete-li servisní služby, zavolejte do společnosti Apple, navštivte Apple Store nebo se obraťte na některého poskytovatele servisních služeb autorizovaného společností Apple. Dostupné služby závisejí na zemi, v níž jsou požadovány; mohou být také omezeny pouze na zemi, v níž byl produkt původně zakoupen. Telefonáty či zásilky do zahraničí mohou být v závislosti na dané zemi zpoplatněny. Záruka se řídí ustanoveními a podrobnými informacemi o poskytování služeb, které jsou dostupné na apple.com/legal/warranty a support.apple.com/cs-cz. Při vznesení platného reklamačního nároku vám společnost Apple hardwarové zařízení podle svého uvážení opraví, vymění nebo vám vrátí kupní cenu. Záruční nárok vzniká nezávisle na oprávněních vyplývajících z místních zákonů o ochraně spotřebitele. Při vznesení reklamačního nároku můžete být vyzváni k předložení podrobných údajů z nákupního dokladu.

Pro spotřebitele v Austrálii: Naše produkty jsou dodávány se zárukou, jejíž podmínky nelze vyjmout z rámce platnosti australského spotřebitelského zákona. V případě závažné závady máte právo na výměnu zboží či vrácení peněz a na náhradu škody či ztráty v rozumně předvídatelném rozsahu. Právo na opravu nebo výměnu zboží máte také v případě, že rozsah závady sice nesplňuje kvalifikaci „závažná závada“, ale výrobek nedosahuje přijatelné kvalitativní úrovně. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.

© 2022 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, Apple Books a Apple TV jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích a oblastech. Apple Store je značka služby společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích a oblastech. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky vlastněné Agenturou USA na ochranu životního prostředí.
Printed in XXXX. CZ034-05263-B