



Apple TV Info

ACHTUNG: Lies vor der Verwendung deines Apple TV sämtliche Sicherheitsinformationen unten und die Bedienungsanleitungen genau durch, um Verletzungen zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung deines Apple TV oder anderer Sachwerte führen.

Wichtige Sicherheitsanleitungen

Lies und befolge diese Anleitungen, um dein Apple TV sicher zu verwenden.

- Lies diese Anleitungen.
- Bewahre diese Anleitungen auf.
- Beachte alle Warnungen.
- Befolge alle Anleitungen.
- Verwende dein Apple TV nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser und anderen Feuchtigkeitsquellen.
- Verwende für die Reinigung ein trockenes Tuch.
- Blockiere keine Lüftungsöffnungen. Befolge bei der Installation die Anleitungen des Herstellers.
- Installiere es nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizstrahlern, offenen Feuerstellen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Hitze produzieren.
- Verlege das Netzkabel (insbesondere im Bereich der Stecker und dort, wo es aus dem Apple TV herausgeführt wird) so, dass niemand drauf treten und das Kabel nicht beschädigt werden kann.
- Verwende nur vom Hersteller angegebene Halterungen/Zubehörprodukte.
- Trenne dein Apple TV während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- Lass alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Apple TV auf irgendeine Weise beschädigt wurde, etwa wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt wurden, Flüssigkeit über dem Apple TV verschüttet wurde, Objekte in das Apple TV

gefallen sind, das Apple TV Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Stromversorgung

Am Apple TV befindet sich kein Ein-/Ausschalter. Ziehe das Netzkabel ab, um dein Apple TV von der Stromversorgung zu trennen. Stelle sicher, dass das Netzkabel immer leicht zugänglich ist. Halte den Stecker immer an den Seiten, wenn du ihn am Apple TV anschließt oder davon abziehst. Achte darauf, den Metallteil des Steckers nicht zu berühren.

Ort

Verwende dein Apple TV nicht im Freien. Das Apple TV ist ein Produkt für Innenräume. Stelle keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder neben dein Apple TV. Verwende dein Apple TV nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser. Achte darauf, dass dein Apple TV nicht mit tropfenden oder spritzenden Objekten in Berührung kommt, und stelle keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie Blumenvasen auf dem Apple TV ab. Bewege dein Apple TV nicht, wenn andere Geräte daran angeschlossen sind, etwa ein Fernsehgerät, ein Computer oder ein anderes elektronisches Gerät.

ACHTUNG: Setze dein Apple TV weder Regen noch Flüssigkeit, Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze oder offenen Flammen aus, um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschlag auszuschließen.

Batterie

Tausche die Batterie der Fernbedienung nicht selbst aus. Dadurch wird diese möglicherweise beschädigt, was zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen könnte. Die Lithium-Ionen-Batterie in der Fernbedienung darf nur von Apple oder einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden.

Reinigung und Pflege

Ziehe das Netzkabel und alle weiteren Kabel ab, bevor du dein Apple TV reinigst. Verwende ein weiches, trockenes, flusenfreies Tuch. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwende keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkohol- oder ammoniakhaltige Reiniger oder Scheuermittel für die Reinigung des Apple TV.

Reparatur

Führe Reparaturen niemals selbst durch. Weitere Informationen zum Service findest du unter support.apple.com/de-de/apple-tv/repair/service.

ACHTUNG: Versuche keinesfalls, das Apple TV zu öffnen oder auseinander zu nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Außerdem sind Schäden, die durch die Demontage entstehen, nicht durch die Garantie abgedeckt. Im Inneren befinden sich keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden können.

Handhabung

Durch unsachgemäße Aufbewahrung oder Handhabung kann dein Apple TV beschädigt werden. Achte beim Transport deines Apple TV darauf, dieses nicht fallen zu lassen.

Betriebstemperatur

Die optimalen Umgebungstemperaturen für den Betrieb des Apple TV liegen zwischen 0 °C und 35 °C und für die Lagerung zwischen -20 °C und 45 °C. Bei Gebrauch des Apple TV ist es normal, dass sich das Gehäuse erwärmt. Das Gehäuse des Apple TV ist darauf ausgelegt, die Hitze aus dem Inneren der Einheit an die kühlere Außenluft abzuleiten.

Verwende das Apple TV nicht in Bereichen mit hoher Staub- oder Feinstaubkonzentration, da hierdurch die Lüftungsöffnungen verstopft werden können.

Explosionsgefährdete Bereiche und andere atmosphärische Bedingungen

Die Verwendung des Apple TV und der Fernbedienung in explosionsgefährdeten Bereichen kann gefährlich sein. Hierzu gehören Gebiete, in denen die Luft

entflammbare Chemikalien, Dämpfe oder Partikel (z. B. Körner, Staub oder Metallpulver) enthält. Die Verwendung des Apple TV und der Fernbedienung in Umgebungen mit hohen Konzentrationen an Industriechemikalien, einschließlich verdunstenden Flüssigkeiten wie Helium, können die Funktionalität von Apple TV und Fernbedienung beschädigen oder beeinträchtigen. Beachte alle Warnhinweise und Anweisungen.

Gesundheitliche Beschwerden

Wenn du gesundheitliche Beschwerden hast, von denen du annimmst, dass diese durch die Verwendung des Apple TV hervorgerufen werden (z. B. Krampf- und Ohnmachtsanfälle und Überanstrengung der Augen oder Kopfschmerzen), wende dich an deinen Arzt, bevor du dein Apple TV verwendest.

Medizinische Geräte

Die Fernbedienung enthält Komponenten, die elektromagnetische Felder erzeugen. Diese elektromagnetischen Felder können zu Beeinträchtigungen bei Herzschrittmachern, Defibrillatoren und anderen medizinischen Geräten und Apparaturen führen. Achte darauf, dass du die Fernbedienung stets in einem Abstand von etwa 15 cm zu deinem Herzschrittmacher oder Defibrillator verwendest. Wenn du Grund zur Annahme hast, dass die Fernbedienung eine Interferenz mit dem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät verursacht, stelle deren Verwendung ein und erkundige dich bei deinem Arzt nach spezifischen Informationen für dein medizinisches Gerät.

Repetitive Bewegungsabläufe

Bei repetitiven Bewegungsabläufen (zum Beispiel beim längerfristigen Spielen auf dem Apple TV), können gelegentlich Beschwerden in Händen, Armen, Handgelenken, Schultern, im Nackenbereich und in anderen Körperpartien auftreten. Stelle beim Auftreten solcher Beschwerden diese Aktivitäten ein und sprich mit deinem Arzt.

Aufladen der Fernbedienung

Verwende zum Aufladen der Fernbedienung das mitgelieferte Lightning-Kabel oder ein Lightning-Kabel von Drittanbietern, das mit dem Logo „Made for iPhone“ versehen ist. Das Verwenden von gefälschten oder beschädigten Kabeln oder Ladegeräten oder das Aufladen in feuchten Umgebungen kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung deiner Fernbedienung oder anderer Sachwerte führen. Vergewissere dich, wenn du ein Netzteil zum Aufladen der Fernbedienung verwendest, dass das Lightning-Kabel korrekt am Netzteil angeschlossen ist, bevor du dieses an das Stromnetz anschließt.

Lightning-Kabel und Connector

Vermeide längeren Hautkontakt mit dem Connector, wenn das Lightning-Kabel mit dem Stromnetz verbunden ist, da dies zu Beschwerden oder Verletzungen führen kann. Vermeide Situationen, in denen deine Haut über längere Zeit mit einem eingesteckten Lightning Connector in Kontakt kommt. So solltest du zum Beispiel nicht darauf sitzen oder schlafen oder ihn unter eine Decke, ein Kissen oder deinen Körper legen, während die Fernbedienung aufgeladen wird oder während das Lightning-Kabel mit einer Stromquelle verbunden ist. Sei besonders vorsichtig, wenn du so disponiert bist, dass dein Körper hohe Temperaturen und Hitze nicht spürt.

Eine Verfärbung des Lightning Connector ist bei regelmäßiger Nutzung normal. Ursache für die Verfärbung können Staub, Verunreinigungen und der Kontakt mit Flüssigkeiten sein. Um Verfärbungen zu entfernen oder wenn sich das Kabel während der Verwendung erhitzt oder sich die Fernbedienung nicht laden lässt, trenne das Lightning-Kabel vom Computer oder Netzteil und reinige es mit einem weichen, trockenen und flusenfreien Tuch. Verwende keine Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten zum Reinigen des Lightning Connector.

Spiele

Halte die Fernbedienung gut fest und vermeide übermäßige Bewegungen beim Spielen auf dem Apple TV. Verwende die Remote Loop-Handschlaufe (separat erhältlich) mit der Fernbedienung und halte sie mit sicherem Griff, um Verletzungen oder versehentliche Beschädigungen der Fernbedienung oder anderer Sachwerte zu vermeiden.

Gerätedaten

Informationen zu Modellnummer, Seriennummer und elektrischen Anschlusswerten findest du auf der Unterseite des Apple TV. Zum Anzeigen der Seriennummer auf dem Bildschirm wähle „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Info“.

Benutzerhandbuch

Lies vor dem Verwenden von Apple TV das *Apple TV-Benutzerhandbuch*. Besuche die Website help.apple.com/AppleTV. Du kannst auch Apple Books zum Laden des Benutzerhandbuchs verwenden (sofern verfügbar). Bewahre die Dokumentation zu Referenzzwecken auf.

Regulatorische Hinweise

Regulatorische Informationen, Zertifizierung und Prüfzeichen, die speziell für das Apple TV gelten, sind auf dem Apple TV verfügbar. Wähle „Einstellungen“ > „System“ > „Copyright“ > „Regulatorische Hinweise“. Weitere regulatorische Informationen findest du unter „Sicherheit, Handhabung und Support“ im *Apple TV-Benutzerhandbuch*.

ISED Canada- und FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät ist mit dem/den lizenzbefreiten RSS-Standard(s) der ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada konform. Dieses Gerät ist mit Absatz 15 der FCC-Regelungen konform. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss empfangene Störsignale tolerieren können. Hierzu gehören auch Interferenzen, die zu nicht gewünschten Funktionen führen können.

Wichtig: Dieses Produkt ist mit den EMC-Richtlinien konform und wurde mit kompatiblen Peripheriegeräten und abgeschirmten Kabeln für die Verbindung zwischen diesen Geräten getestet. Achte unbedingt darauf, ausschließlich kompatible Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel für die Verbindung zwischen den Systemkomponenten zu verwenden, um mögliche Interferenzen mit Radios, Fernsehgeräten oder anderen elektronischen Geräten zu vermeiden.

ISED Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ENERGY STAR®-Konformitätserklärung



Apple TV entspricht den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeffizienz. Die Reduzierung des Energieverbrauchs spart Kosten und schont wertvolle Ressourcen. Weitere Informationen zu ENERGY STAR® findest du unter www.energystar.gov.

Standardmäßig sind Energiespareinstellungen aktiviert und so festgelegt, dass der Ruhezustand des Apple TV nach 15 Minuten Inaktivität aktiviert wird. Wenn du den Ruhezustand des Apple TV sofort aktivieren willst, halte die Home-Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Zum Beenden des Ruhezustands des Apple TV drücke die Home-Taste auf der Fernbedienung. Zum Ändern der Einstellungen für den Ruhezustand wähle „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Ruhezustand aktivieren nach“.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich dieses drahtlose Gerät in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung einschließlich Angaben zu Gerätefrequenzbändern und maximaler HF-Leistung ist online unter www.apple.com/euro/compliance verfügbar.

In der EU wird Apple durch Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland vertreten.



Nutzungseinschränkung

Dieses Gerät darf bei Verwendung des Frequenzbereichs von 5150 bis 5350 MHz ausschließlich in geschlossenen Räumen verwendet werden.

Diese Einschränkung gilt in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Frequenz	Maximale Leistung
2.4GHz (WLAN/Bluetooth)	< 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN)	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN)	< 25mW

Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt und/oder die Batterie muss getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Achte beim Entsorgen auf die Einhaltung der umweltrechtlichen Bestimmungen und Regelungen. Weitere Informationen zu Batterieservice und Recycling findest du unter www.apple.com/de/batteries/service-and-recycling. Informationen zum Recycling-Programm von Apple, Recycling-Sammelstellen, Entsorgung von Schadstoffen und anderen Initiativen zum Umweltschutz findest du unter www.apple.com/de/environment.

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung



Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt und/oder die Batterie entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn das Produkt entsorgt werden muss, gib es bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Einjährige beschränkte Apple-Garantie – Zusammenfassung

Apple gibt für die Dauer von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs eine Garantie ab, dass das Hardwareprodukt und das Zubehör frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Die Garantie von Apple gilt weder bei Mängeln, die auf Abnutzung zurückzuführen sind, noch bei Schäden, die durch einen Unfall oder Missbrauch verursacht wurden. Wende dich im Servicefall an Apple, einen Apple Store oder einen von Apple autorisierten Servicepartner. Die verfügbaren Serviceoptionen sind von dem Land abhängig, in dem die Leistung in Anspruch genommen wird. Der Service für das Produkt kann auf das Land beschränkt sein, in dem das Gerät erworben wurde. Telefongebühren und internationale Versandkosten können abhängig vom Land anfallen. Die vollständigen Garantiebestimmungen und ausführliche Informationen zum Service sind unter folgenden Adressen verfügbar: www.apple.com/legal/warranty/de und support.apple.com/de-de.

Bei berechtigten Garantieansprüchen kann Apple dein Apple TV nach eigenem Ermessen reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten.

Garantieleistungen gelten zusätzlich zu den in den örtlichen Verbraucherschutzgesetzen definierten Bestimmungen. Wenn du Garantieansprüche geltend machst, ist auf Verlangen der Kaufbeleg vorzulegen.

Für australische Kunden: Die Garantie für unsere Waren kann unter dem australischen Verbraucherschutzgesetz (Australian Consumer Law) nicht ausgeschlossen werden. Bei schwerwiegenden Fehlern hast du Anspruch auf Ersatz oder Erstattung und auf Entschädigung bei jedem anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Ferner hast du Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, sofern die Waren Qualitätsmängel aufweisen, diese jedoch nicht schwerwiegend sind. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.

Für brasilianische Kunden: Garantieleistungen gelten zusätzlich zu den in den örtlichen Verbraucherschutzgesetzen definierten Bestimmungen. Ausgenommen ist die einjährige Herstellergarantie, die bereits alle Bestimmungen der gesetzlichen Gewährleistung umfasst, die in den brasilianischen Vorschriften/Regelungen für den Verbraucherschutz festgelegt sind.

© 2018 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple, das Apple-Logo, Apple TV und Lightning sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Apple Books ist eine Marke der Apple Inc. Apple Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist. ENERGY STAR und die ENERGY STAR Marke sind eingetragene Marken und Eigentum der U.S. Environmental Protection Agency. Printed in XXXX. D034-02786-B