



ADVARSEL: Unngå skade ved å lese all sikkerhetsinformasjonen nedenfor samt bruksinstruksjonene før du bruker Apple TV. Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt eller annen skade på personer eller Apple TV eller annet utstyr.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les og følg disse instruksjonene for sikker bruk av Apple TV.

- Les disse instruksjonene.
- Ta vare på disse instruksjonene.
- Ta hensyn til alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke bruk Apple TV i nærheten av vann.
- Rengjør kun med en tørr klut.
- Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til instruksjonene fra produsenten.
- Ikke plasser enheten i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre enheter (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Se til at strømkabelen plasseres slik at den ikke trækkes på eller kommer i klem, spesielt ved støpslene og der kabelen kommer ut av Apple TV.
- Bruk kun tilbehør/tilleggsutstyr som spesifiseres av produsenten.
- Koble Apple TV fra strømmettet ved tordenvær eller hvis den ikke skal brukes på lengre tid.
- All service skal utføres av kvalifisert personell. Service er nødvendig når Apple TV er skadet, for eksempel hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis væske eller gjenstander har kommet inn i Apple TV, eller hvis Apple TV har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har falt i gulvet.

Strøm

Apple TV har ingen av/på-knapp. Du kan sette Apple TV i dvalemodus og vekke den ved å trykke

på Av/på-knappen på fjernkontrollen. Hvis du skal slå Apple TV helt av, må du koble fra strømkabelen. Forsikre deg om at strømkabelen alltid er lett tilgjengelig. Når du kobler Apple TV-enheten til eller fra en strømkilde, må du alltid holde i sidene på støpselet. Unngå å fingre eller berøre metalldelene på støpselet.

Brukssted

Ikke bruk Apple TV utendørs. Apple TV er ment for innendørs bruk. Ikke plasser Apple TV i nærheten av åpen flamme, for eksempel stearinlys. Ikke bruk Apple TV i nærheten av vann. Ikke utsett Apple TV for væskedrypp eller -sprut, og ikke plasser gjenstander som er fylt med vann, for eksempel en vase, oppå Apple TV. Ikke flytt Apple TV hvis den er koblet til en TV, datamaskin eller en annen elektronisk enhet.

ADVARSEL: Apple TV må ikke utsettes for regn, væsker, fukt, ekstrem varme eller åpne flammer. Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

Batteri og lading

Ikke prøv å skifte batteriet i fjernkontrollen selv. Det kan forårsake skade på batteriet og føre til overoppheting, brann og personskafe. Service og resirkulering av litiumionebatteriet i fjernkontrollen bør utføres av Apple eller en autorisert serviceleverandør, og batteriet må ikke resirkuleres eller kastes sammen med husholdningsavfall. Batterier skal kastes i henhold til lokale miljølover og -retningslinjer. Se informasjon om Apples litiumionebatterier og service og resirkulering for batteriet på apple.com/batteries/no/service-and-recycling. Se informasjon om lading under «Lade fjernkontrollen» lenger ned.

Rengjøring og pleie

Koble fra strømkabelen og andre kabler før rengjøring av Apple TV. Bruk deretter en myk, lofri klut. Pass

på at det ikke kommer fukt inn i åpningene. Ikke bruk vanlige rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for vinduer, sprayflasker, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller skuremidler til å rengjøre Apple TV.

Reparasjon

Ikke utfør reparasjoner selv. Du finner mer informasjon om service på support.apple.com/no-no/apple-tv/repair/service.

ADVARSEL: Ikke forsøk å åpne eller ta fra hverandre Apple TV. Du risikerer støt, og skader som forårsakes av demontering, dekkes ikke av den begrensede garantien. Enheten inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren.

Håndtering

Feilaktig oppbevaring eller håndtering kan føre til skade på Apple TV-enheten. Vær påpasselig under transport, slik at Apple TV-enheten ikke mistes i bakken.

Bruksmiljø

Apple TV fungerer best ved temperaturer mellom 0 og 35 °C og kan oppbevares ved temperaturer mellom -20 og 45 °C. Det er normalt at Apple TV-enheten kan bli varm under bruk. Innkapslingen til Apple TV overfører varme fra innsiden av enheten til den kjøligere luften på utsiden.

Ikke bruk Apple TV på steder med store mengder luftbåret støv eller partikler som kan blokkere ventilasjonsåpningene.

Eksplosjonsfarlige atmosfærer

Det kan medføre fare å bruke Apple TV og fjernkontrollen på steder med potensielt eksplosjonsfarlig atmosfære, som på steder der luften inneholder høye nivåer av brennbare kjemikalier, gasser eller partikler (som drivstoffpulver, kornstøv, støv eller metallpulver). Hvis du utsetter Apple TV og fjernkontrollen for miljøer med høy konsentrasjon av industrielle kjemikalier, inkludert flytende naturgasser som kan fordampe, for eksempel helium, kan Apple TV og fjernkontrollen bli skadet eller få nedsatt funksjonalitet. Følg alle skilt og instruksjoner.

Medisinske tilstander

Hvis du har en medisinsk tilstand som du tror kan bli påvirket av bruk av Apple TV (for eksempel, anfall, bevisstløshet, overanstrengelse av øynene eller hodepine), må du rådføre deg med en lege før du kan bruke Apple TV.

Medisinsk utstyr

Fjernkontrollen inneholder radioer som skaper elektromagnetiske felt. Disse elektromagnetiske feltene kan forstyrre pacemakere, hjertestartere eller annet medisinsk utstyr. Hold en avstand på minst 15 cm mellom pacemakeren eller hjertestarteren og fjernkontrollen. Hvis du mistenker at fjernkontrollen forstyrrer pacemakeren eller annet medisinsk utstyr, må du slutte å bruke den og ta kontakt med legen din for å få informasjon som gjelder ditt medisinske utstyr.

Gjentakende bevegelser

Når du utfører ensformige aktiviteter, for eksempel når du spiller spill på Apple TV, kan du oppleve ubehag i hender, armer, skuldre, nakke eller andre deler av kroppen. Hvis du opplever ubehag, bør du avslutte aktivitetene og kontakte lege.

Lade fjernkontrollen

Lad fjernkontrollen med den medfølgende Lightning-kabelen, eller med andre Lightning-kabler merket med «Made for iPhone» fra tredjeparter. Bruk av piratkopierte eller skadede kabler eller ladere, eller lading i fuktige omgivelser, kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på fjernkontrollen og annen eiendom. Når du bruker en strømforsyningsenhet til å lade fjernkontrollen, må du forsikre deg om at Lightning-kabelen er satt helt inn i strømforsyningsenheten før du kobler den til en stikkontakt.

Lightning-kabel og -kontakt

Langvarig hudkontakt med kontakten når Lightning-kabelen er koblet til en strømkilde, kan føre til ubehag eller skade og bør unngås. Unngå situasjoner der huden er i kontakt med Lightning-kontakten i lange perioder når den er tilkoblet.

Når fjernkontrollen lades eller Lightning-kabelen er koblet til en strømkilde, bør du for eksempel ikke sitte eller sove på den eller plassere den under et teppe, en pute eller kroppen. Vær spesielt oppmerksom hvis du har en fysisk tilstand som påvirker evnen til å oppfatte varme på kroppen.

Misfarging av Lightning-kontakten etter vanlig bruk er normalt. Smuss, rusk og fukt kan føre til misfarging. Hvis du vil fjerne misfarging, eller hvis kabelen blir varm under bruk eller ikke lader fjernkontrollen, kobler du Lightning-kabelen fra datamaskinen eller strømforsyningen og rengjør den med en myk klut som ikke loer. Ikke bruk væsker eller rengjøringsprodukter når du rengjør Lightning-kontakten.

Spilling

Unngå overdrevne bevegelser når du spiller spill på Apple TV. Hold fjernkontroller og spillkontrollere slik at du ikke mister dem, for å unngå personskader og andre skader.

Ehetsinformasjon

Informasjon som modellnummer, serienummer og elektrisk klassifisering finnes på undersiden av Apple TV. Serienummeret kan også vises på skjermen. Velg Innstillinger > Generelt > Om.

Brukerhåndbok

Se gjennom *Apple TV-brukerhåndboken* før du tar Apple TV i bruk. Gå til support.apple.com/no-no/guide/tv. Du kan også bruke Apple Books til å laste ned brukerhåndboken (hvis tilgjengelig). Ta vare på dokumentasjonen for fremtidig bruk.

Typogodkjenninger

Informasjon om typogodkjenning er tilgjengelig på enheten. Velg Innstillinger > Generelt > Juridisk og typogodkjenninger > Typogodkjenninger. Ytterligere informasjon om typogodkjenninger finnes i «Sikkerhet, håndtering og kundestøtte» i *Apple TV-brukerhåndboken*.

Oppfyllelse av FCC- og ISED Canada-krav

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene og lisensfritatte RSS-standarder fra ISED Canada. Følgende to betingelser foreligger for bruken: (1) Enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) enheten må tåle eventuelle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan føre til utilsikket oppførsel fra enheten.

Oppfyllelse av ENERGY STAR®-krav



Apple TV oppfyller ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet. Et redusert energiforbruk gir lavere kostnader og bidrar til å bevare verdifulle ressurser. Du finner mer informasjon om ENERGY STAR på energystar.gov.

For å spare strøm er Apple TV stilt inn slik at den går i dvalemodus etter 15 minutter uten brukeraktivitet. Hvis du vil sette Apple TV i dvalemodus umiddelbart, eller vil vekke Apple TV, trykker du på Av/på-knappen på fjernkontrollen. Du kan endre innstillingene for dvalemodus ved å velge Innstillinger > Generelt > Gå i dvale etter.

Oppfyllelse av EU-krav

Apple Inc. erklærer herved at denne trådløse enheten er i samsvar med kravene i direktiv 2014/53/EU.

EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på apple.com/euro/compliance. Apples EU-representant er Apple Distribution International LTD., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland.



Bruksrestriksjon

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk ved drift i frekvensområdet mellom 5150 og 5350 MHz.

Denne begrensningen gjelder i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK.

Frekvens	Maksimum styrke
2.4 GHz (WLAN/ Bluetooth/Thread)	< 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN)	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN)	< 25mW

Avfallshåndtering og resirkulering

Kast produktet og/eller produktets batteri separat fra husholdningsavfallet og i samsvar med lokale miljøløver og retningslinjer. Se informasjon om service og resirkulering for batteriet på apple.com/batteries/no/service-and-recycling. Informasjon om Apples resirkuleringsprogram, miljøstasjoner, stoffer underlagt restriksjoner og andre miljørelaterte initiativer finnes på apple.com/environment.

Den europeiske union – informasjon om avfallshåndtering



Dette symbolet betyr at produktet og/eller batteriet i henhold til lokale bestemmelser og retningslinjer skal leveres inn adskilt fra husholdningsavfallet. Ved skrotning skal produktet leveres inn til en miljøstasjon hvor det er lagt til rette for retur av slikt avfall. Korrekt avfallshåndtering og resirkulering av produktet og/eller

produktets batteri bidrar til å bevare naturressursene og sikrer at produktet resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø.

Sammendrag av Apples ettårige begrensede garanti

Apples garanti dekker dette maskinvareproduktet og tilbehøret mot materialfeil og produksjonsfeil i ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Apples garanti gjelder ikke normal slitasje eller skader som skyldes uhell eller feil bruk. Hvis enheten må repareres, henvender du deg til Apple, en Apple Store-butikk eller en Apple-autorisert serviceleverandør. Tilgjengeligheten av tjenester avhenger av landet henvendelsen skjer i, og kan være begrenset til landet der produktet ble solgt. Samtalekostnader og internasjonale fraktkostnader kan påløpe avhengig av sted. Hvis du framlegger et gyldig garantikrav i henhold til fullstendige vilkår og detaljert informasjon om reparasjoner som er tilgjengelig på apple.com/no/legal/warranty og support.apple.com/no-no, vil Apple enten reparere, erstatte eller refundere Apple TV etter eget skjønn. Garantifordelene kommer i tillegg til rettigheter du har i henhold til lokal forbrukerlovgivning. Du kan bli bedt om å framlegge kjøpsbevis ved garantikrav.

For australske forbrukere: Våre varer leveres med garantier som ikke kan ekskluderes under den australske forbrukerloven. Du har rett til en ny enhet eller refusjon for en alvorlig feil og kompensasjon for andre rimelig forutsigbare tap eller skader. Du har også rett til å få varen reparert eller erstattet hvis varen ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke kan regnes som en alvorlig feil. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tlf: 133-622.