



**WARNING:** Läs all säkerhetsinformation nedan och bruksanvisningen innan du använder Apple TV. Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det innebära risk för brand, elektriska stötar eller andra skador på Apple TV eller annan egendom.

### Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs och följ dessa anvisningar så att du använder Apple TV på ett säkert sätt.

- Läs dessa anvisningar.
- Spara dessa anvisningar.
- Ta varningarna på allvar.
- Följ alla anvisningar.
- Använd inte Apple TV i närheten av vatten.
- Rengör endast med ett torrt tygstycke.
- Täck inte för några ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Använd och förvara inte i närheten av värmekällor som element, värmeutsläpp, ugnar eller andra enheter (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
- Skydda strömladdan från att bli trampad på eller klämd, särskilt i närheten av kontakter eller där sladden löper ut ur Apple TV.
- Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- Koppla från Apple TV från elnätet vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre period.
- Övertal allt servicearbete till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när Apple TV har blivit skadad på något sätt, t.ex. om strömladdan eller -kontakten har skadats, vätska har spillts över Apple TV eller objekt har trillat in i den, Apple TV har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

### Ström

Apple TV har ingen strömbrytare. Strömknappen på fjärrkontrollen försätter Apple TV i vila och väcker den från vila. Du måste koppla loss strömladdan för att bryta strömmen till Apple TV. Se till att strömladdan

alltid är lätt att komma åt. När du ansluter eller lossar Apple TV från eluttaget bör du alltid hålla i sidorna på stickkontakten och undvika att röra vid metalldelar på stickkontakten.

### Placering

Använd inte Apple TV utomhus. Apple TV är avsedd för inomhusbruk. Placera inte öppen eld, som t.ex. levande ljus, på eller i närheten av Apple TV. Använd inte Apple TV i närheten av vatten. Utsätt inte Apple TV för dropp eller stänk och placera inte vätskefyllda föremål (t.ex. en vas) på Apple TV. Flytta inte Apple TV om den är ansluten till en TV, dator eller annan elektronisk utrustning.

**WARNING:** Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att skydda Apple TV från regn, vätskor eller annan fuktighet, stark värme och öppen eld.

### Batteri och laddning

Försök inte att byta ut batteriet i fjärrkontrollen på egen hand eftersom batteriet kan skadas, vilket kan leda till överhettning, brand och personskada. Litiumjonbatteriet i fjärrkontrollen bör bytas ut eller återvinnas av Apple eller ett auktoriserat serviceställe, och det måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfallet. Kassera batterier i enlighet med lokala miljölagar och riktlinjer. Du hittar information om Apples litiumjonbatterier samt service och återvinning av batterier på [apple.com/se/batteries/service-and-recycling](http://apple.com/se/batteries/service-and-recycling). Du hittar information om laddning i "Ladda fjärrkontrollen" nedan.

### Hantering och rengöring

Innan du rengör Apple TV ska du koppla från strömladdan och alla kablar. Använd sedan en mjuk och luddfri trasa. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputsmedel, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller produkter som innehåller slipmedel när du rengör Apple TV.

## Reparation

Utför inga reparationer på egen hand. Mer information om service finns på [support.apple.com/sv-se/apple-tv/repair/service](https://support.apple.com/sv-se/apple-tv/repair/service).

**WARNING:** Försök inte att öppna Apple TV eller montera isär den. Du riskerar att få elektriska stötar, och skador som orsakas av isärmontering täcks inte av den begränsade garantin. Apple TV innehåller inga delar som användaren själv kan reparera eller byta ut.

## Hantering

Apple TV kan skadas vid olämplig lagring eller hantering. Undvik att tappa Apple TV under transport.

## Omgivning

Apple TV fungerar bäst vid temperaturer mellan 0 och 35 °C och kan förvaras vid temperaturer mellan -20 och 45 °C. Det är normalt att höljet på Apple TV blir varmt under användning. Höljet på Apple TV är utformat så att det överför värme från insidan till den svalare luften på utsidan.

Använd inte Apple TV i områden med betydande mängder luftburet damm eller partiklar som kan täppa till ventilationsöppningarna.

## Explosionsrisk och andra miljöförhållanden

Det kan vara farligt att använda Apple TV och fjärrkontrollen i miljöer som utgör en möjlig explosionsrisk, t.ex. bränslepåfyllningsområden eller områden där luften innehåller kemikalier, ångor eller partiklar (t.ex. spannmål, damm eller metallpulver). Om Apple TV och fjärrkontrollen utsätts för miljöer där höga koncentrationer av industrikemikalier förekommer, inklusive i närheten av advunstande flytande gaser som helium, kan detta skada eller påverka Apple TV och fjärrkontrollens funktionalitet. Följ alla skyltar och anvisningar.

## Fysiska besvär

Om du har fysiska besvär som du tror kan påverkas av Apple TV (t.ex. epileptiska anfall, blackout, ansträngda ögon eller huvudvärk) bör du kontakta en läkare innan du använder Apple TV.

## Medicinsk utrustning

Fjärrkontrollen innehåller radiosändare som sprider elektromagnetiska fält. Dessa elektromagnetiska fält kan orsaka störningar hos pacemakers, defibrillatorer och annan medicinsk utrustning. Håll alltid ett avstånd på minst 15 cm mellan en pacemaker eller defibrillator och fjärrkontrollen. Om du misstänker att fjärrkontrollen stör din pacemaker eller någon annan medicinsk enhet ska du sluta använda den och kontakta din läkare för information om just din medicinska utrustning.

## Monotona rörelser

Om du utför monotona rörelser, t.ex. som att spela spel på Apple TV, kanske du ibland känner obehag i händer, armar, skuldror, nacke eller andra kroppsdelar. Om du känner obehag bör du upphöra med de rörelserna och kontakta en läkare.

## Ladda fjärrkontrollen

Ladda fjärrkontrollen med den Lightning-kabel som följde med, eller med någon av de Lightning-kablar från andra tillverkare som är märkta med "Made for iPhone". Användning av icke-godkända eller skadade kablar eller laddare, eller laddning i närheten av fukt, kan innebära risk för brand, elektriska stötar, personskador, eller andra skador på fjärrkontrollen eller annan egendom. När du laddar fjärrkontrollen med en strömadapter kontrollerar du först att Lightning-kabeln är fullständigt ihopmonterad med strömadaptern innan du ansluter adaptern till ett eluttag.

## Lightning-kabel och -kontakt

Undvik långvarig hudkontakt med kontakten när Lightning-kabeln är ansluten till en strömkälla eftersom detta kan orsaka smärta eller skada. Undvik situationer där huden kommer i kontakt med Lightning-kontakten under en längre tid när den är ansluten. Du bör till exempel inte sitta eller sova på kontakten, eller placera den under en filt, kudde eller kroppen medan fjärrkontrollen laddas eller när Lightning-kabeln är ansluten till en strömkälla. Var särskilt uppmärksam om du har en fysisk åkomma som påverkar din förmåga att upptäcka värme mot kroppen.

Lightning-kontakten kan bli missfärgad vid regelbunden användning. Smuts, avlagringar och vätska kan orsaka missfärgning. Om du vill ta bort missfärgningen eller om kabeln blir varm under användning, eller fjärrkontrollen inte laddas, kopplar du från Lightning-kabeln från datorn eller strömadaptern och rengör den med en mjuk, torr och luftfri trasa. Använd inte vätska eller rengöringsprodukter när du rengör Lightning-kontakten.

### Spel

Undvik stora rörelser när du spelar spel på Apple TV. Håll stadigt i fjärrkontroller eller handkontroller så att du inte skadar dig eller råkar skada föremål.

### Ehetsinformation

Information om sådant som modellnummer, serienummer och elektrisk klassificering finns på undersidan av Apple TV. Du hittar serienumret på skärmen genom att öppna Inställningar > Allmänt > Om.

### Användarhandbok

Läs igenom *Apple TV Användarhandbok* innan du börjar använda Apple TV. Gå till [support.apple.com/guide/tv](http://support.apple.com/guide/tv). Du kan också hämta användarhandboken (där den finns) via Apple Books. Spara dokumentationen för framtida behov.

### Regelverk

Information om regelverk och certifiering finns på enheten. Öppna Inställningar > Allmänt > Juridik och regelverk > Regelverk. Ytterligare information om regelverk finns i "Säkerhet, hantering och support" i *Apple TV Användarhandbok*.

### FCC- och ISED Canada-överensstämmelse

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-bestämmelserna och ISED Canadas licensundantagna RSS-standard(er). Användning lyder under de följande två villkoren: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste ta emot störningar som sänds till den, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar som förväntat.

### ENERGY STAR-överensstämmelse



Apple TV uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. När du minskar strömförbrukningen sparar du både pengar och ovärderliga naturresurser. Mer information om ENERGY STAR finns på [energystar.gov](http://energystar.gov).

För att spara ström är Apple TV inställd på att försättas i vila efter 15 minuters överksamhet. Om du vill försätta Apple TV i viloläge omedelbart, eller väcka den, håller du in strömknappen på fjärrkontrollen. Du kan ändra viloinställningarna genom att öppna Inställningar > Allmänt > Vila efter.

### EU-överensstämmelse

Apple Inc. inställer härmed att denna trådlösa enhet står i överensstämmelse med direktivet 2014/53/EU.

En kopia av EU-deklarationen om överensstämmelse finns på [apple.com/euro/compliance](http://apple.com/euro/compliance). Apple representeras i EU av Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland.



### Användningsbegränsning

Användning av frekvensomfånget 5150 till 5350 MHz med denna enhet är begränsat till inomhusbruk. Denna begränsning gäller i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK.

Frekvens	Maximal effekt
2.4 GHz (WLAN/ Bluetooth/Thread)	< 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN)	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN)	< 25mW

### Kassering och återvinning

Kassera denna produkt och/eller dess batteri separat från hushållsavfallet och i enlighet med lokal miljölagstiftning och riktlinjer. Du hittar information om service och återvinning av batterier på [apple.com/se/batteries/service-and-recycling](https://apple.com/se/batteries/service-and-recycling). Information om Apples program för återvinning, återvinningsstationer, miljövänliga ämnen och annan miljöinformation finns på [apple.com/se/environment](https://apple.com/se/environment).

### EU – information om återvinning



Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Separat insamling och återvinning av produkten och/eller dess batteri vid kassering hjälper till att spara naturresurser och säkerställer att den återvinns på ett sätt som skonar hälsa och miljö.

### Apples begränsade ettåriga garanti i sammanfattning

Apple garanterar den medföljande maskinvaruprodukten och tillbehör mot felaktigheter i material och utförande under ett år från det ursprungliga inköpsdatumet. Apples garanti omfattar inte normalt slitage eller skada som uppstått till en följd av olycka, felaktig användning eller vårdslöshet. För att erhålla service ringer du Apple eller besöker en Apple Store-butik eller ett auktoriserat Apple-serviceställe – tillgängliga servicealternativ varierar beroende på i vilket land service begärs och kan vara begränsad till det ursprungliga inköpslandet. Samtalskostnader och internationella fraktkostnader kan tillkomma beroende på var service begärs. I enlighet med de fullständiga villkoren och den detaljerade informationen om att erhålla service som finns på [apple.com/se/legal/warranty](https://apple.com/se/legal/warranty) och [support.apple.com/sv-se](https://support.apple.com/sv-se) följer att Apple, efter eget beslut, antingen reparerar, ersätter eller betalar tillbaka kostnaden för din Apple TV när du gör en servicebegäran som omfattas av denna garanti. Skyddet i garantin gäller utöver rättigheter som kunden har enligt lokal konsumentlagstiftning. När du gör anspråk inom den här garantin kan det krävas att du styrker ditt köp.

För australiska kunder: Våra produkter levereras med garantier som inte kan exkluderas i enlighet med australisk konsumentlagstiftning. Du har rätt till utbyte eller återbetalning vid ett större fel och kompensation för annan rimligen förutsägbar förlust eller skada. Du har också rätt att få produkter reparerade eller utbytta om produkterna visar sig hålla en icke godtagbar kvalitet, även om felet inte betraktas som ett större fel. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.