

MacBook Pro

Introduktion



SDXC

Overfør fotografier fra kameraets hukommelseskort

HDMI

Tilslut et HD-fjernsyn

USB 3

Oplad enheder, tilslut eksterne lagringsmedier m.m.



MagSafe 2

Tilslut netledningen med det magnetiske stik

Thunderbolt 2

Tilslut eksterne skærme og enheder med stor ydeevne

FaceTime-HD-kamera

Afbrækkernap



Force Touch-pegefelt

Lær skrivebordet at kende

På skrivebordet i Mac kan du finde alt og gøre alt. Opbevar de programmer, du bruger oftest, i Dock nederst på skærmen. Åbn Systemindstillinger for at tilpasse skrivebordet og andre indstillinger. Klik på Findersymbolet for at få adgang til alle dine arkiver og mapper.

Menulinjen øverst indeholder praktiske oplysninger om din Mac. Klik på symbolet for Wi-Fi-status for at kontrollere status for den trådløse internetforbindelse. Med Spotlight kan du finde alt på din Mac og slå oplysninger op på nettet. Det kan også åbne dine yndlingsprogrammer.



Betjen din Mac med Force Touch-pegefeltet

Du kan udføre mange opgaver på din MacBook Pro vha. enkle bevægelser på pegefeltet. Og med indbygget, trykfølsom funktionalitet kan pegefeltet skelne mellem et let klik og et fast tryk, hvilket giver helt nye muligheder for interaktivitet. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner Systemindstillinger i Dock og klikker på Pegefelt.

- **Klik**
Tryk et tilfældigt sted på pegefeltet.
- **Fast klik**
Klik, og tryk derefter hårdere. Du kan fast-klikke for at slå flere oplysninger op – på et ord for at se dets definition eller på en adresse for at se et eksempel på et kort m.m.
- **Sekundært klik (højreklik)**
Klik med to fingre for at åbne genvejsmenuer.
- ↕↕ **Rul med to fingre**
Før to fingre langs med pegefeltet for at rulle opad, nedad eller til siderne.



Sikkerhedskopier dine data

Du kan sikkerhedskopiere MacBook Pro trådløst vha. Time Machine med en AirPort Time Capsule (sælges separat). Åbn Systemindstillinger, og klik på symbolet for Time Machine for at komme i gang.

Vigtigt

Læs dette dokument og de vigtige oplysninger om sikkerhed i *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, før du begynder at bruge computeren.

Læs mere

Du kan læse vejledningen *Vigtigt om MacBook Pro* i iBooks, hvis du åbner iBooks og derefter søger efter "Vigtigt om MacBook Pro" i iBooks Store. Du kan også finde oplysninger, se demoer og læse om funktionerne i MacBook Pro på www.apple.com/dk/macbook-pro.

Hjælp

Du kan finde svar på dine spørgsmål og instruktioner og oplysninger om fejlfinding i Mac-hjælp. Klik på symbolet for Finder, klik på Hjælp på menulinjen, og vælg Mac-hjælp eller "Udforsk Mac".

OS X-hjælpeprogrammer

Hvis du har et problem med Mac, kan OS X-hjælpeprogrammer hjælpe dig med at gendanne software og data fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller geninstallere OS X og Apple-programmer. Hvis din Mac opdager et problem, kan du åbne OS X-hjælpeprogrammer ved at starte computeren igen, mens du holder tasterne Kommando og R nede.

Support

Besøg www.apple.com/dk/support/macbookpro for at få teknisk support til MacBook Pro. Eller du kan ringe til support i Danmark : (45) 80249625.
www.apple.com/support/country

Nogle funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

TM og © 2015 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Designet af Apple i Californien.
Printed in XXXX. DK034-00966-A