

# MacBook Pro

**Kurzübersicht**





#### **SDXC**

Fotos von der  
Speicherkarte der  
Kamera übertragen

**HDMI**  
Anschluss an Ihr  
HD-Fernsehgerät

**USB 3**  
Geräte laden, Speichergeräte  
anschießen und mehr



**MagSafe 2**  
Netzkabel magnetisch  
anschießen

**Thunderbolt 2**  
Bildschirme und leistungsstarke Geräte  
anschießen



**FaceTime-HD-Kamera**

**Ein-/Ausschalter**

**Force Touch-Trackpad**

## Ihr Schreibtisch im Überblick

Über Ihren Mac-Desktop können Sie alles finden und jede beliebige Aktion ausführen. Bewegen Sie die Apps, die Sie häufig verwenden, ins Dock unten auf dem Bildschirm. Verwenden Sie die Systemeinstellungen, um Ihren Desktop individuell anzupassen und andere Einstellungen festzulegen. Klicken Sie auf das Finder-Symbol, um zu Dateien und Ordnern zu gelangen.

Die Menüleiste oben auf dem Bildschirm bietet nützliche Informationen über Ihren Mac. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol, um den Status der drahtlosen Internetverbindung zu prüfen. Mit Spotlight können Sie alles auf Ihrem Mac finden und online nach Informationen suchen. Außerdem können über Spotlight Ihre Lieblingsapps geöffnet werden.



## Bedienen Ihres Mac mit dem Force Touch-Trackpad

Sie können vieles auf Ihrem MacBook Pro mit einfachen Gesten auf dem Trackpad erledigen. Die eingebauten Drucksensoren ermöglichen es dem Trackpad, zwischen einem leichten Klicken und einem starken Drücken zu unterscheiden, wodurch eine vollkommen neue Art der Interaktion möglich ist. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie „Systemeinstellungen“ aus dem Menü „Apple“ wählen und auf „Trackpad“ klicken.

- **Klicken**  
Drücken Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Trackpad.
- **Kräftiger Klick**  
Klicken Sie und drücken Sie dann etwas fester. Mit dem kräftigen Klick können Sie weitere Informationen anzeigen, z. B. die Definition für ein Wort oder die Vorschau einer Karte für eine Adresse und vieles mehr.
- ● **Sekundärklick (Rechtsklick)**  
Klicken Sie mit zwei Fingern, um ein Kontextmenü zu öffnen.
- ↕↕ **Scrollen mit zwei Fingern**  
Streichen Sie mit zwei Fingern über das Trackpad, um beliebig nach oben, unten, links oder rechts zu scrollen.



## Sichern Ihrer Daten

Sie können Ihr MacBook Pro mit Time Machine über WLAN sichern, wenn Sie eine Time Capsule verwenden (separat erhältlich). Öffnen Sie die Systemeinstellungen und klicken Sie auf das Time Machine-Symbol, um zu beginnen.

## Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie dieses Dokument und die Sicherheitsinformationen im Dokument *Wichtige Produktinformationen* sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Computer zum ersten Mal verwenden.

## Weitere Informationen

Wenn Sie das Benutzerhandbuch „MacBook Pro-Grundlagen“ in iBooks lesen möchten, öffnen Sie iBooks und suchen Sie im iBooks Store nach „MacBook“. Unter [www.apple.com/de/macbook-pro](http://www.apple.com/de/macbook-pro) finden Sie weitere Informationen, Videodemos und Näheres zu den Funktionen Ihres MacBook Pro.

## Hilfe

Antworten auf Ihre Fragen sowie Anleitungen und Tipps zur Fehlerbeseitigung finden Sie in der Mac-Hilfe. Klicken Sie auf das Finder-Symbol, dann auf „Hilfe“ in der Menüleiste und wählen Sie „Mac-Hilfe“ bzw. „Kennenlernen Ihres Mac“.

## OS X-Dienstprogramme

Wenn ein Problem mit Ihrem Mac auftritt, können Sie mithilfe der OS X-Dienstprogramme Ihre Software oder Daten aus einem Time Machine-Backup wiederherstellen oder OS X und Apple-Apps neu installieren. Wenn Ihr Mac ein Problem feststellt, öffnen Sie die OS X-Dienstprogramme, indem Sie den Computer bei gedrückter Befehlstaste (⌘) und Taste „R“ neu starten.

## Support

Unter [www.apple.com/de/support/macbookpro](http://www.apple.com/de/support/macbookpro) erhalten Sie technischen Support für Ihr MacBook Pro. Oder rufen Sie eine der folgenden Telefonnummern an: Deutschland: 0800 6645 451; Österreich: (43) 0800 220325; Schweiz: (41) 0800 00 1853.  
[www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country)

Nicht alle Funktionen sind in allen Regionen verfügbar.

TM und © 2015 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Designed by Apple in California.  
Printed in XXXX. D034-00966-A