

### Consigue el manual *Conceptos básicos del MacBook Pro*

Obtén más información sobre la configuración y el uso del MacBook Pro en el manual *Conceptos básicos del MacBook Pro*. Para ver el manual, visita la página [support.apple.com/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/guide/macbook-pro).


### Soporte

Para consultar información detallada, ve a [support.apple.com/es-es/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/es-es/mac/macbook-pro), [support.apple.com/es-mx/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/es-mx/mac/macbook-pro), o [support.apple.com/es-lamr/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/es-lamr/mac/macbook-pro). Para ponerte en contacto con Apple, visita [support.apple.com/es-es/contact](https://support.apple.com/es-es/contact), [support.apple.com/es-mx/contact](https://support.apple.com/es-mx/contact), o [support.apple.com/es-lamr/contact](https://support.apple.com/es-lamr/contact).

 MacBook Pro


## Te damos la bienvenida a tu MacBook Pro

El MacBook Pro arrancará automáticamente cuando levantes la tapa. Asistente de Configuración te ayudará a ponerte en marcha.



### Thunderbolt/USB 4

Carga el MacBook Pro y conéctale un dispositivo de almacenamiento externo o una pantalla.



### Finder

Accede a todos tus archivos, carpetas y apps.

### Dock

Accede fácilmente a las apps que más usas.

### Preferencias del Sistema



### Auriculares

## Touch Bar

La Touch Bar cambia en función de la aplicación que estés usando y de tu actividad. Usa la Control Strip, situada en el lado derecho, para ajustar los controles que usas habitualmente, como el volumen y el brillo. Toca  para expandir la Control Strip. Toca  a la izquierda para cerrarla.

## Touch ID

Con tu huella digital puedes desbloquear el MacBook Pro y hacer compras en App Store, la app Apple TV, la app Libros y en sitios web mediante Apple Pay.



### Trackpad Force Touch

## Gestos del trackpad Multi-Touch

Arrastra con dos dedos en el trackpad para desplazarte hacia arriba, hacia abajo o a los lados. Desliza con dos dedos para hojear páginas web y documentos. Pulsa con dos dedos para hacer clic con el botón derecho. También puedes hacer clic y pulsar más fuerte en el trackpad para hacer un clic fuerte en el texto y mostrar más información. Para obtener más información, selecciona Preferencias del Sistema en el Dock y haz clic en Trackpad.