

מדריך *Macbook Pro* - *היסודות* כאן כדי לסייע לך בצעדים הראשונים


מדריך *MacBook Pro* - *היסודות* נותן לך מידע לנבי ההגדרה והשימוש ב-*MacBook Pro* שלך.
להצנת המדריך, יש לעבור לכתובת support.apple.com/guide/macbook-pro.

תמיכה

למידע מפורט, יש לעבור לכתובת support.apple.com/mac/macbook-pro.
כדי לפנות אל *Apple*, עבור/י אל support.apple.com/en-ll/contact.



 MacBook Pro

Touch Bar

ה-Touch Bar משתנה באופן דינאמי בהתאם ליושם הנוכחי ולפעילות הנוכחית שלך. אפשר להשתמש ב-Control Strip בצד כדי להתאים פקדים המשמשים אותך לעתים קרובות, כמו עוצמת קול ובהירות. להרחבת ה-Control Strip, יש להקיש על  משמאל.

Touch ID

טביעת האצבע שלך יכולה לשמש אותך לביטול נעילת ה-MacBook Pro ולביצוע רכישות ב-App Store, ביישום של Apple TV, ביישום "ספרים" של Apple ובאתרים באמצעות Apple Pay.



ברוכים הבאים אל ה-MacBook Pro

ה-MacBook Pro נדלק באופן אוטומטי כאשר מרימים את המסך. "מדריך ההתקנה" יסייע לך בהתקנה ויכן אותך לפעולה.



מחוות מגע של משטח Multi-Touch

כדי לנלוז למעלה, למטה או לצדדים, יש להעביר שתי אצבעות על-פני משטח המגע. כדי לעבור בין עמודי אינטרנט ומסמכים, יש להחליק בשתי אצבעות. כדי ללחוץ לחיצה ימנית, יש ללחוץ בשתי אצבעות. אפשר ללחוץ וזו ללחוץ חזק יותר על משטח המגע כדי לבצע "לחיצה הדרגתית" על מלל ולחשוף מידע נוסף לבווי. לקבלת מידע נוסף, יש להיכנס אל "העדפות המערכת" ב-Dock וללחוץ על "משטח מגע".