

Download de *MacBook Pro-basishandleiding*

Meer informatie over de configuratie en het gebruik van de MacBook Pro vind je in de *MacBook Pro-basishandleiding*. Om de handleiding te bekijken, ga je naar help.apple.com/macbookpro.


Ondersteuning

Voor uitgebreide informatie ga je naar www.apple.com/nl/support/macbookpro.
Wil je contact opnemen met Apple, ga dan naar support.apple.com/nl-nl/contact.

 **MacBook Pro**

Welkom in de wereld van je MacBook Pro


De MacBook Pro start automatisch op zodra je de klep opent.
De configuratie-assistent helpt je vervolgens op weg.



Thunderbolt 3 (USB-C)

De MacBook Pro opladen en apparatuur voor externe opslag of een beeldscherm aansluiten

Koptelefoon




Finder
Toegang tot al je bestanden, mappen en programma's

Siri

Dock
Snel toegang tot de programma's die je het meest gebruikt


Systeemvoorkeuren

Touch Bar

De Touch Bar past zich aan het huidige programma en de huidige activiteit aan. Gebruik de Control Strip aan de rechterkant om veelgebruikte regelaars zoals volume en helderheid aan te passen. Tik op  om de Control Strip uit te vouwen. Tik links op  om de Control Strip te sluiten.

Touch ID

Met je vingerafdruk kun je je Macbook Pro ontgrendelen en aankopen doen in de App Store, de iTunes Store, Apple Books en op websites die gebruikmaken van Apple Pay.



Force Touch-trackpad

Bewegingen op het Multi-Touch-trackpad

Beweeg twee vingers over het trackpad om omhoog, omlaag of naar de zijkant te scrollen. Veeg met twee vingers om door webpagina's en documenten te bladeren. Klik met twee vingers om met rechts te klikken. Door op tekst te klikken en vervolgens het trackpad dieper in te drukken, activeer je klikken met extra druk en krijg je meer informatie te zien. Voor meer informatie kies je 'Systeemvoorkeuren' in het Dock en klik je op 'Trackpad'.