

MacBook Pro

Hurtigstartguide

Velkommen til MacBook Pro

La oss sette i gang. Trykk på på/av-knappen for å starte Mac-maskinen. Oppsettassistenten hjelper deg gjennom noen få enkle trinn slik at du kommer i gang. Du får hjelp med oppkobling til Wi-Fi-nettverket og med å opprette en brukerkonto. Den kan også overføre dokumenter, bilder, musikk og mer til den nye Mac-maskinen fra en annen Mac eller PC.

Du kan logge på med Apple-ID-en din i oppsettassistenten. Dette konfigurerer kontoen din i Mac App Store og iTunes Store, samt i programmer som Meldinger og FaceTime. Den konfigurerer også iCloud, slik at programmer som Mail, Kontakter, Kalender og Safari har den nyeste informasjonen. Hvis du ikke har en Apple-ID, kan du opprette en i oppsettassistenten.





SDXC

Overfør bilder fra
kameraets minnekort

HDMI

Koble til
en HDTV

USB 3

Lad enheter, koble til eksterne
lagringsenheter, og annet



MagSafe 2

Koble til strømkabelen
magnetisk

Thunderbolt 2

Koble til eksterne skjermer
og høyttalere

FaceTime HD-kamera

På/av-knapp



Force Touch-styreplate

Bli kjent med skrivebordet

Skrivebordet på Mac-maskinen gjør det enkelt å finne ting og gjøre ting. Legg appene du bruker mest, i Dock nederst på skjermen. Åpne Systemvalg for å tilpasse skrivebordet og andre innstillinger. Klikk på Finder-symbolet for å få tilgang til alle filer og mapper.

Menylinjen øverst inneholder nyttig informasjon om Mac-maskinen. Du kan kontrollere status for den trådløse Internett-forbindelsen ved å klikke på Wi-Fi-symbolet. Spotlight gjør det enkelt å finne alt på Mac-maskinen og lete opp informasjon på nettet. Du kan også åpne favorittprogrammene ved hjelp av Spotlight.



Kontroller Mac-maskinen med Force Touch-styreflaten

Du kan gjøre mye på MacBook Pro ved hjelp av enkle bevegelser på styreflaten. Den innebygde trykkfølsomheten gir interaksjon på et nytt nivå ved å skille mellom lette og dype trykk. Finn ut mer ved å velge Systemvalg i Dock og deretter klikke på Styreflate.

- **Klikk**
Trykk hvor som helst på styreflaten.
- **Hardt klikk**
Klikk og trykk så dypere. Klikk hardt for å vise mer informasjon – på et ord for å se definisjonen – på en adresse for å se en forhåndsvisning av et kart, og mer.
- **Sekundærklikk (høyreklikk)**
Klikk med to fingre for å åpne snarveismenyer.
- ↕↕ **Rull med to fingre**
Før to fingre over styreflaten for å rulle opp, ned eller til siden.



Sikkerhetskopier data

Du kan sikkerhetskopiere MacBook Pro trådløst ved hjelp av Time Machine-funksjonen og en AirPort Time Capsule-enhet (selges separat). Åpne Systemvalg og klikk på Time Machine-symbolet for å sette i gang.

En viktig merknad

Les dette dokumentet og sikkerhetsinformasjonen i *Viktig produktinformasjon* nøye før du tar i bruk maskinen.

Finn ut mer

For å vise *Viktig om MacBook Pro*-guiden i iBooks, åpner du iBooks og søker etter «Viktig om MacBook Pro» i iBooks Store. Du kan finne mer informasjon, se demonstrasjoner og bli kjent med flere MacBook Pro-funksjoner på www.apple.com/no/macbook-pro.

Hjelp

Du finner svar på spørsmål samt instruksjoner og problemløsningsinformasjon i Mac-hjelp. Klikk på Finder-symbolet, klikk på Hjelp i menylinjen, og velg Mac-hjelp eller «Bli kjent med Mac».

OS X-verktøy

Hvis det oppstår problemer med Mac-maskinen, kan OS X-verktøy hjelpe deg med å gjenopprette programvare og data fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller installere OS X og Apple-programmer på nytt. Hvis Mac-maskinen oppdager et problem, åpner du OS X-verktøy ved å starte maskinen på nytt mens du holder nede Kommando- og R-tastene.

Kundestøtte

Besøk www.apple.com/no/support/macbookpro hvis du trenger teknisk kundestøtte for MacBook Pro. Eller du kan ringe +47 800 56952 (Norge). www.apple.com/support/country

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle områder.

TM og © 2015 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Designed by Apple in California.
Printed in XXXX. H034-00966-A