

 MacBook Pro

Velkommen til MacBook Pro

La oss sette i gang. MacBook Pro starter automatisk når du åpner skjermen. Oppsettassistent hjelper deg så gjennom noen få enkle trinn, slik at du kommer i gang. Den hjelper deg med å koble til et Wi-Fi-nettverk, opprette en brukerkonto, konfigurere Touch ID og Apple Pay og aktivere Siri. Den kan også overføre dokumenter, bilder, musikk og mer til den nye MacBook Pro-maskinen fra en annen Mac eller PC.

Du kan logge på med Apple-ID-en din i Oppsettassistent. Dette konfigurerer kontoen din i App Store og iTunes Store, samt i programmer som Meldinger og FaceTime. iCloud konfigureres også, slik at programmer som Mail, Kontakter, Kalender og Safari har den nyeste informasjonen. Hvis du ikke har en Apple-ID, kan du opprette en i Oppsettassistent.



Thunderbolt 3 (USB-C)

Lad MacBook Pro og koble til eksterne lagringsenheter eller en ekstern skjerm



Hodetelefonutgang



Touch Bar

**FaceTime
HD-kamera**

**Touch ID
(av/på-knapp)**



Force Touch-styreplate

Bli kjent med skrivebordet

Skrivebordet på MacBook Pro gjør det enkelt å finne ting og gjøre ting. Legg de mest brukte programmene i Dock nederst på skjermen. Åpne Systemvalg for å tilpasse skrivebordet og andre innstillinger. Klikk på Finder-symbolet for å få tilgang til alle filer og mapper.

Menylinjen øverst inneholder nyttig informasjon om MacBook Pro. Klikk på Wi-Fi-symbolet for å kontrollere status for den trådløse Internett-forbindelsen. Siri er alltid klar til å hjelpe deg med å lete opp informasjon og finne filer og til å gjøre ting med Macen bare ved å bruke stemmen.



Bruk Touch Bar og Touch ID

Touch Bar øverst på tastaturet endres dynamisk etter hvilket program du bruker, og hva du gjør. Du kan bruke vanlige bevegelser som skyv og trykk på denne linjen. Ofte brukte systemkontroller som volumkontroll og lysstyrke finnes i kontrollstripen på høyre side. Trykk eller sveip på pilen (⌘) for å utvide eller minimere kontrollstripen.

Touch ID-sensoren befinner seg på høyre side av Touch Bar. Når du har konfigurert Touch ID, kan du bruke fingeravtrykket ditt til å låse opp MacBook Pro og utføre kjøp i App Store, iBooks Store, iTunes Store og på mange nettsteder med Apple Pay.



Styr Macen med Multi-Touch-bevegelser

Du kan gjøre mye på MacBook Pro ved hjelp av enkle bevegelser på styreflaten. Styreflaten har innebygd trykfølsomhet som kan skille mellom lette og dype trykk. Finn ut mer ved å velge Systemvalg i Dock og deretter klikke på Styreflate.

- **Klikk**
Trykk hvor som helst på styreflaten.
- **Sekundærklikk (høyreklikk)**
Klikk med to fingre for å åpne snarveismenyer.
- ↕ **Rull med to fingre**
Før to fingre over styreflaten for å rulle opp, ned eller til siden.
- ⟷ **Sveip for å navigere**
Sveip med to fingre for å bla gjennom nettsider, dokumenter og annet.

Sikkerhetskopiering

Du kan sikkerhetskopiere MacBook Pro trådløst ved hjelp av Time Machine-funksjonen og en AirPort Time Capsule-enhet (selges separat). Åpne Systemvalg og klikk på Time Machine-symbolet for å komme i gang.

En viktig merknad

Les dette dokumentet og sikkerhetsinformasjonen i *Informasjon om MacBook Pro* nøye før du tar i bruk maskinen.

Finn ut mer

Hvis du vil se *MacBook Pro: Grunnleggende*-guiden i iBooks, åpner du iBooks og søker etter «MacBook Pro: Grunnleggende» i iBooks Store. Du kan også finne mer informasjon, se demonstrasjoner og bli kjent med flere MacBook Pro-funksjoner på www.apple.com/no/macbook-pro.

Hjelp

Du finner svar på spørsmål samt instruksjoner og problemløsningsinformasjon i Hjelp for Mac. Klikk på Finder-symbolet, klikk på Hjelp i menylinjen, og velg Hjelp for Mac eller «Bli kjent med Mac».

macOS-verktøy

Hvis det oppstår problemer med MacBook Pro, kan macOS-verktøy hjelpe deg med å gjenopprette programvare og data fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller installere macOS og Apple-programmer på nytt. Hvis MacBook Pro oppdager et problem, kan du åpne macOS-verktøy ved å starte maskinen på nytt mens du holder nede Kommando- og R-tasten.

Kundestøtte

Gå til www.apple.com/no/support/macbookpro for teknisk kundestøtte for MacBook Pro. Eller ring 800 56 952.
www.apple.com/support/country

Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle områder.

TM og © 2016 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Designed by Apple in California.
Printed in XXXX. H034-01447-A