

Obțineți ghidul *Informații esențiale despre MacBook Pro*

Aflați mai multe despre configurarea și utilizarea computerului MacBook Pro în ghidul *Informații esențiale despre MacBook Pro*. Pentru a vizualiza ghidul, accesați support.apple.com/guide/macbook-pro.

Asistență


Pentru informații detaliate, accesați support.apple.com/mac/macbook-pro. Pentru a contacta Apple, accesați support.apple.com/ro-ro/contact.

 **MacBook Pro**

Bun venit pe MacBook Pro


MacBook Pro pornește automat atunci când ridicați capacul.

Aplicația "Asistent de configurare" vă ajută să începeți utilizarea acestuia.



Thunderbolt / USB 4

Încărcați MacBook Pro-ul și conectați unități de stocare externă sau un monitor.



Finder
Accesați toate fișierele, dosarele și aplicațiile dvs.



Dock
Accesați ușor aplicațiile pe care le utilizați cel mai frecvent.

Preferințe sistem




Căști

Touch Bar

Touch Bar se schimbă în funcție de aplicația și de activitatea dvs. curentă. Utilizați Control Strip din partea dreaptă pentru a ajusta comenzile utilizate frecvent, cum ar fi volumul și luminozitatea. Apăsăți  pentru a extinde Control Strip. Apăsăți  din stânga pentru închidere.

Touch ID

Puteți utiliza amprenta pentru a debloca MacBook Pro-ul și a face achiziții din App Store, aplicația Apple TV, Apple Books și de pe site-uri web folosind Apple Pay.



Gesturi pe trackpadul Multi-Touch

Treceți ușor două degete pe trackpad pentru a derula în sus, în jos sau lateral. Glisați cu două degete pentru a parcurge rapid pagini web și documente. Faceți clic cu două degete pentru a efectua clic dreapta. De asemenea, puteți să faceți clic și apoi să apăsați mai profund pe trackpad pentru a efectua un clic progresiv pe text și pentru a dezvălui mai multe informații. Pentru a afla mai multe, alegeți Preferințe sistem din Dock, apoi faceți clic pe Trackpad.