


Привет!

Краткое руководство по началу работы

Встречайте новый MacBook Pro. Мы хотим продемонстрировать Вам его основные возможности.



Начало работы

При первом включении MacBook Pro Ассистент настройки поможет Вам приступить к работе с компьютером. Достаточно выполнить несколько простых шагов, чтобы подключить компьютер к сети Wi-Fi, передать материалы с другого Mac или ПК с Windows и создать учетную запись пользователя Mac.

Вы также можете войти в систему с помощью Apple ID. Это позволит Вам сделать покупки в App Store, iTunes Store и интернет-магазине Apple. Вы также сможете общаться с помощью Сообщений и FaceTime и получить доступ к службе iCloud, которая автоматически настроит на Вашем Mac программы «Mail», «Контакты» и «Календарь». Если у Вас еще нет Apple ID, Вы можете создать его в Ассистенте настройки.

Двигаемся дальше

Перемещать любые файлы — документы, сообщения электронной почты, фотографии, аудиозаписи и фильмы — на новый Mac с другого компьютера Mac или ПК с Windows очень просто. При первом включении нового Mac запускается пошаговый процесс передачи файлов. Вам нужно лишь следовать инструкциям на экране.

Жесты Multi-Touch

Многие операции на Вашем MacBook Pro могут быть выполнены с помощью жестов на трекпаде. Ниже приведены основные жесты.



Нажатие
Нажмите в любой точке поверхности трекпада. А если включена функция нажатия для имитации нажатия мыши, просто коснитесь поверхности.



Двойное нажатие
Нажмите дважды в любой части трекпада. А если включена функция нажатия для имитации нажатия мыши, дважды коснитесь поверхности.



Изменение масштаба сведением и разведением пальцев
Увеличивайте или уменьшайте масштаб фотографий и веб-страниц с большей точностью, сводя и разводя большой и указательный пальцы на трекпаде.



Поворот
Чтобы повернуть изображение, поверните на трекпаде большой и указательный пальцы по или против часовой стрелки.



Двойное нажатие (нажатие правой кнопкой мыши)
Коснитесь поверхности двумя пальцами, чтобы открыть меню сочетаний клавиш. А если включена функция нажатия для имитации нажатия мыши, коснитесь двумя пальцами любой части поверхности.



Прокрутка двумя пальцами
Для прокрутки в любом направлении проведите двумя пальцами по поверхности трекпада — вверх, вниз или в сторону.



Переключение между полноэкранными программами
Смахните тремя пальцами, чтобы перейти от одной полноэкранный программы к другой.



Запуск Mission Control
Смахните вверх тремя пальцами по трекпаду, чтобы увидеть все окна, открытые на Вашем Mac.




Навигация смахиванием
Смахните двумя по трекпаду, чтобы пролистать веб-страницы, документы и другие файлы.



Интеллектуальное масштабирование
Дважды коснитесь трекпада двумя пальцами, чтобы быстро увеличить часть веб-страницы.



Просмотр Launchpad
Сведите четыре пальца на трекпаде, чтобы просмотреть свои программы в Launchpad.



Подробнее
В меню Apple выберите «Системные настройки» и нажмите «Трекпад», чтобы узнать подробнее о жестах.

Знакомство с устройством рабочего стола

На рабочем столе Mac Вы найдете и сможете сделать все, что Вам необходимо. Расположенная внизу экрана панель Dock — удобное место для размещения наиболее часто используемых программ. С ее помощью также можно также открыть «Системные настройки», чтобы настроить рабочий стол и другие параметры компьютера Mac. Нажмите значок Finder, чтобы получить доступ ко всем Вашим файлам и папкам. Строка меню в верхней части экрана содержит много полезной информации о Вашем Mac. Чтобы проверить состояние беспроводного подключения к сети Интернет, нажмите значок Wi-Fi. Ваш Mac автоматически подключается к сети, которая была выбрана во время настройки.



iCloud

В iCloud можно хранить музыку, фотографии, документы, календари и другую информацию. Служба iCloud автоматически передает их по беспроводной сети на Ваш компьютер Mac, iPhone, iPad, iPod touch и даже на ПК с Windows. При этом не нужно подключать устройства к док-станции или выполнять их синхронизацию. Поэтому когда Вы приобретаете песню на одном устройстве, она мгновенно становится доступной на всех остальных Ваших устройствах. Когда Вы вносите изменения в свой календарь, информация обновляется на всех Ваших устройствах. А благодаря Фотопотoku последние сделанные снимки можно сразу же просматривать, где бы Вы ни находились. Чтобы изменить настройки iCloud, откройте меню Apple, выберите «Системные настройки» и нажмите iCloud. Затем войдите в систему, указав свой Apple ID, и выберите функции iCloud, которые Вы хотите использовать.



Важная информация

Прежде чем приступить к использованию компьютера, ознакомьтесь с содержанием данного документа и правилами безопасности, которые содержатся в Руководстве по продукту.

Подробнее

Получить подробную информацию, посмотреть демонстрационные ролики и узнать больше о функциях MacBook Pro можно на странице <http://www.apple.com/ru/macbookpro/>.

Справка

Ответы на многие Ваши вопросы, а также инструкции и информацию по устранению неполадок Вы можете найти в Справочном центре. Нажмите значок Finder, затем нажмите «Справка» в строке меню и выберите «Справочный центр».

Утилиты OS X

Если в работе Mac возникли неполадки, Утилиты OS X помогут починить flash-накопитель компьютера, восстановить программное обеспечение и данные из резервной копии Time Machine, а также стереть данные на flash-накопителе и повторно установить систему OS X и программы Apple. Вы также можете воспользоваться Safari для получения интерактивной справки. Если в работе компьютера Mac обнаружена неполадка, автоматически открывается программа «Утилиты OS X». Вы также можете открыть ее вручную. Для этого перезапустите компьютер, удерживая нажатыми клавиши Command+R.

Поддержка

Приобретая MacBook Pro, Вы получаете право на техническую поддержку в течение 90 дней и годовую гарантию на ремонт аппаратного обеспечения в одном из розничных магазинов Apple или у авторизованного Apple поставщика услуг. Для получения технической поддержки по MacBook Pro посетите страницу www.apple.com/ru/support/macbookpro. Или позвоните по телефону 495 5809557. www.apple.com/support/country

Не во всех регионах поддерживаются все жесты.
TM и © Apple Inc., 2012 г. Все права защищены. Designed by Apple in California. Printed in XXXX.
RS034-6357-A

