

MacBook Pro

Начало работы. Краткое руководство



SDXC

Переносите фотографии с карты памяти камеры

HDMI

Подключайте устройства HDTV

USB 3

Заряжайте устройства, подключайте внешний жесткий диск и т. д.



MagSafe 2

Подключите кабель питания с помощью магнитного разъема

Thunderbolt 2

Подключайте внешние мониторы и высокопроизводительные устройства

Камера FaceTime HD

Кнопка питания



Трекпад Force Touch

Знакомство с Рабочим столом

На Рабочем столе Mac Вы найдете все необходимые функции. Размещайте программы, которыми Вы часто пользуетесь, на панели Dock внизу экрана. Откройте Системные настройки, чтобы настроить Рабочий стол и различные параметры. Нажмите значок Finder, чтобы перейти к своим файлам и папкам.

Строка меню вверху экрана содержит полезную информацию о Вашем Mac. Чтобы проверить состояние беспроводного подключения к сети Интернет, нажмите значок Wi-Fi. Для поиска объектов на Mac и информации в Интернете используйте Spotlight. Здесь также можно открывать Ваши любимые программы.



Управляйте Вашим компьютером Mac с помощью трекпада Force Touch
Многие действия на MacBook Pro можно выполнять простыми жестами на трекпаде. Чувствительность к силе нажатия позволяет трекпаду различать легкое нажатие и сильное нажатие, предоставляя Вам новый уровень интерактивности. Чтобы узнать подробнее, выберите «Системные настройки» в Dock и нажмите «Трекпад».

- **Нажатие**
Нажмите в любой точке трекпада.
- **Нажатие с усилием**
Нажмите, затем нажмите сильнее. Нажатие с усилием можно использовать для поиска информации: просматривать определение слова, открывать адрес в режиме предварительного просмотра в картах и многое другое.
- **Имитация правой кнопки (нажатие правой кнопкой)**
Нажмите двумя пальцами, чтобы открыть контекстное меню.
- ↕↕ **Прокрутка двумя пальцами**
Для прокрутки проведите пальцами по трекпаду — вверх, вниз или в стороны.



Резервное копирование данных

Вы можете выполнять резервное копирование MacBook Pro по беспроводной сети, используя Time Machine и AirPort Time Capsule (продается отдельно). Чтобы приступить, откройте «Системные настройки» и нажмите значок Time Machine.

Важная информация

Прежде чем приступить к использованию компьютера, ознакомьтесь с содержанием данного документа и правилами безопасности, которые содержатся в *Инструкции по эксплуатации*.

Подробнее

Чтобы просмотреть *Основные сведения о MacBook Pro* в iBooks, откройте iBooks и введите «Основные сведения о MacBook Pro» в строке поиска iBooks Store. Подробная информация, демонстрации и сведения о функциях MacBook Pro также доступны на веб-странице www.apple.com/ru/macbook-pro.

Справка

В Справке Mac Вы найдете ответы на вопросы, а также инструкции и сведения об устранении неполадок. Нажмите значок Finder, нажмите «Справка» в строке меню, затем выберите «Справка Mac» или «Информация о компьютере Mac».

Утилиты OS X

Если в работе Mac возникли неполадки, Утилиты OS X помогут восстановить программное обеспечение и данные из резервной копии Time Machine, а также повторно установить систему OS X и программы Apple. Если Mac обнаружил неполадку, откройте Утилиты OS X. Для этого перезагрузите компьютер, удерживая нажатыми клавиши Command и R.

Поддержка

За технической поддержкой MacBook Pro обратитесь на веб-страницу www.apple.com/ru/support/macbookpro. Или позвоните по телефону 495 5809557. www.apple.com/support/country

Некоторые функции доступны не во всех регионах.