


**MacBook Pro**

## Víta vás MacBook Pro

MacBook Pro sa automaticky spustí po otvorení displeja. Sprievodca nastavením vám pomôže s úvodným nastavením a spustením.





### Touch ID

Pomocou odtlačku prsta môžete odomykať svoj MacBook Pro, okamžite sa prihlasovať do aplikácií a nakupovať cez Apple Pay.

### Gestá Multi-Touch trackpadu

Ťahaním dvoch prstov rolujete nahor, nadol alebo do strán. Potiahnutím dvoma prstami môžete listovať medzi webovými stránkami a dokumentmi. Kliknutie dvoma prstami funguje ako kliknutie pravým tlačidlom myši. Kliknutím a silnejším zatlačením na text zobrazíte možnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac, vyberte Systémové nastavenia a kliknite na Trackpad.



Ďalšie informácie o nastavení a používaní MacBooku Pro nájdete v príručke *MacBook Pro – základy* na stránke [support.apple.com/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/guide/macbook-pro).

Detailné informácie o podpore nájdete na stránke [support.apple.com/sk-sk/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/sk-sk/mac/macbook-pro). Spoločnosť Apple môžete kontaktovať na stránke [support.apple.com/sk-sk/contact](https://support.apple.com/sk-sk/contact).