

MacBook Pro

Snabbstartguide



SDXC

Överför bilder från kamerans minneskort

HDMI

Anslut till en HDTV

USB 3

Ladda enheter, anslut externa lagringsenheter med mera



MagSafe 2

Anslut strömsladden magnetiskt

Thunderbolt 2

Anslut externa bildskärmar och enheter med höga prestanda

FaceTime-HD-kamera

Strömbrytare



Force Touch-styrplatta

Lär känna skrivbordet

Hitta det du söker och gör allt möjligt på datorns skrivbord. Behåll programmen du oftast använder i Dock längs nederkanten på skärmen. Öppna Systeminställningar när du vill anpassa skrivbordet och göra andra inställningar. Klicka på Finder-symbolen för att komma åt alla dina filer och mappar.

Menyraden högst upp innehåller praktisk information om datorn. Om du vill kontrollera status för din trådlösa internetanslutning klickar du på Wi-Fi-symbolen. Du kan också hitta vad du vill på datorn eller slå upp information på internet med Spotlight. Det kan dessutom öppna dina favoritprogram.



Styr din Mac med Force Touch-styrplattan

Du kan göra mycket på din MacBook Pro med hjälp av enkla gester på styrplattan. Och tack vare den inbyggda tryckkänsligheten kan styrplattan skilja mellan ett lätt klick och en djupare tryckning, vilket ger en helt ny typ av interaktivitet. Vill du veta mer väljer du Systeminställningar i Dock och klickar sedan på Styrplatta.

- **Klicka**
Tryck var du vill på styrplattan.
- **Klicka hårt**
Klicka och tryck sedan djupare. Du kan klicka hårt för att slå upp mer information – på ett ord för att visa definitionen på det, på en adress för att visa den på en karta osv.
- ● **Sekundärklicka (högerklicka)**
Klicka med två fingrar när du vill öppna en kontextmeny.
- ↕↕ **Tvåfingersrullning**
Dra lätt med två fingrar över styrplattan om du vill rulla uppåt, nedåt eller i sidled.



Säkerhetskopiera data

Du kan använda Time Machine tillsammans med en AirPort Time Capsule (säljs separat) till att säkerhetskopiera din MacBook Pro trådlöst. Öppna Systeminställningar och klicka på Time Machine-symbolen.

Viktig information

Läs igenom det här dokumentet och säkerhetsinformationen i handboken *Viktig produktinformation* innan du börjar använda datorn.

Läs mer

Du kan läsa användarhandboken *MacBook Pro-grunder* i iBooks genom att öppna iBooks och sedan söka efter "MacBook Pro-grunder" i iBooks Store. Du kan läsa mer, se på demonstrationer och hitta ännu mer information om MacBook Pro på www.apple.com/se/macbook-pro.

Hjälp

Du kan hitta svar på dina frågor, anvisningar och felsökningsinformation i Mac Hjälp. Klicka på Finder-symbolen, klicka på Hjälp i menyraden och välj Mac Hjälp eller Lär känna din Mac.

OS X-verktygsprogram

Om du får problem med datorn kan du använda OS X-verktygsprogram till att återskapa programvara och data från en Time Machine-säkerhetskopia eller installera om OS X och Apple-program. Om datorn upptäcker ett problem öppnar du OS X-verktygsprogram genom att starta om datorn samtidigt som du håller ned kommando- och R-tangenten.

Support

Besök www.apple.com/se/support/macbookpro om du behöver teknisk support för MacBook Pro. Du kan också ringa +46 (020) 100 529.

www.apple.com/support/country

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla områden.

TM och © 2015 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Designed by Apple in California.

Printed in XXXX. 5034-00966-A