

MacBook Pro

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



SDXC

Fotoğraf makinenizin bellek kartındaki fotoğrafları aktarın

HDMI
HDTV'nizi bağlayın

USB 3

Aygıtları şarj edin, harici saklama aygıtları bağlayın ve daha birçok şey yapın



MagSafe 2

Güç kablosunu manyetik olarak bağlayın

Thunderbolt 2

Harici ekranlar ve yüksek performanslı aygıtlar bağlayın

FaceTime HD kamera

Açma/kapama düğmesi



Force Touch izleme dörtgeni

Masaüstünüzü tanıyın

Mac'inizin masaüstünde her şeyi bulabilir ve her şeyi yapabilirsiniz. En çok kullandığınız uygulamaları ekranın alt tarafındaki Dock'ta tutun. Masaüstünüzü ve diğer ayarları özelleştirmek için Sistem Tercihleri'ni açın. Tüm dosyalarınıza ve klasörlerinize ulaşmak için Finder simgesini tıklayın.

Üstteki menü çubuğu Mac'inizle ilgili faydalı bilgiler sağlar. Kablosuz İnternet bağlantınızın durumunu denetlemek için Wi-Fi simgesini tıklayın. Spotlight, Mac'inizdeki herhangi bir şeyi bulmanızı ve bilgileri çevrimiçi aratmanızı sağlar. Favori uygulamalarınızı da açabilir.



Mac'inizi Force Touch izleme drtgeniyle kontrol edin

İzleme drtgeninde basit hareketler kullanarak MacBook Pro'nuzda birok Őey yapabilirsiniz. Ayrıca, yerleŐik basın algılayan yetenekleri sayesinde izleme drtgeni, tamamen yeni bir etkileŐim dzeyi sunmak zere hafif tıklama ile kuvvetli basmayı ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek iin, Dock'ta Sistem Tercihleri'ni sein ve ardından İzleme Drtgeni'ni tıklayın.

- **Tıklama**

İzleme drtgeninde herhangi bir yere basın.



- **Kuvvetli tıklama**

Tıklayın ve daha derin basın. Bir kelimenin zerine geldiđinizde tanımını, bir adresin zerine geldiđinizde nzilemesini ve daha fazlasını grmek iin Kuvvetli tıklayabilirsiniz.



- **İkincil tıklama (sađ tıklama)**

Kestirme menlerini amak iin iki parmađınızla tıklayın.



- **İki parmakla kaydırma**

Yukarıya, aŐađıya veya yanlara kaydırmak iin iki parmađınızla izleme drtgeni boyunca kaydırın.



Verilerinizi yedekleyin

AirPort Time Capsule ile (ayrı satılır) Time Machine'ı kullanarak MacBook Pro'nuzu kablosuz olarak yedekleyebilirsiniz. Başlamak için Sistem Tercihleri'ni açın ve Time Machine simgesini tıklayın.

Önemli not

Bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu belgeyi ve *Önemli Ürün Bilgileri* kılavuzundaki güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.

Daha fazla bilgi

Temel MacBook Pro Bilgileri kılavuzunu iBooks'ta görüntülemek için iBooks'u açın, sonra iBooks Store'da "Temel MacBook Pro Bilgileri" ifadesini aratın. www.apple.com/tr/macbook-pro adresinde de bilgiler bulabilir, demoları izleyebilir ve MacBook Pro özellikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yardım

Mac Yardım'da yönergelerin ve sorun giderme bilgilerinin yanı sıra sorularınıza da yanıt bulabilirsiniz. Finder simgesini tıklayın, menü çubuğunda Yardım'ı tıklayın ve Mac Yardım'ı veya "Mac'inizi Tanıma"yı seçin.

OS X İzlenceleri

Mac'inizle ilgili bir sorunuz varsa, OS X İzlenceleri yazılımlarınızı ve verilerinizi bir Time Machine yedeklemesinden geri yüklemenize veya OS X'i ve Apple uygulamalarını yeniden yüklemenize yardımcı olabilir. Mac'iniz bir sorun bulursa, Komut ve I (Q klavyede R) tuşlarını basılı tutup bilgisayarınızı yeniden başlatarak OS X İzlenceleri'ni açın.

Destek

MacBook Pro teknik desteği için www.apple.com/tr/support/macbookpro adresini ziyaret edin. Veya 00800448829878 numaralı telefonu arayın. www.apple.com/support/country

Bazı özellikler bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

TM ve © 2015 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır. Designed by Apple in California.

Printed in XXXX. TU034-00966-A