




快速入门指南

欢迎使用您的 iMac

让我们开始使用吧。按下电源按钮来启动 Mac，“设置助理”引导您通过几个简单的步骤，设置并运行您的电脑。它会引导您连接到 Wi-Fi 网络并创建用户帐户。还会指导您完成迁移另一台 Mac 或 PC 上的文稿、照片和音乐等内容。

在“设置助理”中，您可以创建新 Apple ID 或使用现有 Apple ID 登录。这将在 Mac App Store、iTunes Store 以及应用（如“信息”和 FaceTime）中设置您的帐户。它还会设置 iCloud，这样应用（如“邮件”、“通讯录”、“日历”和 Safari）都会获得您的最新信息。





耳机
插入耳机或外置
扬声器

USB 3
给设备充电、
连接外部
存储器等等

千兆位以太网
连接到互联网或
本地网络

SDXC
从相机的记忆卡传输照片

Thunderbolt 2
连接外部显示器和高性能设备



电源按钮

交流电源线



了解您的桌面

Mac 桌面可让您找到一切内容并执行任意操作。最常使用的应用保留在屏幕底部的 Dock 中。打开“系统偏好设置”以自定义桌面和其他设置。点按 Finder 图标来找到您所有的文件和文件夹。

顶部的菜单栏提供了与 Mac 相关的有用信息。若要检查无线互联网连接状态，请点按 Wi-Fi 图标。Spotlight 可让您查找 Mac 上的所有内容或搜索在线信息。您还可以查找并打开您喜爱的应用。



使用 Magic Mouse 2 鼠标和 Magic Keyboard 键盘

您的可充电式 Magic Mouse 2 鼠标和 Magic Keyboard 键盘已与 iMac 配对。

若与 iMac 一并选购了 Magic Trackpad 2 触控板，它也已经配对。打开“打开/关闭”开关（绿灯会显示）以连接到 Bluetooth®，然后开始使用这些设备。

使用随附的线缆将鼠标和键盘连接到 iMac 来充电。从“蓝牙”菜单中检查电池状态。

若要调整鼠标的跟踪、点按和滚动速度，或启用辅键支持，请从苹果菜单中选取“系统偏好设置”，然后点按“鼠标”。点按“键盘”，为键盘设定选项。点按“触控板”，为触控板设定选项。点按标签，探索每个设备可用的手势和选项。



单键点按

在鼠标表面上的任意位置点按或连按。



双键点按

在“系统偏好设置”中启用“辅助点按”，同时使用右键点按和左键点按。



屏幕缩放

按住 Control 键并用一个手指滚动以放大屏幕上的项目。



360° 滚动

沿着鼠标表面刷动一个手指，朝任意方向滚动或移动。

备份数据

您可以通过 AirPort Time Capsule（单独销售）并使用 Time Machine 以无线方式备份 iMac。打开“系统偏好设置”并按 Time Machine 图标来开始备份。

重要提示

首次使用电脑前，请仔细阅读本文档以及《重要产品信息》指南中的安全性信息。

了解更多

若要在 iBooks 中查看《iMac 概要》指南，请打开 iBooks，然后在 iBooks Store 中搜索“iMac 概要”。您也可以访问 www.apple.com/cn/imac 中获取相关信息、观看演示视频以及了解有关 iMac 功能的信息。

帮助

您可以在“Mac 帮助”中找到问题的答案以及说明和故障排除的信息。点按 Finder 图标，接着点按菜单栏中的“帮助”，然后选取“Mac 帮助”或“了解您的 Mac”。

OS X 实用工具

如果 Mac 有问题，“OS X 实用工具”可帮助您从 Time Machine 备份恢复软件和数据，或重新安装 OS X 和 Apple 应用。如果 Mac 检测到问题，请打开“OS X 实用工具”，方法是按住 Command 键和 R 键的同时重新启动电脑。

支持

请访问 www.apple.com/cn/support/imac 以获得 iMac 的技术支持。

或致电中国：(86) 4006-272273。

www.apple.com/support/country

某些功能并非在所有区域都可用。

TM 和 © 2015 Apple Inc. 保留一切权利。Designed by Apple in California.

Printed in XXXX. CH034-00595-A