


MacBook Pro

歡迎使用 MacBook Pro

當你掀起螢幕時，MacBook Pro 會自動啟動。
「設定輔助程式」可協助你設定並立即開始使用。



Touch ID

你的指紋可以解鎖 MacBook Pro、立即登入 App，以及使用 Apple Pay 進行購買。

多點觸控板手勢

掃動兩指來向上、向下或左右捲動。用兩指滑動來翻閱網頁和文件。用兩指按一下等同點按右鍵。按一下再加重力道按下，藉此用力長按文字以及顯示選項。如需更多資訊，請選擇「系統設定」，然後按一下「觸控式軌跡板」。



若要深入瞭解設定和使用 MacBook Pro 的相關資訊，請參閱 support.apple.com/guide/macbook-pro 的「**MacBook Pro 重要事項**」指南。

如需詳細支援資訊，請前往 support.apple.com/zh-tw/mac/macbook-pro。若要聯絡 Apple，請前往 support.apple.com/zh-tw/contact。