

**Herzlichen Glückwunsch!**  
**Mit Ihrem neuen MacBook haben Sie**  
**den idealen Partner gefunden.**

# Gestatten: Ihr MacBook.

[www.apple.com/de/macbook](http://www.apple.com/de/macbook)



## Finder

Blättern Sie mit Cover Flow durch Ihre Albumcover.

Mac-Hilfe



**Integrierte iSight-Kamera und iChat**  
Chatten Sie per Video mit Freunden und Verwandten auf der ganzen Welt.

Mac-Hilfe



## Mail

Verwalten Sie Ihre E-Mail-Accounts zentral an einem Ort.

Mac-Hilfe



## iCal und Adressbuch

Synchronisieren Sie Ihren Terminkalender und Ihre Kontaktadressen.

Mac-Hilfe



# Mac OS X Snow Leopard

[www.apple.com/de/macosex](http://www.apple.com/de/macosex)



## Time Machine

Nutzen Sie die automatische Sicherung und Wiederherstellung Ihrer Dateien.

Mac-Hilfe

 Time Machine



## Übersicht

Zeigen Sie Ihre Dateien sofort in einer Vorschau an.

Mac-Hilfe

 Übersicht



## Spotlight

Finden Sie in Sekundenschnelle alles auf Ihrem Mac.

Mac-Hilfe

 Spotlight



## Safari

Surfen Sie im Web mit diesem schnellen Browser.

Mac-Hilfe

 Safari

# iLife

[www.apple.com/de/ilife](http://www.apple.com/de/ilife)



## iPhoto

Verwalten und suchen Sie Ihre Fotos nach Gesichtern, Orten oder Ereignissen.

iPhoto-Hilfe

 Fotos



## iMovie

Erstellen Sie im Handumdrehen einen Film und schneiden Sie ihn wie ein Profi.

iMovie-Hilfe

 Film



## GarageBand

Lernen Sie ein Instrument. Starten Sie eine Jam Session. Zeichnen Sie eigene Songs auf und mischen Sie sie.

GarageBand-Hilfe

 Aufnahme



## iWeb

Erstellen und veröffentlichen Sie eigene Websites einfach per Mausklick.

iWeb-Hilfe

 Website



# Inhalt

## Kapitel 1: Auspacken, installieren, fertig.

- 9 Paketinhalt
- 9 Installieren Ihres MacBook
- 17 Aktivieren des Ruhezustands oder Ausschalten Ihres MacBook

## Kapitel 2: Arbeiten mit Ihrem MacBook

- 22 Komponenten und Bedienelemente Ihres MacBook
- 24 Tastaturfunktionen Ihres MacBook
- 26 Anschlüsse an Ihrem MacBook
- 28 Verwenden des Multi-Touch-Trackpads
- 32 Verwenden der MacBook-Batterie
- 33 Zusätzliche Informationsquellen

## Kapitel 3: Erweitern Ihres MacBook

- 39 Austauschen des Festplattenlaufwerks
- 48 Installieren einer Speichererweiterung
- 52 Prüfen, ob die Speichererweiterung vom MacBook erkannt wird

## Kapitel 4: Gibt es ein Problem? Hier ist die Lösung.

- 54 Probleme, die das Weiterarbeiten mit Ihrem MacBook verhindern
- 59 Verwenden des Programms „Apple Hardware Test“
- 60 Probleme mit Ihrer Internetverbindung
- 64 Probleme mit der drahtlosen Kommunikation via AirPort Extreme
- 65 Aktualisieren Ihrer Software
- 66 Neuinstallieren der mit Ihrem MacBook gelieferten Software
- 68 Weitere Informationen, Service und Support
- 70 Seriennummer Ihres Produkts

## Kapitel 5: Wichtige Tipps und Infos

- 72 Wichtige Sicherheitsinformationen
- 75 Wichtige Informationen zur Handhabung
- 78 Ergonomie
- 81 Apple und der Umweltschutz
- 83 Regulatory Compliance Information

# 1

Auspacken, installieren, fertig.

[www.apple.com/de/macbook](http://www.apple.com/de/macbook)

Mac-Hilfe  Migrationsassistent


Ihr MacBook ist so konzipiert, dass Sie es schnell und einfach installieren und in Betrieb nehmen können. Wenn Sie bisher noch nicht mit einem MacBook gearbeitet haben oder dies Ihr erster Mac-Computer ist, lesen Sie zunächst die Anleitungen zur Inbetriebnahme des Computers in diesem Kapitel.

**Wichtig:** Lesen Sie sämtliche Installationsanleitungen sowie Sicherheitshinweise (vgl. Seite 71) aufmerksam durch, bevor Sie Ihren Computer zum ersten Mal verwenden.

Wenn Sie ein erfahrener Benutzer sind, können Sie vermutlich sofort mit Ihrer Arbeit beginnen. Lesen Sie jedoch auf jeden Fall die Informationen in Kapitel 2 „Arbeiten mit Ihrem MacBook“, um die neuen Leistungsmerkmale Ihres MacBook kennen zu lernen.

Die Antworten auf viele Fragen zu Ihrem Computer finden Sie in der Mac-Hilfe. Weitere Informationen über die Verwendung der Mac-Hilfe finden Sie im Abschnitt „Zusätzliche Informationsquellen“ auf Seite 33. Apple veröffentlicht häufig neue Versionen und Aktualisierungen der Systemsoftware, daher können die Abbildungen in diesem Handbuch möglicherweise leicht von Ihrer Bildschirmanzeige abweichen.

## Paketinhalt



60W MagSafe Power Adapter (Netzteil)

Netzkabel

## Installieren Ihres MacBook


Ihr MacBook ist so konzipiert, dass Sie es schnell und einfach installieren und in Betrieb nehmen können. Die folgenden Seiten leiten Sie durch den Installationsprozess, zu dem folgende Schritte gehören:

- Anschließen des 60W MagSafe Power Adapters (Netzteils)
- Anschließen von Kabeln und Zugreifen auf ein Netzwerk
- Einschalten Ihres MacBook und Verwenden des Trackpad
- Konfigurieren eines Benutzer-Accounts und anderer Einstellungen mithilfe des Systemassistenten
- Einrichten des Mac OS X-Schreibtischs und der Systemeinstellungen

**Wichtig:** Entfernen Sie die Schutzfolie vom 60W MagSafe Power Adapter (Netzteil), bevor Sie Ihr MacBook an das Stromnetz anschließen.

**Schritt 1: Schließen Sie den 60W MagSafe Power Adapter an, um das MacBook mit Strom zu versorgen und die Batterie aufzuladen.**

Vergewissern Sie sich, dass der Netzteilstecker korrekt im Netzteil eingesetzt ist. Schließen Sie den Netzteilstecker Ihres Netzteils an das Stromnetz und den Stecker des Netzkabels an den MagSafe-Netzanschluss an. Wenn Sie den MagSafe-Stecker in die Nähe des Anschlusses halten, werden Sie bemerken, dass Stecker und Anschluss dank magnetischer Anziehungskraft verbunden werden.



Bei Bedarf können Sie ein Verlängerungskabel an das Netzteil anschließen. Ziehen Sie dazu den Netzteilstecker nach oben vom Netzteil ab. Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an das Netzteil an und vergewissern Sie sich, dass es korrekt sitzt.


Wenn Sie das Netzteil vom Stromnetz oder vom Computer trennen, achten Sie darauf, stets am Stecker und nicht am Kabel zu ziehen.

Wenn Sie das Netzteil an Ihr MacBook anschließen, beginnt eine Anzeigeleuchte am MagSafe-Stecker zu leuchten. Eine gelbe Anzeige bedeutet, dass die Batterie aufgeladen wird. Eine grüne Anzeige bedeutet, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt angeschlossen ist und das Netzteil mit dem Stromnetz verbunden ist.

### **Schritt 2: Stellen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen bzw. verkabelten Netzwerk her.**


- Wenn Sie ein drahtloses Netzwerk mit der integrierten AirPort Extreme-Technologie verwenden wollen, stellen Sie sicher, dass die drahtlose Basisstation eingeschaltet ist und dass Sie den Namen des Netzwerks kennen. Nach dem Einschalten Ihres MacBook führt Sie der Systemassistent durch den Verbindungsprozess. Tipps zur Fehlerbeseitigung finden Sie auf Seite 64.

- Wenn Sie ein herkömmliches verkabeltes Netzwerk verwenden möchten, schließen Sie ein Ende eines Ethernetkabels an Ihr MacBook und das andere Ende an ein Kabelmodem, ein DSL-Modem oder ein Netzwerk an.



**Schritt 3: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻), um Ihr MacBook einzuschalten.**

Beim Einschalten Ihres Computers ertönt ein akustisches Signal.



Es dauert einige Sekunden, bevor der Computer startet. Sobald der Computer gestartet ist, wird automatisch der Systemassistent geöffnet.

Sollte sich Ihr Computer nicht einschalten, beachten Sie bitte die Informationen im Abschnitt „Das MacBook lässt sich nicht einschalten oder startet nicht“ auf Seite 57.

#### **Schritt 4: Konfigurieren Sie Ihr MacBook mit dem Systemassistenten.**

Wenn Sie Ihr MacBook zum ersten Mal einschalten, wird der Systemassistent geöffnet. Der Systemassistent kann Sie bei der Eingabe der Internet- und E-Mail-Informationen unterstützen und einen Benutzer-Account auf Ihrem MacBook einrichten. Wenn Sie bereits einen Mac verwenden, kann Sie der Systemassistent dabei unterstützen, Dateien, Programme und andere Informationen von Ihrem bisherigen Mac über eine Ethernet- oder Funkverbindung zu übertragen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im nächsten Abschnitt „Übernehmen von Informationen auf Ihr MacBook“.

Wenn Sie Ihren anderen Mac weder behalten noch weiter verwenden wollen, empfiehlt es sich, die Berechtigung dieses Computers zum Abspielen von im iTunes Store erworbenen Musiktiteln, Videos oder Hörbüchern zu deaktivieren. Anschließend können mit diesem Computer keine von Ihnen gekauften Musiktitel, Videos oder Audiobücher mehr abgespielt werden, und Sie können einen anderen Computer entsprechend konfigurieren. Weitere Informationen zum Deaktivieren der Wiedergabe gekaufter Objekte erhalten Sie, wenn Sie iTunes öffnen und „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ auswählen.

## Übernehmen von Informationen auf Ihr MacBook

Befolgen Sie die Anleitungen des Systemassistenten, um Ihre vorhandenen Benutzer-Accounts, Dateien, Programme und andere Daten von einem anderen Mac-Computer zu übernehmen. Führen Sie hierzu einen der folgenden Schritte aus:

- Verwenden Sie ein Ethernetkabel, um die beiden Computer direkt oder über dasselbe Netzwerk miteinander zu verbinden.
- Verbinden Sie die beiden Computer über eine drahtlose Direktverbindung oder über dasselbe drahtlose Netzwerk miteinander.

Verwenden Sie vor der Migration der Daten die Softwareaktualisierung auf Ihrem anderen Mac um sicherzustellen, dass Mac OS X 10.4.11 oder Mac OS X 10.5.6 (oder neuer) installiert ist.

Sie können die Objekte (Benutzer-Accounts, Dokumente, Filme, Musik, Fotos und so weiter) auswählen, die Sie auf Ihr MacBook übernehmen wollen.

**Wichtig:** Verwenden Sie den anderen Mac-Computer erst wieder für andere Aufgaben, wenn die Migration abgeschlossen ist.

Wenn Sie beim erstmaligen Starten Ihres Computers Ihre Daten nicht mit dem Systemassistenten übertragen haben, können Sie später den Migrationsassistenten dazu verwenden. Wenn die Verbindung während der Migration unterbrochen wird, können Sie die Migration später mithilfe des Migrationsassistenten auf Ihrem MacBook und dem anderen Mac fortsetzen. Öffnen Sie den Ordner „Programme/Dienstprogramme“ und starten Sie den Assistenten durch Doppelklicken auf das Symbol „Migrationsassistent“.

## Schritt 5: Passen Sie den Mac OS X-Schreibtisch individuell an und legen Sie Einstellungen fest.



Mithilfe der Systemeinstellungen können Sie die Oberfläche Ihres Schreibtischs rasch an Ihre Anforderungen anpassen. Wählen Sie dazu „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ aus der Menüleiste. Während Sie sich mit Ihrem MacBook vertraut machen, sehen Sie sich auch die anderen Systemeinstellungen etwas genauer an. Im Fenster „Systemeinstellungen“ legen Sie die meisten Einstellungen Ihres MacBook fest. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, öffnen Sie die Mac-Hilfe und suchen Sie nach „Systemeinstellungen“ oder gezielt nach dem Namen einer bestimmten Systemeinstellung, die Sie ändern möchten.

## Aktivieren des Ruhezustands oder Ausschalten Ihres MacBook

Wenn Sie Ihre Arbeit am MacBook abgeschlossen haben, können Sie den Ruhezustand Ihres Computers aktivieren oder den Computer ausschalten.

### Aktivieren des Ruhezustands Ihres MacBook

Wenn Sie Ihr MacBook nur für einen kurzen Zeitraum nicht benötigen, empfiehlt es sich, den Ruhezustand zu aktivieren. Befindet sich der Computer im Ruhezustand, kann er schnell wieder aktiviert werden, ohne zuvor den kompletten Startvorgang durchlaufen zu müssen.

**Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Ruhezustand für Ihr MacBook zu aktivieren:**

- Schließen Sie den Bildschirm.
- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Ruhezustand“ aus der Menüleiste.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) und klicken Sie im angezeigten Dialogfenster auf „Ruhezustand“.

- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“. Klicken Sie dann auf „Energie sparen“ und legen Sie fest, wann der Ruhezustand aktiviert werden soll.

**BITTE BEACHTEN:** Wenn Sie Ihr MacBook transportieren möchten, warten Sie einige Sekunden, bis die Anzeigeleuchte für den Ruhezustand zu pulsieren beginnt. (Der Ruhezustand des Computers ist dann aktiviert und die Festplatte rotiert nicht mehr.) Transportieren Sie Ihren Computer, während sich die Festplatte dreht, kann die Festplatte beschädigt werden. Hierdurch kann es zu Datenverlusten kommen. Unter Umständen können Sie außerdem den Computer nicht mehr von der Festplatte starten.

**Gehen Sie wie folgt vor, um den Ruhezustand Ihres MacBook zu deaktivieren:**

- *Wenn der Bildschirm geschlossen ist*, öffnen Sie ihn einfach, um den Ruhezustand Ihres MacBook zu beenden.
- *Ist der Bildschirm bereits geöffnet*, drücken Sie den Ein-/Ausshalter (⏻) oder eine beliebige Taste auf der Tastatur.

Wenn der Ruhezustand des MacBook beendet wird, werden Ihre Programme, Dokumente und Einstellungen exakt wieder so angezeigt, wie vor dem Aktivieren des Ruhezustands.

## Ausschalten Ihres MacBook

Wenn Sie Ihr MacBook einige Tage nicht benutzen werden, wird empfohlen, es auszuschalten. Die Anzeige für den Ruhezustand leuchtet beim Ausschalten des Computers kurz auf.

**Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Ihr MacBook auszuschalten:**

- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Ausschalten“ aus der Menüleiste.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) und klicken Sie im angezeigten Dialogfenster auf „Ausschalten“.

Wenn Sie Ihr MacBook über einen längeren Zeitraum lagern möchten, beachten Sie die Informationen im Abschnitt „Wichtige Informationen zur Handhabung“ auf Seite 75, um ein vollständiges Entladen der Batterie zu vermeiden.




# 2

## Arbeiten mit Ihrem MacBook

[www.apple.com/de/macosx](http://www.apple.com/de/macosx)

Mac-Hilfe  Mac OS X

## Komponenten und Bedienelemente Ihres MacBook



---

### **Eingebaute iSight-Kamera mit Betriebsanzeige**

Kommunizieren Sie per Videokonferenz mit anderen iChat-Benutzern, nehmen Sie Fotos mit Photo Booth auf oder erstellen Sie einen Film mit iMovie. Die Anzeige leuchtet, wenn die Kamera in Betrieb ist.

---

### **Eingebautes Mikrofon**

Sie können mit dem Mikrofon (links über der Taste „esc“ auf Ihrer Tastatur) Ton aufnehmen oder mit iChat AV, das im Lieferumfang enthalten ist, mit Freunden über eine Breitbandverbindung in Echtzeit kommunizieren.

---

### **Eingebaute Stereolautsprecher**

Hören Sie Musik und genießen Sie den Sound von Filmen, Spielen und Multimedia-Dateien.

---

### **Trackpad**

Sie können das gesamte Trackpad zum Klicken oder Doppelklicken verwenden. Berühren Sie das Trackpad mit einem oder zwei Fingern, um den Zeiger zu bewegen und die Multi-Touch-Gesten zu verwenden (die auf Seite 28 beschrieben werden).

---

### **Integrierte Batterie**

Sie arbeiten mit Batteriestrom, wenn keine Netzsteckdose in der Nähe ist.

---

### **Anzeige für den Ruhezustand**

Eine weiße Anzeigelampe pulsiert, wenn der Ruhezustand des MacBook aktiviert ist.

---

### **SuperDrive-Laufwerk mit Einzugschalter**

Ihr optisches Laufwerk kann CDs und DVDs im Standardformat lesen und beschreiben.

---




### **Ein-/Ausschalter**

Mit dieser Taste können Sie Ihr MacBook ein- oder ausschalten oder den Ruhezustand aktivieren.

---

## Tastaturfunktionen Ihres MacBook



---

### **Taste „Funktion“ (Fn)**

Drücken und halten Sie diese Taste gedrückt, um die den Funktionstasten (F1 bis F12) zugewiesenen Funktionen zu aktivieren. Wählen Sie „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“ in der Menüleiste und suchen Sie nach „Funktionstasten“, um zu erfahren, wie Sie die Funktionstasten anpassen können.



### **Steuertasten für Helligkeit (F1, F2)**

Erhöhen (☀) oder verringern (☾) Sie die Helligkeit Ihres Bildschirms.



### **Exposé-Taste (F3)**

Öffnen Sie Exposé, um schnell auf alle geöffneten Fenster zuzugreifen.



### **Dashboard-Taste (F4)**

Öffnen Sie Dashboard, um auf Ihre Widgets zuzugreifen.



### **Mediensteuertasten (F7, F8, F9)**

Spulen Sie Musiktitel, Filme oder Diashows zurück (◀), starten oder stoppen Sie die Wiedergabe (▶) oder spulen Sie schnell vorwärts (▶▶).



### **Stummschalttaste (F10)**

Mit dieser Taste wird der Ton der eingebauten Lautsprecher oder der am Audioausgang installierten Geräte ausgeschaltet.



### **Steuertasten für Lautstärke (F11, F12)**

Hiermit können Sie die Lautstärke des integrierten Lautsprechers oder der am Audioausgang installierten Geräte erhöhen (◀) oder verringern (▶).




### **Medienauswurfaste**

Drücken und halten Sie diese Taste gedrückt, um eine nicht verwendete CD/DVD auszuwerfen. Sie können eine CD/DVD auch auswerfen, indem Sie ihr Symbol vom Schreibtisch in den Papierkorb bewegen.

---

## Anschlüsse an Ihrem MacBook





### **MagSafe-Netzanschluss**

Schließen Sie den mitgelieferten 60W MagSafe Power Adapter (Netzteil) an das Stromnetz an, um die Batterie des MacBook aufzuladen.

---



### **Gigabit-Ethernetanschluss**

Schließen Sie ein schnelles Ethernetnetzwerk, ein DSL- oder Kabelmodem oder einen anderen Computer hier an. Der Ethernetanschluss erkennt automatisch, welche Ethernetgeräte angeschlossen sind und benötigt kein Ethernet-Crossover-Kabel.

---



### **Mini DisplayPort-Anschluss**

Schließen Sie hier einen externen Monitor oder ein Projektionssystem an, der bzw. das einen DVI-, Dual-Link-DVI- oder VGA-Anschluss besitzt. Sie können Adapter für unterstützte Videoformate erwerben.

---



### **Zwei USB 2.0-Anschlüsse (Universal Serial Bus)**

Schließen Sie ein Modem, einen iPod, ein iPhone, eine Maus, eine Tastatur, einen Drucker, eine Digitalkamera und viele andere Geräte an Ihr MacBook an. Sie können ein externes High-Power-USB-Geräte anschließen. Ferner können Sie auch USB 1.1-Geräte anschließen.

---



### **Audioausgang**

Schließen Sie hier externe Lautsprecher, Kopfhörer (einschließlich iPhone) oder digitale Audiogeräte an. Wenn Sie ein Line-Level-Mikrofon oder analoge Audiogeräte verwenden möchten, geben Sie in der Systemeinstellung „Ton“ den Audioeingang an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 58.

---

### **Anschluss für die Diebstahlsicherung**

Schließen Sie ein Schloss und Kabel (separat erhältlich) an, um den Computer vor Diebstahl zu schützen.

---


**Hinweis:** Adapter und andere Zubehörprodukte sind separat unter [www.apple.com/de/store](http://www.apple.com/de/store) oder in Ihrem lokalen Apple Store erhältlich.

## Verwenden des Multi-Touch-Trackpads


Mithilfe des Trackpads können Sie den Zeiger bewegen und eine Vielzahl von Multi-Touch-Funktionen (Mausgesten) verwenden. Anders als herkömmliche Trackpads fungiert das gesamte MacBook-Trackpad als Taste, sodass Sie an jeder beliebigen Stelle auf dem Trackpad klicken können. Zum Aktivieren der Multi-Touch-Gesten, Anzeigen von Einführungsvideos zu diesen Gesten und Festlegen anderer Trackpadoptionen wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ und klicken dann auf „Trackpad“.

Sie können Ihr MacBook-Trackpad wie folgt verwenden:

- *Blättern mit zwei Fingern:* Mit dieser Geste können Sie im aktiven Fenster schnell nach oben oder unten oder seitwärts blättern. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.




- **Sekundär-Klick** oder *Klicken mit der rechten Maustaste*: Mit dieser Geste können Sie auf die Befehle in Kontextmenüs zugreifen.
- Wenn Sie einen Sekundär-Klickbereich mit Ein-Finger-Bedienung in der unteren linken oder rechten Ecke des Trackpads erstellen wollen, wählen Sie „Sekundär-Klick“ unter der Option für die Ein-Finger-Bedienung in der Systemeinstellung „Trackpad“ aus.



Sekundär-Klickbereich


- Wenn Sie an einer beliebigen Stelle auf dem Trackpad einen Sekundär-Klickbereich mit Zwei-Finger-Bedienung festlegen wollen, wählen Sie „Sekundär-Klick“ unter der Option für die Zwei-Finger-Bedienung in der Systemeinstellung „Trackpad“ aus.




**Hinweis:** Sie können einen Sekundär-Klick auch ausführen, indem Sie beim Klicken die Taste „ctrl“ drücken.

Die folgenden Trackpadgesten stehen nur in bestimmten Programmen zur Verfügung. Beim Ausführen dieser Gesten streichen Sie leicht mit Ihren Fingern über die Oberfläche des Trackpads. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Systemeinstellung „Trackpad“ oder indem Sie „Hilfe“ > „Mac Hilfe“ wählen und nach „Trackpad“ suchen.


- **Auf- und Zuziehen:** Mit dieser Geste können Sie die Anzeige von PDFs, Bildern, Fotos und Anderem vergrößern und verkleinern.




- **Drehen mit zwei Fingern:** Mit dieser Geste können Sie Fotos, Seiten und andere Elemente drehen.



- *Streichen mit drei Fingern:* Mit dieser Geste können Sie Dokumente schnell durchblättern, zum vorherigen oder nächsten Foto wechseln und vieles mehr.



- *Streichen mit vier Fingern:* Diese Geste kann im Finder und in allen Programmen genutzt werden. Durch das Streichen mit vier Fingern nach links oder rechts wird der Programmumschalter aktiviert, mit dem Sie zwischen geöffneten Programmen wechseln können. Durch Aufwärts- oder Abwärtsstreichen mit vier Fingern werden in Exposé der Schreibtisch bzw. alle geöffneten Fenster angezeigt.



Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren dieser Gesten wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ und klicken auf „Trackpad“. Klicken Sie auf das Markierungsfeld der jeweiligen Option, um diese zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

## Verwenden der MacBook-Batterie

Wenn das MagSafe-Netzteil nicht angeschlossen ist, wird Ihr MacBook über die integrierte Batterie mit Strom versorgt. Abhängig von den verwendeten Programmen und den an Ihrem MacBook angeschlossenen externen Geräten, variiert die Zeit, die Ihr MacBook ohne Aufladen der Batterie arbeiten kann.

Durch das Deaktivieren von Funktionen wie der drahtlosen AirPort Extreme- oder Bluetooth®-Technologie und durch das Verringern der Bildschirmhelligkeit kann Batteriestrom, etwa bei Flugreisen, eingespart werden. Zahlreiche Systemeinstellungen sind automatisch so konfiguriert, dass die Batterielebensdauer optimiert wird.

Wenn der Batteriestrom während der Arbeit nachlässt, schließen Sie Ihr Netzteil an Ihren Computer an und laden Sie die Batterie auf. Der Batterieladezustand kann auch anhand des Batteriesymbols () in der Menüleiste geprüft werden. Der angezeigte Batterieladezustand basiert auf der Ladung, die für die Programme, Peripheriegeräte und Systemeinstellungen benötigt wird, mit denen Sie gerade arbeiten. Um Batteriestrom zu sparen, beenden Sie nicht verwendete Programme, trennen Sie nicht verwendete Peripheriegeräte und passen Sie die Einstellungen für den Energiesparmodus an.

Weitere Informationen zum Einsparen von Batteriestrom und andere Tipps zur Leistungsverbesserung finden Sie unter: [www.apple.com/de/batteries/notebooks.html](http://www.apple.com/de/batteries/notebooks.html).

## Aufladen der Batterie

Solange das mit dem MacBook gelieferte Netzteil am Stromnetz angeschlossen ist, wird die Batterie aufgeladen, und zwar unabhängig davon, ob Sie mit dem Computer arbeiten, ob der Computer ausgeschaltet ist oder ob der Ruhezustand aktiviert ist. Der Ladevorgang verläuft allerdings schneller, wenn der Computer ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet.

Die Batterie in Ihrem MacBook kann nur durch einen Apple Autorisierten Service-Partner oder in einem Apple Store (sofern in Ihrem Land vorhanden) ausgewechselt werden.

## Zusätzliche Informationsquellen

Weitere Informationen über die Verwendung Ihres MacBook stehen in der Mac-Hilfe auf Ihrem Computer und im Internet unter der folgenden Adresse zur Verfügung: [www.apple.com/de/support/macbook](http://www.apple.com/de/support/macbook).

**Gehen Sie wie folgt vor, um die Mac-Hilfe zu öffnen:**

- 1 Klicken Sie im Dock (der Leiste mit Symbolen unten auf Ihrem Bildschirm) auf das Finder-Symbol.



2 Öffnen Sie das Menü „Hilfe“ in der Menüleiste und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- a Geben Sie eine Frage oder einen Begriff in das Suchfeld ein und wählen Sie ein Thema aus der daraufhin angezeigten Liste aus. Sie können auch „Alle Ergebnisse anzeigen“ auswählen, damit alle Themen aufgelistet werden.
- b Wählen Sie „Mac-Hilfe“, um das Dialogfenster „Mac-Hilfe“ zu öffnen, in dem Sie auf Links klicken oder den gesuchten Begriff eingeben können.

## Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres MacBook:

Informationen zum	Finden Sie hier:
Installieren einer Speichererweiterung	Kapitel 3 „Erweitern Ihres MacBook“ auf Seite 37
Lösen von Problemen mit Ihrem MacBook	Kapitel 4 „Gibt es ein Problem? Hier ist die Lösung.“ auf Seite 53
Kundendienst und zur technischen Unterstützung für Ihr MacBook	Abschnitt „Weitere Informationen, Service und Support“ auf Seite 68(oder auf der Apple-Support-Website: <a href="http://www.apple.com/de/support/macbook">www.apple.com/de/support/macbook</a> ).
Verwenden von Mac OS X	Mac OS X-Website: <a href="http://www.apple.com/de/macosex">www.apple.com/de/macosex</a> (oder durch Suchen nach „Mac OS X“ in der Mac-Hilfe).
Wechseln von einem PC zu einem Mac	Webseite „Warum Sie Ihren Mac lieben werden“ unter: <a href="http://www.apple.com/de/getamac/whymac">www.apple.com/de/getamac/whymac</a> .
Verwenden der iLife-Programme	iLife-Website: <a href="http://www.apple.com/de/ilife">www.apple.com/de/ilife</a> (oder durch Öffnen eines iLife-Programms und der Hilfe des Programms und Eingeben einer Frage in das Suchfeld).

Informationen zum	Finden Sie hier:
Ändern der Systemeinstellungen	Systemeinstellungen; wählen Sie hierzu „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ (oder durch Suchen nach „Systemeinstellungen“ in der Mac-Hilfe).
Verwenden des Trackpad	Mac-Hilfe durch Suchen nach „Trackpad“ Oder durch Öffnen der Systemeinstellungen und Klicken auf „Trackpad“.
Verwenden der Tastatur	Mac-Hilfe durch Suchen nach „Tastatur“.
Verwenden der iSight-Kamera	Mac-Hilfe durch Suchen nach „iSight“.
Verwenden der drahtlosen AirPort Extreme-Technologie	AirPort-Support-Website unter: <a href="http://www.apple.com/de/support/airport">www.apple.com/de/support/airport</a> .
Verwenden der drahtlosen Bluetooth-Technologie	Bluetooth-Support-Seite: <a href="http://www.apple.com/de/support/bluetooth">www.apple.com/de/support/bluetooth</a> (oder durch Öffnen des Programms „Bluetooth-Dateiaustausch“, das sich im Ordner „Dienstprogramme“ innerhalb des Ordners „Programme“ befindet, und Auswahl von „Hilfe“ > „Bluetooth-Hilfe“).
Handhaben der Batterie	Mac-Hilfe durch Suchen nach „Batterie“.
Anschluss eines Druckers	Mac-Hilfe durch Suchen nach „Drucken“.
USB-Verbindungen	Mac-Hilfe durch Suchen nach „USB“.
Herstellen einer Verbindung zum Internet	Mac-Hilfe durch Suchen nach „Internet“.
Anschluss eines externen Monitors	Mac-Hilfe durch Suchen nach „Monitoranschluss“.
Verwenden von Front Row	Mac-Hilfe durch Suchen nach „Front Row“.
Brennen einer CD oder DVD	Mac-Hilfe durch Suchen nach „Brennen einer CD/DVD“.

Informationen zum	Finden Sie hier:
Anzeigen der technischen Daten	Website mit technischen Daten: www.apple.com/de/support/specs (oder durch Öffnen des System-Profilers. Wählen Sie hierzu „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ in der Menüleiste aus und klicken Sie dann auf „Weitere Informationen“).
Anzeigen von Apple News, Laden kostenloser Apple-Software und Anzeigen von Online-Katalogen mit Software und Hardware	Apple-Website: <a href="http://www.apple.com/de">www.apple.com/de</a> .
Anzeigen von Anleitungen, technischem Support und zu Handbüchern für Apple-Produkte	Apple-Support-Website: <a href="http://www.apple.com/de/support">www.apple.com/de/support</a> .

# 3

## Erweitern Ihres MacBook

[www.apple.com/de/store](https://www.apple.com/de/store)

Mac-Hilfe  RAM

In diesem Kapitel finden Sie Informationen und Anleitungen zum Ersetzen des Festplattenlaufwerks und zum Installieren von Speichererweiterungen in Ihrem MacBook.

**ACHTUNG:** Apple empfiehlt, die Installation von Festplattenlaufwerken und Speichererweiterungen ausschließlich von einem Apple zertifizierten Techniker vornehmen zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zum Kundendienst und zur technischen Unterstützung, die Sie mit Ihrem Computer erhalten haben. Hier finden Sie Informationen, wie Sie Apple bei Bedarf erreichen können. Installieren Sie Ersatzlaufwerke oder Speichererweiterungen selbst, riskieren Sie die Beschädigung des Geräts. Bei der Installation entstandene Schäden sind nicht durch die einjährige Herstellergarantie für Ihren Computer abgedeckt.

Die Batterie Ihres MacBook kann nicht durch den Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an einen Apple Store (sofern in Ihrem Land vorhanden) oder einen Apple Autorisierten Service-Partner.

## Austauschen des Festplattenlaufwerks

Sie können die Festplatte Ihres MacBook austauschen. Wenn Sie die untere Abdeckung Ihres MacBook öffnen, befindet sich die Festplatte neben der integrierten Batterie. Bei dem Ersatzlaufwerk muss es sich um ein 2,5"-Laufwerk mit SATA-Anschluss (Serial ATA) handeln.


### Gehen Sie wie folgt vor, um die Festplatte in Ihrem MacBook auszutauschen:

- 1 Schalten Sie Ihr MacBook aus. Entfernen Sie Netzteil, Ethernetkabel, USB-Kabel, Diebstahlsicherung und andere an Ihrem MacBook angeschlossene Kabel, um eine Beschädigung des Computers zu vermeiden.

**ACHTUNG:** Wenn Sie Ihr MacBook zuvor verwendet haben, können die internen Komponenten des Computers heiß sein. In diesem Fall sollten Sie nach dem Ausschalten des MacBook 10 Minuten warten, damit sich die internen Komponenten abkühlen können, bevor Sie fortfahren.


- 2 Drehen Sie Ihr MacBook um und entfernen Sie die acht (8) Schrauben, die den Gehäuseboden fixieren. Ziehen Sie den Gehäuseboden aus den Scharnieren heraus und legen Sie ihn beiseite.

**Wichtig:** Die Schrauben an der Vorderkante unterscheiden sich von denen an der Hinterkante. Legen Sie die Schrauben daher getrennt voneinander ab und bewahren Sie sie sorgfältig auf.




**Wichtig:** Durch das Entfernen des Gehäusebodens werden empfindliche interne Komponenten zugänglich. Achten Sie darauf, beim Entfernen oder Einsetzen der Festplatte nur die Festplatteneinheit und keine anderen Komponenten zu berühren.


- 3 Berühren Sie eine Metallfläche im Inneren des Computers, um eventuell vorhandene elektrostatische Ladungen von Ihrem Körper abzuleiten.



- 4 Oben am Laufwerk befindet sich eine Halterung. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden Schrauben zu lösen, mit der die Halterung befestigt ist. Legen Sie die Halterung so beiseite, dass sie nicht verloren gehen kann.
- 5 Ziehen Sie das Laufwerk mithilfe der Lasche vorsichtig aus dem Festplattenfach heraus.




- 6 Halten Sie die Festplatte an den Seiten und ziehen Sie den Stecker an der rechten Seite vorsichtig heraus.




Der Stecker befindet sich an einem Kabel und verbleibt im Festplattenfach.

**Wichtig:** An den Ecken der Festplatte befinden sich vier (4) Halteschrauben. Wurden mit dem Ersatzlaufwerk keine Halteschrauben geliefert, entfernen Sie die Schrauben von der alten Festplatte und setzen Sie sie vor der Installation am neuen Laufwerk ein.




7 Schließen Sie den Stecker an der rechten Seite des neuen Laufwerks an.

- 8 Setzen Sie das Ersatzlaufwerk leicht schräg ein. Vergewissern Sie sich, dass die vier Halteschrauben fest sitzen.




- 9 Bringen Sie die Halterung wieder an und drehen Sie die Schrauben fest.

- 10 Bringen Sie den Gehäuseboden wieder an. Fassen Sie das Gehäuse in der Mitte jeder Seite an und drücken Sie zunächst mit einem Daumen und dann mit dem anderen auf das Gehäuse, damit die Verriegelungen im Inneren des Gehäuses einrasten.



- 11 Setzen Sie die acht Schrauben, die Sie in Schritt 2 entfernt haben, wieder in den entsprechenden Öffnungen ein.



Informationen zum Installieren von Mac OS X und der mitgelieferten Software finden Sie im Abschnitt „Neuinstallieren der mit Ihrem MacBook gelieferten Software“ auf Seite 66.

## Installieren einer Speichererweiterung

Ihr Computer ist mit zwei Speichersteckplätzen ausgestattet, die Sie erreichen, indem Sie den Gehäuseboden entfernen. Ihr MacBook wird mit mindestens 2 GB DDR3-SDRAM-Modulen (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory) mit 1066 MHz geliefert. In beiden Speichersteckplätzen können SDRAM-Module installiert werden, die den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- DDR3 SO-DIMM-Format (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 30 mm (1,18")
- 204-polig
- 1 GB oder 2 GB
- PC3-8500 DDR3 SO-DIMM 1066 MHz RAM-Typ

Sie können zwei 2 GB Speichermodule installieren, um den Arbeitsspeicher auf maximal 4 GB zu erweitern. Eine optimale Leistung erzielen Sie, indem Sie in beiden Speichersteckplätzen identische Module installieren.


**Gehen Sie wie folgt vor, um ein Speichermodul in Ihrem MacBook zu installieren:**

- 1 Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3, die ab Seite 39 beschrieben werden.

**Wichtig:** Durch das Entfernen des Gehäusebodens werden empfindliche interne Komponenten zugänglich. Achten Sie darauf, keine anderen Komponenten als die Speichereinheit zu berühren, wenn Sie Speichermodule entfernen oder hinzufügen.

2 Drücken Sie die Hebel an den Seiten des Speichermoduls nach außen, um das Modul aus dem Steckplatz zu lösen.

Das Modul springt leicht schräg etwas aus dem Steckplatz heraus. Überprüfen Sie vor dem Herausnehmen, ob die halbkreisförmigen Kerben zu sehen sind. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die Hebel erneut nach außen.



3 Fassen Sie das Speichermodul an den Rändern und ziehen Sie es aus dem Steckplatz heraus.

4 Entfernen Sie das andere Speichermodul.

**Wichtig:** Halten Sie die Speichermodule an den Rändern und berühren Sie die goldfarbenen Steckkontakte nicht.


5 Setzen Sie das neue Speichermodul im Steckplatz ein:

**a** Richten Sie die Kerbe am goldfarbenen Rand des Moduls mit der Kerbe im unteren Speichersteckplatz aus.

**b** Halten Sie das Modul schräg und schieben Sie es in den Steckplatz.

**c** Drücken Sie das Modul mit zwei Fingern und gleichmäßigem Druck in den Steckplatz. Wenn das Speichermodul korrekt eingesetzt ist, muss ein Klickton zu hören sein.

**d** Wiederholen Sie diese Schritte, um ein weiteres Speichermodul im oberen Steckplatz zu installieren. Drücken Sie das Modul nach unten, um sicherzustellen, dass es vollständig eingesetzt ist.



Befolgen Sie die Anleitungen zum Einsetzen des Gehäusebodens in Schritt 10 und 11 auf Seite 46 und Seite 47.

## Prüfen, ob die Speichererweiterung vom MacBook erkannt wird

Nachdem Sie den Speicher Ihres MacBook erweitert haben, sollten Sie prüfen, ob die installierte Speichererweiterung vom Computer erkannt wird.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um den in Ihrem Computer installierten Arbeitsspeicher zu prüfen:**

- 1 Starten Sie Ihr MacBook.
- 2 Wenn der Mac OS X-Schreibtisch angezeigt wird, wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“.

Wenn Sie eine genauere Aufschlüsselung des in Ihrem Computer installierten Speichers benötigen, klicken Sie auf „Weitere Informationen“, um das Programm „System-Profiler“ zu öffnen. Klicken Sie dann auf „Speicher“.

Wenn Ihr MacBook den Arbeitsspeicher nicht erkennt oder nicht ordnungsgemäß startet, überprüfen Sie, ob der installierte Arbeitsspeicher mit Ihrem MacBook kompatibel ist. Prüfen Sie auch, ob er korrekt installiert ist.

# 4

Gibt es ein Problem?  
Hier ist die Lösung.

[www.apple.com/de/support](https://www.apple.com/de/support)

Mac-Hilfe  Hilfe

Gelegentlich können bei der Arbeit mit Ihrem MacBook Fragen oder Probleme auftreten. Hier finden Sie Tipps zur Fehlerbeseitigung, die im Falle eines Problems Abhilfe schaffen können. Weitere Informationen zur Fehlerbeseitigung finden Sie in der Mac-Hilfe oder auf der MacBook-Support-Website von Apple unter der Adresse: [www.apple.com/de/support/macbook](http://www.apple.com/de/support/macbook).

Im Normalfall gibt es für die meisten Probleme mit Ihrem MacBook eine einfache und schnelle Lösung. Achten Sie darauf, in welchen Situationen der Fehler auftritt. Notieren Sie die Schritte, die Sie ausgeführt haben, bevor das Problem auftrat. Häufig können hierdurch die Fehlerursachen eingegrenzt und die benötigten Lösungen gefunden werden. Folgende Informationen sollten Sie notieren:

- Die beim Auftreten des Problems aktiven Programme. Probleme, die nur bei einem bestimmten Programm auftreten, können darauf hindeuten, dass das Programm nicht mit der auf Ihrem Computer installierten Mac OS-Version kompatibel ist.
- Die in letzter Zeit neu installierte Software, insbesondere Software, die Elemente zum Systemordner hinzugefügt hat.
- Alle Hardwarekomponenten, die Sie installiert haben, wie Speichererweiterungen oder Peripheriegeräte.

## Probleme, die das Weiterarbeiten mit Ihrem MacBook verhindern

### Ihr MacBook reagiert nicht oder der Zeiger bewegt sich nicht

In seltenen Fällen kann bei einem Programm ein Fehler auftreten, der das Weiterarbeiten verhindert. Mac OS X ermöglicht es Ihnen, das betreffende Programm zu beenden, ohne den Computer neu starten zu müssen.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um ein Programm sofort zu beenden:**

- 1 Drücken Sie die Tastenkombination „Befehl (⌘)-Wahl (⌘)-esc“ oder wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Sofort beenden“ aus der Menüleiste.

Das Dialogfenster „Programme sofort beenden“ wird angezeigt und das betroffene Programm ist hervorgehoben.

- 2 Klicken Sie auf „Sofort beenden“.

Das Programm wird beendet. Alle anderen Programme bleiben weiterhin geöffnet.

Falls nötig, können Sie in diesem Fenster auch den Finder neu starten.

Sichern Sie dann Ihre Arbeitsdaten in anderen geöffneten Programmen und starten Sie den Computer neu, um eventuell noch vorhandene fehlerhafte Daten aus dem Arbeitsspeicher zu löschen.

Tritt das Problem häufiger auf, wählen Sie „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“ aus der Menüleiste oben in Ihrem Bildschirm. Suchen Sie nach Begriffen wie „Stillstand“ oder „Systemfehler“, um Hilfe zum Systemstillstand oder zu einem nicht reagierenden Computer anzuzeigen.

Wenn das Problem nur bei einem bestimmten Programm auftritt, erkundigen Sie sich beim Programmhersteller, ob die Software mit Ihrem Computer kompatibel ist. Informationen zum Support für die mit Ihrem MacBook gelieferte Software und Kontaktadressen finden Sie unter der Adresse: [www.apple.com/de/guide](http://www.apple.com/de/guide).

Wenn Sie sich sicher sind, dass das Programm kompatibel ist, müssen Sie möglicherweise die Systemsoftware Ihres Computers erneut installieren. (vgl. „Neuinstallieren der mit Ihrem MacBook gelieferten Software“ auf Seite 66).

## Ihr MacBook scheint während des Systemstarts „einzufrieren“, Sie sehen einblinkendes Fragezeichen oder der Bildschirm bleibt dunkel, während die Betriebsanzeige ständig leuchtet (kein Ruhezustand)

Das blinkende Fragezeichen bedeutet im Normalfall, dass Ihr Computer die Systemsoftware weder auf der eingebauten Festplatte noch auf einem anderen an Ihren Computer angeschlossenen Volume finden kann.

- Warten Sie einige Sekunden. Wenn der Computer nicht bald darauf startet, schalten Sie ihn aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) 8 bis 10 Sekunden lang drücken. Trennen Sie alle Kabelverbindungen zu externen Peripheriegeräten und versuchen Sie, den Computer durch Drücken des Ein-/Ausschalters (⏻) bei gedrückter Wahl-taste (⇧) erneut zu starten. Wenn Ihr Computer jetzt startet, klicken Sie auf das Festplattensymbol und anschließend auf den Rechtspfeil. Öffnen Sie nach dem Starten die Systemeinstellung „Startvolume“. Wählen Sie einen Mac OS X-Systemordner aus.
- Sollte dies nicht funktionieren, versuchen Sie, das Festplatten-Dienstprogramm zu starten, um die Festplatte zu reparieren:
  - Legen Sie die DVD *Mac OS X Install* in Ihren Computer ein.
  - Starten Sie den Computer neu und halten Sie beim Starten die Taste „C“ gedrückt.
  - Wählen Sie das Installationsprogramm aus der Menüleiste und dann „Festplatten-Dienstprogramm öffnen“ aus. Befolgen Sie nach dem Starten des Festplatten-Dienstprogramms die Anleitungen im Bereich „Erste Hilfe“, um zu sehen, ob das Programm Ihre Festplatte reparieren kann.

Kann das Festplatten-Dienstprogramm die Festplatte nicht reparieren, müssen Sie die Systemsoftware Ihres Computers möglicherweise neu installieren. (vgl. „Neuinstallieren der mit Ihrem MacBook gelieferten Software“ auf Seite 66).

## Das MacBook lässt sich nicht einschalten oder startet nicht

Führen Sie die folgenden Vorschläge in der angegebenen Reihenfolge aus, bis sich Ihr Computer einschaltet:

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil am Computer und an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie nur den mit Ihrem MacBook-Computer gelieferten 60W MagSafe Power Adapter (Netzteil). Falls das Netzteil den Ladevorgang unterbricht und Sie sehen, dass die Betriebsanzeige des Netzteils nicht leuchtet, obwohl das Netzteil am Stromnetz angeschlossen ist, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und schließen Sie es erneut an, um sicherzustellen, dass die Verbindung korrekt ist.
- Leuchtet die Anzeige am MagSafe-Stecker gelb, muss die Batterie vermutlich aufgeladen werden. Lassen Sie das Netzteil angeschlossen und laden Sie die Batterie bei ausgeschaltetem Computer auf. Eine grüne Anzeige bedeutet, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.
- Bleibt das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie den MacBook „Power Manager“ zurück, indem Sie das Netzteil vom Stromnetz trennen und den Ein-/Ausschalter (⏻) mindestens 5 Sekunden lang drücken.
- Haben Sie vor kurzem eine Speichererweiterung installiert, vergewissern Sie sich, dass diese korrekt installiert und mit Ihrem Computer kompatibel ist. Stellen Sie fest, ob der Computer startet, wenn Sie den neuen Arbeitsspeicher aus- und den alten Arbeitsspeicher wieder einbauen (vgl. Seite 48).
- Starten Sie den Computer neu, indem Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) und unmittelbar danach die Befehlstaste (⌘), die Wahltaste (⇧) sowie den Tasten „P“ und „R“ drücken. Halten Sie diese Tasten gedrückt, bis Sie den Startton ein zweites Mal hören. Hierdurch wird das Parameter-RAM (PRAM) zurückgesetzt.

- Können Sie Ihr MacBook noch immer nicht starten, finden Sie im Abschnitt „Weitere Informationen, Service und Support“ auf Seite 68 Hinweise dazu, wie Sie Apple erreichen und Hilfe erhalten können.

### **Der Bildschirm wird plötzlich dunkel oder während Ihrer Arbeit mit dem MacBook tritt ein Systemstillstand auf**

Versuchen Sie, Ihr MacBook neu zu starten.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zu allen an den Anschlüssen Ihres MacBook angeschlossenen Geräten, außer zum Netzteil.
- 2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻), um Ihr System einzuschalten.
- 3 Lassen Sie die Batterie zu mindestens 10 % aufladen, bevor Sie externe Geräte anschließen und mit Ihrer Arbeit fortfahren.

Mithilfe des Batteriesymbols () in der Menüleiste können Sie feststellen, wie weit die Batterie aufgeladen ist.

Falls Sie Energiesparoptionen für die Batterie konfiguriert haben, verdunkelt sich der Bildschirm möglicherweise ebenfalls.

### **Ein am Audioanschluss angeschlossenes Audiogerät funktioniert nicht**

Trennen Sie die Verbindung zum Audiogerät. Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ und dann „Ton“. Geben Sie im Bereich „Eingabe“ an, ob der Anschluss für die Toneingabe oder Tonausgabe verwendet werden soll. Schließen Sie das Audiogerät wieder an.

**Hinweis:** Wenn Sie Windows auf Ihrem MacBook ausführen, unterstützt der Anschluss nur die Audioausgabe.

## **Sie haben Ihr Kennwort vergessen**

Sie können Ihr Administratorkennwort sowie die Kennwörter für alle anderen Accounts zurücksetzen.

- 1 Legen Sie die DVD *Mac OS X Install* ein. Starten Sie den Computer neu und halten Sie beim Starten die Taste „C“ gedrückt.
- 2 Wählen Sie „Dienstprogramme“ > „Kennwort zurücksetzen“ aus der Menüleiste. Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm.

## **Eine CD/DVD lässt sich nicht auswerfen**

- Beenden Sie alle geöffneten Programme, die möglicherweise auf die CD/DVD zugreifen, und versuchen Sie, die CD/DVD erneut auszuwerfen.
- Funktioniert dies nicht, starten Sie den Computer bei gedrückter Trackpadtaste neu.

## **Verwenden des Programms „Apple Hardware Test“**

Wenn Sie mutmaßen, dass ein Problem, mit der MacBook-Hardware aufgetreten ist, können Sie mit dem Programm „Apple Hardware Test“ möglicherweise feststellen, ob ein Problem mit einer der Komponenten Ihres Computers, etwa mit dem Arbeitsspeicher oder dem Prozessor, vorliegt.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um das Programm „Apple Hardware Test“ zu verwenden:**

- 1 Trennen Sie bis auf das Netzteil alle externen Geräte von Ihrem Computer. Ist ein Ethernetkabel angeschlossen, ziehen Sie es heraus.
- 2 Drücken Sie beim Neustart Ihres MacBook die Taste „D“.
- 3 Wird das Auswahlfenster des Programms „Apple Hardware Test“ angezeigt, wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

- 4 Drücken Sie den Zeilenschalter oder die Rechtspfeiltaste.
- 5 Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, wenn (nach ungefähr 45 Sekunden) das Hauptfenster des Programms „Apple Hardware Test“ angezeigt wird.
- 6 Findet Apple Hardware Test ein Problem, wird ein Fehlercode angezeigt. Notieren Sie diesen Code, bevor Sie den AppleCare-Support anrufen. Konnte Apple Hardware Test keinen Hardwarefehler feststellen, könnte ein Problem mit der Software vorliegen.

Funktionieren diese Schritte nicht, können Sie die DVD *Applications Install* einlegen und die Taste „D“ drücken, um das Programm „Apple Hardware Test“ zu verwenden.

## Probleme mit Ihrer Internetverbindung

Zum Lieferumfang Ihres MacBook gehört das Programm „Systemassistent“, das Sie bei den einzelnen Schritten der Konfiguration einer Internetverbindung unterstützen kann. Öffnen Sie die Systemeinstellungen und klicken Sie auf „Netzwerk“. Klicken Sie auf „Assistent“, um den Assistenten zu öffnen.

Wenn Probleme mit Ihrer Internetverbindung auftreten, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, angefangen mit der Netzwerkdiagnose.

### Gehen Sie wie folgt vor, um die Netzwerkdiagnose zu verwenden:

- 1 Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“.
- 2 Klicken Sie auf „Netzwerk“ und anschließend auf „Assistent“.
- 3 Klicken Sie auf „Diagnose“, um die Netzwerkdiagnose zu öffnen.
- 4 Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm.

Kann das Problem mit der Netzwerkd Diagnose nicht behoben werden, liegt der Fehler möglicherweise bei dem Internetanbieter (ISP), zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, dem externen Gerät, das Sie für die Verbindung verwenden, oder dem Server, auf den Sie zugreifen wollen. Sie können auch wie in den folgenden Abschnitten beschrieben vorgehen.

### **Internetverbindungen via Kabelmodem, DSL-Modem und LAN**

Stellen Sie sicher, dass alle Netzwerk- und Modemkabel korrekt angeschlossen sind. Prüfen Sie das Modemkabel, das Kabel vom Modem zum Computer und das Kabel vom Modem zur Wandsteckdose. Prüfen Sie auch die Kabel und Netzteile Ihrer Ethernet-Hubs und -Router.

#### **Schalten Sie das Modem aus und ein, um die Modemhardware zurückzusetzen.**

Schalten Sie Ihr DSL- oder Kabelmodem aus, warten Sie einige Minuten und schalten Sie es wieder ein. Einige Internetanbieter empfehlen, auch das Modemnetz kabel herauszuziehen. Wenn Ihr Modem eine Reset-Taste besitzt, können Sie diese Taste vor oder nach dem Aus- und erneuten Einschalten des Modems drücken.

**Wichtig:** Anleitungen zu Modems sind für LAN-Benutzer nicht relevant. LAN-Benutzer verwenden Hubs, Switches, Router und andere Verbindungseinheiten, die von Benutzern von DSL-Modems und Kabelmodems nicht genutzt werden. LAN-Benutzer sollten sich daher bei Bedarf an ihren Netzwerkadministrator und nicht an einen Internetanbieter wenden.

## PPPoE-Verbindungen

Wenn Sie über PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) keine Verbindung zu Ihrem Internetanbieter herstellen können, vergewissern Sie sich, dass Sie in der Systemeinstellung „Netzwerk“ die korrekten Informationen eingegeben haben.

**Gehen Sie wie folgt vor, um die PPPoE-Einstellungen zu prüfen:**

- 1 Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“.
- 2 Klicken Sie auf „Netzwerk“.
- 3 Klicken Sie unter der Liste mit den Netzwerkdiensten auf die Taste „Hinzufügen“ (+) und wählen Sie „PPPoE“ aus dem Einblendmenü „Anschluss“ aus.
- 4 Wählen Sie einen Anschluss für den PPPoE-Dienst aus dem Einblendmenü „Ethernet“. Wählen Sie „Ethernet“, wenn Sie die Verbindung zu einem herkömmlichen, verkabelten Netzwerk herstellen wollen. Wählen Sie „AirPort“, wenn die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk erfolgen soll.
- 5 Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben. Hierzu gehören u. a. Account-Name, Kennwort und name des PPPoE-Diensts (sofern dies für Ihren Dienstanbieter erforderlich ist).
- 6 Klicken Sie auf „Anwenden“, um die Einstellungen zu aktivieren.

## Netzwerkverbindungen

Vergewissern Sie sich, dass das Ethernetkabel mit Ihrem MacBook und dem Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie die Kabel und Netzteile Ihre Ethernet-Hubs und -Router.

Wenn zwei oder mehr Computer eine Internetverbindung gemeinsam nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk korrekt konfiguriert ist. Informieren Sie sich, ob Ihr Internetanbieter nur eine IP-Adresse oder mehrere IP-Adressen (eine für jeden Computer) bereitstellt.

Wird nur eine IP-Adresse bereitgestellt, muss der Router eine Verbindung für die gemeinsame Nutzung bereitstellen können. Dies wird auch als „Netzwerk-Adressumsetzung“ (NAT, Network Address Translation) oder „IP-Maskierung“ bezeichnet. Konfigurationsanleitungen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Router. Erkundigen Sie sich auch bei Ihrem Netzwerkadministrator. Sie können eine AirPort-Basisstation verwenden, um eine IP-Adresse gemeinsam mit mehreren Computern zu verwenden. Informationen zum Verwenden der AirPort-Basisstation finden Sie in der Mac-Hilfe oder auf der Apple-AirPort-Website unter: [www.apple.com/de/support/airport](http://www.apple.com/de/support/airport).

Falls Sie das Problem mit diesen Schritten nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder Ihren Netzwerkadministrator.

## Probleme mit der drahtlosen Kommunikation via AirPort Extreme

**Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Kommunikation via AirPort Extreme haben:**

- Vergewissern Sie sich, dass der Computer oder das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, eingeschaltet ist und über eine Basisstation verfügt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Software anhand der mit Ihrer Basisstation gelieferten Anleitungen korrekt konfiguriert haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer in Reichweite der Antenne des anderen Computers oder des Zugangspunkts des Netzwerks befindet. Aufgrund in der Nähe befindlicher Geräte oder Metallgegenstände können Störungen bei der drahtlosen Kommunikation auftreten und die Reichweite kann eingeschränkt werden. Durch Auswahl eines anderen Standorts oder Drehen des Computers kann der Empfang möglicherweise verbessert werden.
- Prüfen Sie das AirPort-Symbol (📶) in der Menüleiste. Es werden bis zu vier Balken für die Signalstärke angezeigt. Wenn die Signalstärke sehr schwach ist, versuchen Sie, Ihren Standort zu ändern.
- Beachten Sie die Informationen in der AirPort-Hilfe (wählen Sie „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“ und dann „Bibliothek“ > „AirPort“ aus der Menüleiste). Bitte beachten Sie auch die Anleitungen, die mit dem drahtlosen Gerät geliefert wurden, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

## Aktualisieren Ihrer Software

Sie können eine Verbindung zum Internet herstellen und die neusten kostenlosen Softwareversionen, Treiber und andere Erweiterungen von Apple automatisch laden.

Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, prüft die Systemeinstellung „Softwareaktualisierung“, ob Aktualisierungen für Ihren Computer verfügbar sind. Sie können Ihr MacBook so konfigurieren, dass es regelmäßig prüft, ob aktualisierte Software vorhanden ist. Sie können diese dann laden und installieren.

**Gehen Sie wie folgt vor, um nach aktualisierter Software zu suchen:**

- 1 Öffnen Sie die Systemeinstellungen.
- 2 Klicken Sie in das Symbol „Softwareaktualisierung“ und befolgen Sie die Anleitungen am Bildschirm.
  - Weitere Informationen finden Sie in der Mac-Hilfe unter „Softwareaktualisierung“.
  - Die neusten Informationen zu Mac OS X finden Sie auf der folgenden Website: [www.apple.com/de/macosex](http://www.apple.com/de/macosex).

## Neuinstallieren der mit Ihrem MacBook gelieferten Software

Verwenden Sie die mit Ihrem Computer gelieferten CDs/DVDs für die Softwareinstallation, um Mac OS X und die mit dem Computer gelieferten Programme neu zu installieren. Sie können die Option „Archivieren und Installieren“ wählen, um Ihre vorhandenen Dateien und Einstellungen zu sichern. Alternativ wählen Sie „Löschen und Installieren“, um alle Ihre Daten zu löschen.

**Wichtig:** Apple empfiehlt, vor der Wiederherstellung von Software eine Sicherungskopie der Daten auf Ihrer Festplatte herzustellen. Da durch Auswahl der Option „Löschen und Installieren“ alle Daten auf Ihrer Festplatte gelöscht werden, sollten Sie von Ihren wichtigen Dateien Sicherungskopien anfertigen, bevor Sie Mac OS X und andere Programme installieren. Apple übernimmt für etwaige Datenverluste keine Haftung.

### Installieren von Mac OS X

**Gehen Sie wie folgt vor, um Mac OS X zu installieren:**

- 1 Sichern Sie Ihre wichtigen Dateien.
- 2 Stellen Sie sicher, dass das Netzteil mit Computer und Stromnetz verbunden ist.
- 3 Legen Sie die mit Ihrem Computer gelieferte DVD *Mac OS X Install* ein.
- 4 Starten Sie das Installationsprogramm durch Doppelklicken auf das Symbol „Mac OS X Installation“.
- 5 Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm.

**Hinweis:** Wenn Sie Mac OS X auf Ihrem Computer mit den werkseitigen Einstellungen wiederherstellen wollen, klicken Sie im Fenster „Zielvolume wählen“ des Installationsprogramms auf „Optionen“ und wählen Sie „Löschen und Installieren“ aus. Wenn Sie „Löschen und Installieren“ gewählt haben, werden Sie darauf aufmerksam gemacht, die *DVD Applications Install* zu verwenden, um die mit Ihrem Computer gelieferten Programme zu installieren.

- 6 Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf „Neustart“, um den Computer neu zu starten.
- 7 Befolgen Sie die Anleitungen des Systemassistenten, um Ihren neuen Benutzer-Account einzurichten.

## Installieren von Programmen

Wenn Sie Mac OS X neu auf Ihrem Computer installiert und die Option „Löschen und Installieren“ ausgewählt haben, müssen Sie auch die mit Ihrem Computer gelieferten Programme wie die iLife-Programme neu installieren.

### **Gehen Sie wie folgt vor, um die mit dem Computer gelieferten Programme zu installieren:**

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Netzteil mit Computer und Stromnetz verbunden ist.
- 2 Legen Sie die mitgelieferte *DVD Applications Install* in Ihren Computer ein.
- 3 Öffnen Sie das Symbol „Install Bundled Software“ durch Doppelklicken.
- 4 Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm.
- 5 Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf „Schließen“.

## Weitere Informationen, Service und Support

Mit Ausnahme der Batterie und des Arbeitsspeichers besitzt Ihr MacBook keine vom Benutzer zu wartenden oder zu installierenden Komponenten. Muss Ihr Computer gewartet werden, wenden Sie sich an Apple oder bringen Sie Ihr MacBook zu einem Apple Autorisierten Service-Partner. Weitere Informationen über Ihr MacBook finden Sie online im Internet, in der Online-Hilfe, im System-Profiler oder im Programm „Apple Hardware Test“.

### Online-Ressourcen

Online-Informationen zu Service und Support finden Sie auf dieser Website: [www.apple.com/de/support](http://www.apple.com/de/support). Wählen Sie Ihr Land ggf. aus dem Einblendmenü aus. Sie können die AppleCare Knowledge Base durchsuchen, nach Softwareaktualisierungen suchen oder Unterstützung durch Teilnehmer in den Diskussionsforen erhalten.

### Online-Hilfe

Antworten auf Ihre Fragen sowie Anleitungen und Tipps zur Fehlerbeseitigung finden Sie in der Mac-Hilfe. Wählen Sie „Hilfe“ > „Mac-Hilfe“.

### System-Profiler

Informationen über Ihr MacBook können Sie mithilfe des Programms „System-Profiler“ anzeigen. Das Programm zeigt die installierte Hardware oder Software, die Seriennummer, die Betriebssystemversion und den installierten Gesamtspeicher und vieles mehr an. Zum Öffnen des System-Profiler wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ aus der Menüleiste und klicken dann auf „Weitere Informationen“.

## AppleCare-Service und -Support

Zum Lieferumfang Ihres MacBook gehört ein 90-tägiger technischer Support und eine einjährige Garantie für Hardwarereparaturen in einem Apple autorisierten Reparaturzentrum wie einem Apple Autorisierten Service-Partner. Sie können diese Leistungen durch den Erwerb des AppleCare Protection Plan erweitern. Informationen hierzu finden Sie auf der Website [www.apple.com/de/support/products](http://www.apple.com/de/support/products) oder besuchen Sie die nachfolgend aufgeführte Website für Ihr Land.

Wenn Sie Hilfe benötigen, unterstützen Sie die Experten vom AppleCare Telefon-Support beim Installieren und Öffnen von Programmen sowie bei Fragen zur Fehlerbeseitigung. Rufen Sie ein Support-Zentrum in Ihrer Nähe an (für Anrufe in den ersten 90 Tagen ab Kaufdatum fallen keine Kosten an). Legen Sie sich die Informationen zum Kaufdatum und die Seriennummer Ihres MacBook bereit, bevor Sie anrufen.

**Hinweis:** Der kostenlose 90-tägige Telefon-Support beginnt ab Kaufdatum. Unter Umständen fallen Telefongebühren an.

Land	Telefon	Website
Deutschland	01805 009 433	<a href="http://www.apple.com/de/support">www.apple.com/de/support</a>
Österreich	0810 300 427	<a href="http://www.apple.com/at/support">www.apple.com/at/support</a>
Schweiz	0848 000 132	<a href="http://www.apple.com/chde/support">www.apple.com/chde/support</a>


Telefonnummern können sich jederzeit ändern, lokale und nationale Telefongebühren können anfallen. Eine vollständige Liste mit Kontaktadressen finden Sie im Internet unter der folgenden Adresse:

[www.apple.com/contact/phone\\_contacts.html](http://www.apple.com/contact/phone_contacts.html)

## Seriennummer Ihres Produkts

Mithilfe einer dieser Methoden finden Sie die Seriennummer Ihres MacBook:

- Drehen Sie Ihr MacBook um. Die Seriennummer ist im Gehäuseboden eingeztzt.



- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ und klicken Sie dann auf die Versionsnummer unter dem Text „Mac OS X“. Durch wiederholtes Klicken werden im Wechsel die Mac OS X-Versionsnummer, die Softwareversion und die Seriennummer angezeigt.
- Klicken Sie auf das Finder-Symbol und öffnen Sie „/Programme/Dienstprogramme/System-Profiler“. Klicken Sie im Bereich „Inhalt“ auf „Hardware“.

# 5

## Wichtige Tipps und Infos

[www.apple.com/de/environment](https://www.apple.com/de/environment)

Mac-Hilfe  Ergonomie

Befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz Ihrer Geräte die folgenden Regeln zum Reinigen und zur Handhabung Ihres MacBook sowie die Richtlinien für ein bequemes, ergonomisches Arbeiten. Bewahren Sie diese Sicherheitsrichtlinien stets griffbereit auf.

**ACHTUNG:** Die unsachgemäße Lagerung oder Verwendung Ihres Computers kann zum Verlust der Herstellergarantie führen.

## Wichtige Sicherheitsinformationen

**ACHTUNG:** Ein Nichtbeachten dieser Sicherheitsinformationen kann Brände, elektrische Schläge und andere Verletzungen oder Schäden verursachen.

**Integrierte Batterie** Entfernen Sie auf keinen Fall die Batterie aus Ihrem MacBook. Die Batterie darf ausschließlich von einem Apple Autorisierten Service-Partner ausgetauscht werden. Verwenden Sie Ihr MacBook nicht mehr, wenn der Computer fallen gelassen, verkratzt, deformiert oder beschädigt wurde. Setzen Sie den Computer keinen Temperaturen über 100 °C aus.

**Korrekte Handhabung** Stellen Sie Ihr MacBook auf eine stabile Arbeitsfläche, die eine ausreichende Luftzirkulation unter und um den Computer herum erlaubt. Arbeiten Sie nicht mit Ihrem MacBook, wenn dieses auf einem Kissen oder anderem weichen Material steht, da hierdurch die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindert werden kann. Legen Sie niemals einen Gegenstand auf die Tastatur, wenn Sie Ihr MacBook bei geschlossenem Bildschirm verwenden. Stecken Sie niemals Objekte in die Lüftungsschlitze.

Der Boden Ihres MacBook kann sich während der Verwendung stark erwärmen. Befindet sich das MacBook auf Ihren Oberschenkeln, während Sie damit arbeiten, und gibt das Gerät zu viel Wärme ab, platzieren Sie es auf einer stabilen, glatten Oberfläche.

**Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeitsquellen** Verwenden Sie Ihr MacBook nicht in der Nähe von Flüssigkeitsbehältern, Waschbecken, Bade- und Duschwannen oder anderen Feuchtigkeitsquellen. Schützen Sie Ihr MacBook vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen aller Art (wie Regen, Schnee und Nebel).

**60W MagSafe Power Adapter** Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker oder der Netzteilstecker korrekt mit dem Netzteil verbunden ist, bevor Sie das Netzteil an das Stromnetz anschließen. Verwenden Sie nur das mit Ihrem MacBook gelieferte Netzteil oder ein anderes, von Apple empfohlenes Netzteil, das mit diesem Produkt kompatibel ist. Das Netzteil kann sich während der normalen Verwendung stark erwärmen. Schließen Sie das Netzteil immer direkt an das Stromnetz an oder platzieren Sie es auf dem Boden an einem gut belüfteten Ort.

Trennen Sie das Netzteil und alle anderen Kabel in folgenden Situationen:

- Sie möchten mehr Arbeitsspeicher hinzufügen oder eine leistungsstärkere Festplatte einsetzen.
- Sie wollen das Gehäuse reinigen. (Gehen Sie hierzu wie auf Seite 77 beschrieben vor.)
- Das Netzkabel oder der Netzstecker sind beschädigt oder abgenutzt.
- Ihr MacBook oder das Netzteil war Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt oder Flüssigkeit ist in das Gehäuse gelangt.
- Ihr MacBook oder Netzteil wurde fallen gelassen, das Gehäuse wurde beschädigt oder Sie mutmaßen, dass das Gerät gewartet oder repariert werden muss.

Der MagSafe-Netzanschluss enthält magnetische Elemente, die Daten auf einer Festplatte, einer Kreditkarte, einem iPod oder anderen Geräten löschen können. Platzieren Sie empfindliche Geräte oder Speichermedien zum Schutz Ihrer Daten nicht unmittelbar im Magnetfeld des Anschlusses. Halten Sie einen Abstand von mindestens 25 mm ein.

Falls sich Verschmutzungen am MagSafe-Netzanschluss ablagern, entfernen Sie diese vorsichtig mithilfe eines Wattestäbchens.

### **MagSafe-Stromspezifikationen:**

- *Frequenz:* 50 bis 60 Hz, einphasig
- *Spannungsbereich:* 100 bis 240 V
- *Ausgangsspannung:* 16,5 V Gleichstrom, 3,65 A

**Hörschäden** Das Verwenden von Ohrhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann eine dauerhafte Schädigung des Gehörs zur Folge haben. Sie gewöhnen sich mit der Zeit u. U. an eine höhere Lautstärke, die Ihnen dann normal vorkommt. Ihr Gehör kann dadurch jedoch geschädigt werden. Bei Ohrgeräuschen oder gedämpften Tonhöhen sollten Sie die Ohr- oder Kopfhörern abnehmen und Ihr Gehör untersuchen lassen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann Ihre Hörfähigkeit beeinträchtigt werden. Von Experten wird empfohlen, das Gehör durch folgende Maßnahmen zu schützen:

- Schränken Sie die Dauer der Verwendung von Ohr- oder Kopfhörer bei hoher Lautstärke ein.
- Vermeiden Sie ein Erhöhen der Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie Gespräche in Ihrer näheren Umgebung nicht mehr wahrnehmen können.

**Nutzungsbeschränkung** Dieser Computer darf nicht verwendet werden beim oder im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kernkraftanlagen, von Flugzeugnavigations- oder -kommunikationssystemen oder bei der Flugüberwachung. In derartigen Fällen kann ein Fehler dieses Computers zu Todesfällen, Körperverletzungen oder schwerwiegenden Umweltschäden führen.

## Informationen zu optischen Laser-CD/DVD-Laufwerken

**ACHTUNG:** Unsachgemäße Veränderungen oder das Ausführen von Arbeitsschritten, die in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation nicht beschrieben sind, können dazu führen, dass gesundheitsschädigende Strahlungen freigesetzt werden.

Das optische Laufwerk in Ihrem Computer enthält einen Laser, der bei normaler Verwendung unschädlich ist, der jedoch bei unsachgemäßer Handhabung oder Demontage Augenverletzungen verursachen kann. Lassen Sie dieses Produkt zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich von einem Apple Autorisierten Service-Partner warten und reparieren.

## Wichtige Informationen zur Handhabung

**BITTE BEACHTEN:** Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann zu einer Beschädigung Ihres MacBook oder anderer Geräte führen.

**Umgebungsbedingungen** Das Verwenden Ihres MacBook außerhalb dieser Werte kann die Leistung des Computers beeinträchtigen:

- *Betriebstemperatur:* 10 °C bis 35 °C

- *Lagertemperatur:* -20 °C bis 45 °C
- *Relative Luftfeuchtigkeit:* 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
- *Höhe über NN bei Betrieb:* unterhalb ca. 3000 m, ohne Druckausgleich

**Einschalten Ihres MacBook** Schalten Sie Ihr MacBook niemals ein, wenn nicht alle internen und externen Komponenten ordnungsgemäß installiert sind. Wird der Computer eingeschaltet und betrieben, solange Teile fehlen, kann dies zu gefährlichen Situationen führen, und Ihr Computersystem kann beschädigt werden.

**Transportieren Ihres MacBook** Wenn Sie Ihr MacBook in einer Tasche oder Aktenmappe transportieren wollen, vergewissern Sie sich, dass sich in der Tasche keine losen Gegenstände (wie Büroklammern oder Münzen) befinden. Diese könnten versehentlich durch eine Öffnung im Gehäuse – etwa der des optischen Laufwerks – in das Innere Ihres Computers gelangen oder sich in einem Anschluss verklemmen. Achten Sie außerdem darauf, keine magnetisch empfindlichen Gegenstände in der Nähe des MagSafe-Netzanschlusses zu platzieren.

**Verwenden von Steckern und Anschlüssen** Stecken Sie einen Stecker niemals mit Gewalt in einen Anschluss. Achten Sie beim Anschließen eines Geräts darauf, dass sich keine Verunreinigungen im und am Anschluss befinden, dass der Stecker zum Anschluss passt und dass Sie die Stecker korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet haben.

**Verwenden des optischen Laufwerks** Das SuperDrive-Laufwerk Ihres MacBook unterstützt Standard-CD/DVDs von 12 cm (4,7"). Unregelmäßig geformte CDs/DVDs oder CDs/DVDs, die kleiner als 12 cm (4,7") sind, werden nicht unterstützt und können sich im Laufwerk verklemmen.

**Handhabung von Komponenten aus Glas** Ihr MacBook enthält Komponenten aus Glas, darunter den Bildschirm und das Trackpad. Sind sie beschädigt, müssen Sie Ihr MacBook vor jeder weiteren Nutzung erst von einem Apple Autorisierten Service-Partner reparieren lassen.

**Lagern Ihres MacBook** Wenn Sie Ihr MacBook über einen längeren Zeitraum lagern möchten, bewahren Sie es an einem kühlen Ort auf (optimal sind 22 °C) und entladen Sie die Batterie auf ca. 50 %. Laden Sie die Batterie etwa alle sechs Monate zu ca. 50 % auf, um die Batteriekapazität aufrecht zu erhalten.

**Reinigen des MacBook** Schalten Sie das MacBook aus und trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz, bevor Sie das Gehäuse des MacBook reinigen. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, weiches, flusenfreies Tuch zum Reinigen des Gehäuses Ihres Computers. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Sprühen Sie niemals Reiniger direkt auf den Computer. Verwenden Sie keine Sprays, Flüssigreiniger oder scharfen Reinigungsmittel, die die Oberfläche angreifen und beschädigen können.



**Reinigen des MacBook-Bildschirms** Wenn Sie den Bildschirm Ihres MacBook reinigen wollen, schalten Sie das MacBook aus, trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz. Feuchten Sie ein sauberes Tuch nur etwas mit Wasser an und wischen Sie den Bildschirm ab. Sprühen Sie niemals Reiniger direkt auf den Bildschirm.

## Ergonomie



Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie Ihre Arbeitsumgebung komfortabel und ergonomisch einrichten können.

### Tastatur und Trackpad

Achten Sie darauf, dass Ihre Schultern bei der Arbeit mit der Tastatur und dem Trackpad stets entspannt sind. Ober- und Unterarme sollten einen rechten Winkel und Unterarme und Handrücken eine gerade Linie bilden.



Achten Sie beim Arbeiten mit der Tastatur auf einen leichten Tastenanschlag und darauf, dass sich Hände und Finger beim Verwenden von Tastatur und Trackpad nicht verkrampfen. Ziehen Sie Ihre Daumen möglichst nicht unter die Handflächen.



Ändern Sie öfters die Handstellung, um Ermüdungserscheinungen zu vermeiden. Wenn Sie zu lange ohne Pause am Computer arbeiten, können Hände, Handgelenke und Arme zu schmerzen beginnen. Wenn Sie chronische Schmerzen oder Beschwerden in Händen, Handgelenken oder Armen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Externe Maus

Wenn Sie eine externe Maus verwenden, platzieren Sie sie möglichst auf gleicher Ebene mit der Tastatur. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche groß genug ist, um die Maus bequem handhaben zu können.

## Sitzmöbel

Verwenden Sie möglichst nur Sitzmöbel, die ergonomisch geformt und höhenverstellbar sind. Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass die Oberschenkel auf dem Sitz aufliegen und dass die Füße flach aufstehen. Die Rückenlehne sollte so geformt sein, dass die Lendenwirbel optimal gestützt werden. Beachten Sie die Herstellerhinweise, um den Stuhl genau an Ihre Körpergröße und Figur anzupassen.

Möglicherweise müssen Sie die Sitzhöhe neu einstellen, sodass sich Ihre Unterarme und Hände im richtigen Winkel zur Tastatur befinden. Falls Sie die Füße nicht auf dem Boden aufstellen können, verwenden Sie eine verstellbare Fußstütze. Alternativ können Sie auch einen höhenverstellbaren Arbeitstisch einsetzen. Eine weitere Möglichkeit wäre es, einen Tisch zu verwenden, bei dem die Tastatur tiefer liegt als die restliche Arbeitsfläche.

## Eingebauter Bildschirm

Stellen Sie den Bildschirm so ein, dass störende Lichtreflexe von Lampen oder Fenstern möglichst vermieden werden. Wenn Sie einen Widerstand spüren, versuchen Sie nicht, den Bildschirm über diesen Widerstand hinaus zu öffnen. Der Bildschirm lässt sich nicht weiter als bis zu einer Stellung von 135 Grad öffnen.

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms Ihrer jeweiligen Arbeitsumgebung entsprechend ein. Es empfiehlt sich, den Bildschirm jedes Mal neu einzustellen, wenn Sie an einem anderen Arbeitsplatz arbeiten oder wenn sich die Lichtverhältnisse ändern.

Weitere Informationen zur Ergonomie am Arbeitsplatz finden Sie im Internet unter der folgenden Adresse:

[www.apple.com/about/ergonomics](http://www.apple.com/about/ergonomics)

## Apple und der Umweltschutz

Apple Inc. ist ständig darum bemüht, die Belastungen, die sich aus der Verwendung von Apple-Systemen und -Produkten für die Umwelt entstehen können, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter der folgenden Adresse:

[www.apple.com/de/environment](http://www.apple.com/de/environment)



## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

### Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (*contact for FCC matters only*):

Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 26-A  
Cupertino, CA 95014

### **Wireless Radio Use**

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

### **Exposure to Radio Frequency Energy**

The radiated output power of the AirPort Extreme technology is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

### **FCC Bluetooth Wireless Compliance**

The antenna used with this transmitter must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

### **Bluetooth Industry Canada Statement**

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### **Industry Canada Statement**

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

### **Bluetooth Europe–EU Declaration of Conformity**

This wireless device complies with the R&TTE Directive.

### **Europe—EU Declaration of Conformity**

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz).

Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich die 802.11a/b/g/n Mini-PCle-Karte in Übereinstimmung mit der R&TTE Richtlinie befindet.

Complies with European Low Voltage and EMC Directives.

See: [www.apple.com/euro/compliance](http://www.apple.com/euro/compliance)

### **Korea Warning Statements**

“당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

“이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다”

### **B급 기기(가정용 방송통신기기)**

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### **Singapore Wireless Certification**

Complies with IDA Standards DB00063
---

## Taiwan Wireless Statements

### 無線設備の警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率：

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之  
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

## Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NIL

## VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

## Russia



ME67

## Informationen zu externen USB-Modems

Falls Ihr MacBook über eine Telefonleitung mit einem externen USB-Modem verbunden ist, beachten Sie bitte die Informationen der Telekommunikationsgesellschaft, die im Handbuch Ihres Modems aufgeführt sind.

## ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or trackpad button or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit: [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

## Turkey

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

## 中国

有毒或 有害物质	零部件				
	电路板	显示屏	电池组	附件	电源 适配器
铅 (Pb)	X	X	X	X	X
汞 (Hg)	0	0	0	0	0
镉 (Cd)	0	0	0	0	0
六价铬 (Cr, VI)	0	0	0	0	0
多溴联苯 (PBB)	0	0	0	0	0
多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0	0	0

0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

## Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Ihr Produkt den geltenden Umweltrichtlinien entsprechend entsorgt werden muss. Da die Lampe für die Hintergrundbeleuchtung Quecksilber enthält, muss dieses Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn dieses Produkt entsorgt werden muss, wenden Sie sich an Apple oder Ihre lokale Umweltbehörde und fragen Sie nach verfügbaren Recycling-Optionen.

Informationen über das Recycling-Programm von Apple finden Sie unter:  
[www.apple.com/de/environment/recycling](http://www.apple.com/de/environment/recycling)

### Informationen zur Entsorgung der Batterie

Entsorgen Sie Batterien entsprechend den geltenden gesetzlichen und umweltrechtlichen Vorschriften.

**Deutschland:** Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich abgeben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die Pole der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.

**Niederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



Taiwan:



廢電池請回收

**Europäische Union – Informationen zur Entsorgung**



Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont, und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsanleitungen, Handbücher und Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Apple ist nicht gestattet.

Ansprüche gegenüber Apple Inc. in Anlehnung an die in diesem Handbuch beschriebenen Hard- oder Softwareprodukte richten sich ausschließlich nach den Bestimmungen der Garantiekarte. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere übernimmt Apple Inc. keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014

408-996-1010

[www.apple.com](http://www.apple.com)

Apple, das Apple-Logo, AirPort, AirPort Extreme, Cover Flow, Exposé, FileVault, GarageBand, iCal, iChat, iLife, iMovie, iPhoto, iPod, iSight, iTunes, Keynote, Mac, MacBook Pro, Macintosh, Mac OS, MagSafe, Photo Booth, Safari, Spotlight, SuperDrive und Time Machine sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

Finder, iPhone, iWeb, Multi-Touch und Snow Leopard sind Marken der Apple Inc.

AppleCare, Apple Store und iTunes Store sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.

Intel, Intel Core und Xeon sind in den USA und anderen Ländern Marken der Intel Corp.

Die Bluetooth®-Wortmarke und die Bluetooth-Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., die von Apple Inc. in Lizenz verwendet werden.

Die Rechte an anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken- und Produktamen liegen bei ihren Inhabern und werden hiermit anerkannt. Die Nennung von Produkten, die nicht von Apple sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. Apple übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr.

Hergestellt in Lizenz der Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. Vertrauliche, unveröffentlichte Werke, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Das hier beschriebene Produkt verwendet eine spezielle Technologie für den Copyright-Schutz, die durch bestimmte US-amerikanische Patente und durch andere Urheberrechte der Macrovision Corporation und anderer Rechtsinhaber geschützt ist. Diese Technologie für den Copyright-Schutz darf nur mit Genehmigung der Macrovision Corporation und ausschließlich für private und andere eingeschränkte Zwecke verwendet werden. Ausgenommen hiervon sind von der Macrovision Corporation ausdrücklich bezeichnete Fälle. Die Rückentwicklung oder Disassemblierung des Codes ist untersagt.

Die Patentrechte der US-Patentnummern 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 und 4,907,093 werden in Lizenz und ausschließlich für eingeschränkte Ansichtszwecke verwendet.