
## ようこそ MacBook Pro へ。あなたの新しいコンピュータをご紹介します。

FaceTime HD カメラ:

## • ギガビット Fthernet: USB 3.0: ヤキュリティ : オーディオ入力/ SuperDrive スロット バッテリー・インジ FireWire 800 Thunderbolt SDXC スロット ケータ・ランプ

# クイックスタートガイド



マルチタッチ

トラックパッド

お買い求めの MacBook Pro をはじめて起動すると、「設定アシスタント」が開いて Mac の ほかの Mac や Windows コンピュータから新しい Mac に、書類、メール、写真、音楽 設定手順をご案内します。表示される説明に従って、Wi-Fi ネットワークへの接続、ほかの Mac または Windows コンピュータからのデータの転送、Mac のユーザアカウントの設定、 r. データの転送手順が案内されます。表示される説明に沿って操作するだけで引っ越し完 了です。

お引っ越し

Annle ID があれば、App Store からアプリケーションをダウンロードしたり、iTunes Store やオンラインの Apple Store で買い物をしたり、iCloud にアクセスしたり、 FaceTime でビデオ通話をしたりできます。Apple ID をまだお持ちでない場合でも、無料で

Welcome Willkomme

この Mac に情報を転送


EO Max ELU Windows PC EEE も思想があるを含む。このをしい Max EEE できる Time Maddies バックアップを入り出るな話ディスティック・デモを出することもできる

MacBook Pro の操作の多くは、トラックパッドでの簡単なジェスチャによって実行できます。 Mac でよく使うマルチタッチジェスチャのいくつかをご紹介します。 ムービーなどのファイルを簡単に移すことができます。新しい Mac をはじめて起動したとき

副ボタンのクリック(右クリック)

タップします。

マルチタッチジェスチャ










2本の指でスワイプすることで、Webページャ 書類などのページをめくることができます。





親指とほかの3本の指で内側にピンチするこ とで、インストールされているすべてのアプリ ケーションを Launchpad で表示できます。




トラックパッド上で親指ともう 1 本の指を開い たり閉じたりする(ピンチする)ことで、写真 や Web ページを拡大/縮小表示できます。 を回転させることができます。



フルスクリーンアプリケーションを切り替える トラックパッド上で3本の指を右または左に さっと動かす(スワイプする)ことで、フルス クリーンのアプリケーションを切り替えることが







トラックパッド上で親指ともう1本の指を時計 回りまたは反時計回りに回すことで、イメージ




ピンチでズーム

できます。



詳しい情報 ジェスチャについて詳しくは、アップルメニュー



デスクトップに親しむ

音楽、写真、メールなどを iCloud に保存すれば、お持ちのほかの Mac、iPhone、iPad、 が並んだ「Dock」があります。Mac のデスクトップやその他の設定をカスタマイズした きは、「Dock」の「システム環境設定」アイコンをクリックしてください。ファイルやフォル ダにアクセスするときは、「Finder」アイコンをクリックします。ワイヤレスインターネット接続 の状況を確認したいときは、メニューバーにある Wi-Fi ステータスアイコンをクリックします。 Macは、最初の設定時に選択したネットワークに自動的に接続します。


:メニューバー : Wi-Fi

「ヘルプ」

メニュー









Mission Control を表示する 3本の指で上にスワイプすることで、Mac で開 いているすべてのウインドウを表示できます。



ス同十をケーブルで接続する必要も、コンテンツを手動で同期する必要もありません。いず れかのデバイスで曲を購入すると、その曲がほかのすべてのデバイスに自動的にダウ ードされます。フォトストリームを使えば、新しく撮った写真をどこでも見ることができます iCloud の設定をカスタマイズするには、アップルメニューから「システム環境設定」を選 択し、「iCloud」をクリックしてください。Apple ID を使ってサインインしたら、有効また は無効にしたい iCloud 機能を選択します。

iCloud



コンピュータをお使いになる前に、このガイド、および「この製品についての重要な お知らせ」に記載されている安全性に関する情報をよくお読みください。

MacBook Pro の詳しい情報、製品ビデオ、および機能の詳細については、 www.apple.com/jp/macbookpro を参照してください。

## よく寄せられる質問に対する回答や、操作手順とトラブルへの対処方法に関する情報を、

「ヘルプセンター」で探すことができます。メニューバーの「ヘルプ」をクリックし、「ヘルプセ ンター」を選択してください。

## Mac OS X ユーティリティ お使いの Mac に問題が起きたときは、「Mac OS X ユーティリティ」アプリケーションを使っ

て、コンピュータのドライブを修復したり、Time Machine バックアップからソフトウェアやテ ータを復元したり、ハード・ドライブを消去して OS X Lion と Apple アプリケーションを再っ ンストールしたりできます。「Safari」からオンラインヘルプを参照することもできます。Mac に問題が見つかると、「Mac OS X ユーティリティ」が自動的に開きます。 コンピュータの起動 時に Command キーと R キーを押したままにして、手動で開くこともできます。

お使いの MacBook Pro には、90 日間の技術サポート、および Apple Retail Store (Apple Store 直営店) または Apple 正規サービスプロバ イダでの 1 年間のハードウェア修理保証が付属しています。 MacBook Pro の技術 サポートについては、www.apple.com/jp/support/macbookpro を参照してください または、0120-27753-5 (日本国外からの場合は +81-3-5334-2096) までお電話ください。 www.apple.com/support/country

お住まいの国によっては、一部の機能を利用できないことがあります。

TM and © 2012 Apple Inc. All rights reserved. Designed by Apple in California. Printed in XXXX.



べてのアプリケーションが表示されます

Mission Control

ョンのすべてのウインドウ、すべてのフルス クで目的の場所に移動できます クリーンアプリケーション、そしてウィジェ

**Safari** (Web ブラウザ)

て好きなサイトを見て回りましょう。トラックそして、もう一度ダブルタップして元の大きる ピンチ操作でもできます。

Mail Mail

ときでもメールを読むことができ、余計な 広告が表示されることもありません。ほと ご案内します。メールは iCloud からも管理 んどのメール標準規格 (POP3、IMAP な できます。

Store では、音楽、映画、テレビ番組、 ブックなどを購入できます。「iTunes」か

**IT**unes

iCal

iPhone、iPod touch 用の App をチェ 数のカレンダーを作って、プライベート用。 クすることもできます。 学校用、仕事用に使い分けることができま

を表示することも、見たいカレンダーだけ ンダーをほかの iCloud ユーザと共有した を表示することもできます。会議などへの出 りできます。

FaceTime

「FaceTime」を設定するために必要な

iPhoto

をクリックするだけ。「作成」をクリックすれ ごとに簡単に整理できます。写真をメール で送りたいときや Facebook に公開したい

予告編が完成。お持ちの写真やビデオをプ の FaceTime カメラからビデオを読み込む ロ並みの作品に仕上げるために必要な編集 ことができます。

Mac App Store


まで、幅広い種類のアプリケーションをダウが知らせてくれるので、いつでも最新バ 新しいアプリケーションを Launchpad にイ App Store アイコンをクリックして、さっ ンストール。個人使用であれば、認証済み
そくチェックしてみましょう。 のすべての Mac に同じアプリケーションを

ケーションの上にドラッグして フォルダにまとめることができます。













席依頼を送りたいときは、「アドレスブック」







