



Magic Keyboard

Sayısal Tuş Takımı ile
Kullanma Kılavuzu
ve Garanti Belgesi

A1843

Üretici

Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014

Tel. +1 408 996 1010

İthalatçı

APPLE TEKNOLOJİ ve SATIŞ LTD. ŞTİ.

Büyükdere Caddesi, Levent 199,

Kat 22 ve 23, Şişli, Mecidiyeköy,

34394 İstanbul, Türkiye


Tel. +90 212 398 2800

Apple Magic Keyboard'unuza Hoş Geldiniz

Apple Magic Keyboard'unuzun şarj edilebilir bir pili vardır ve Mac'inize kablosuz olarak bağlanmak için Bluetooth® teknolojisini kullanır.

Bu kılavuz; eşleme, özelleştirme ve pili şarj etme de dahil olmak üzere Magic Keyboard'unuzu nasıl kullanacağınızı gösterir.

Magic Keyboard'unuzu Ayarlama



Magic Keyboard'unuzu Mac'inizle eşlemek için klavyenizle birlikte gelen Lightning - USB kablosunu kullanın. Lightning ucunu klavyenizdeki Lightning kapısına ve USB ucunu Mac'inizdeki bir USB kapısına takın. Klavyenin açık/kapalı anahtarını açık konumuna kaydırın (böylece anahtarda yeşil görünür).

Klavyeniz Mac'inizle otomatik olarak eşlenir.

Klavye eşlendikten sonra kabloyu çıkarıp klavyenizi kablosuz olarak kullanabilirsiniz.

Magic Keyboard'unuzu Özelleştirme

Niteleme tuşlarını değiştirin, macOS uygulamalarındaki ve Finder'daki menü komutlarına klavye kestirmeleri atayın ve daha birçok şey yapın.

Magic Keyboard'unuzu özelleştirmek için:

1. Elma menüsü > Sistem Tercihleri komutunu seçin, sonra Klavye'yi tıklayın.
2. Klavyeyi özelleştirmek için Klavye'yi, Metin'i, Kestirmeler'i veya Giriş Kaynakları'nı tıklayın.

İşlev tuşlarını kullanma

Ekran parlaklığını ayarlamak, Mission Control'ü açmak, uygulamalara Launchpad ile erişmek, ses yüksekliğini denetlemek vb. için klavyenin en üstündeki işlev tuşlarını kullanın.



Mac ekranının parlaklığını azaltın veya artırın.



Dashboard, tüm Spaces alanlarınız ve açık pencerelerin tümü de dahil olmak üzere Mac'inizde çalışanların ayrıntılı bir görüntüsü için Mission Control'ü açın.



Mac'inizdeki tüm uygulamaları anında görmek için Launchpad'i açın. Açmak istediğiniz uygulamayı tıklayın.



Geri sarın veya bir önceki parçaya, filme ya da slayt sunusuna gidin.



Parçaları çalın, filmleri veya slayt sunularını oynatın ya da bunları duraklatın.



İleri sarın veya bir sonraki parçaya, filme ya da slayt sunusuna gidin.



Mac'inizdeki hoparlörlerden veya kulaklık kapısından gelen sesi kapatın.



Mac'inizdeki hoparlörlerden veya kulaklık kapısından gelen sesin yüksekliğini azaltın veya artırın.



Diski çıkarmak için Ortam Çıkarma tuşunu basılı tutun.

Magic Keyboard'unuzun Adını Deęiřtirme

Magic Keyboard'unuzu ilk kez eřledięinizde Mac'iniz ona benzersiz bir ad verir. Bu adı Bluetooth tercihlerinde deęiřtirebilirsiniz.

Klavyenizin adını deęiřtirmek için:

1. Elma menüsü > Sistem Tercihleri komutunu seęin, sonra Bluetooth'u tıklayın.
2. Kontrol tuřuna basarak klavyeyi tıklayın, sonra Adını Deęiřtir'i seęin.
3. Bir ad girin ve Tamam'ı tıklayın.

Eřlemeyi silme

Magic Keyboard'unuzu bir Mac'le eřledikten sonra onu farklı bir Mac'le yeniden eřleyebilirsiniz. Bunu yapmak için mevcut eřlemeyi kaldırın ve sonra klavyeyi yeniden eřleyin.

Eřlemeyi silmek için:

1. Elma menüsü > Sistem Tercihleri komutunu seęin, sonra Bluetooth'u tıklayın.
2. Klavyeyi seęin, sonra klavye adının yanındaki Sil düęmesini ✕ tıklayın.

Teknik Özellikler

Kablosuz İletişim

- Bluetooth 3.0

Boyutlar

- Uzunluk: 114,4 mm
- Genişlik: 418,7 mm
- Yükseklik (ön): 5,11 mm
- Yükseklik (arka): 10,84 mm
- Aęırlık: 390 gram

Bakım, Onarım ve Kullanım Kuralları

Pil Magic Keyboard'unuz kullanıcı tarafından tamir edilebilir hiçbir parça içermez.

Magic Keyboard'unuzun içini açmaya veya parçalarına ayırmaya çalışmayın ya da Magic Keyboard'unuzdaki pili çıkarmayın, ezmeyin veya delmeyin ya da yüksek sıcaklıklara veya sıvıya maruz bırakmayın. Magic Keyboard'unuzun parçalarına ayrılması hasar görmesine veya sizin yaralanmanıza neden olabilir.

Magic Keyboard'unuzdaki lityum iyon pil yalnızca Apple veya yetkili bir servis sağlayıcı tarafından servis görmeli veya geri dönüştürülmeli ve ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. Apple lityum iyon piller hakkında bilgi için www.apple.com/tr/batteries adresine gidin.

Taşıma ve Nakletme

Magic Keyboard'unuzu dikkatli kullanın.

Kullanıma İlişkin Hatalar

Ergonomi Magic Keyboard'unuzu kullanırken rahat bir duruş bulmak, ara sıra konumunuzu değiştirmek ve sık sık mola vermek önemlidir.

Ergonomi, sağlık ve güvenlik hakkında bilgi için www.apple.com/tr/about/ergonomics adresindeki ergonomi web sitesini ziyaret edin.

Destek ve sorun giderme bilgileri, kullanıcı tartışmaları ve en son Apple yazılım indirmeleri için www.apple.com/tr/support adresine gidin.

Kullanıcının Yapacağı Bakım ve Temizlik Magic Keyboard'unuzu Temizleme

Klavyenizin dışını temizlemek için ty bırakmayan bir bez kullanın. Aıklıkların nemlenmesinden kaının ve pskrtmeli temizleyiciler, c maddeler veya aındırıcı maddeler kullanmayın.

Dzenli Bakım ve Zaman Aralığı

Hibir dzenli bakım gerekmez.

Kullanım mr

Gmrk ve Ticaret Bakanlıđı tarafından belirlendiđi zere kullanım mr 3 yıldır.

Tketicinin Seim Hakkı

Kusurlu rne ilikin Tketicinin Seim Hakkı ile ilgili bilgi

rnn kusurlu olduđunun anlaılması durumunda 6502 Sayılı Tketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 11. Maddesi uyarınca tketicisi aađıda sıralanan haklarından birini kullanabilir:

- a. Szlemeyi feshedebilir
- b. Satı fiyatı zerinden indirim isteyebilir
- c. cretsiz onarım isteyebilir
- d. Satın alınan rnn kusursuz rnle deđitirilmesini isteyebilir

Tketicinin cretsiz onarım isteme hakkını semesi durumunda satıcı, rn onarmakla veya hibir iilik, deđitirilen para masrafı ya da baka herhangi bir adla hibir masraf almadan rnn onarılmasını sađlamakla ykmldr. Tketicisi cretsiz onarım hakkını reticiye veya ithalatıya karı kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanması için müteselsilen sorumludur.

Tüketici Ücretsiz onarım hakkını kullandığında:

- Ürün garanti süresi içinde yeniden bozulursa
- Onarım süresi aşılsa
- Yetkili servis bayisi, satıcı, üretici veya ithalatçı onarımın mümkün olmadığını yazılı bir raporla bildirirse,

Tüketici, ürünün fiyatının geri ödenmesini veya kusur tutarı kadar indirim yapılmasını isteyebilir ya da ürünün kusurlu olmayan benzer bir ürünle değiştirilmesini isteyebilir. Satıcı müşterinin isteğini reddedemez. İsteğin karşılanmaması durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı bu durumdan müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin Tahkime Başvuru Hakkı

Kullanıcı haklarına ilişkin garanti kullanımından kaynaklanan anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda Kullanıcı, ikamet ettiği belediye/ bölge sınırları dahilindeki Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

Ürünü Verimli Bir Şekilde Kullanma

Pili şarj etme Klavyenizle birlikte gelen Lightning - USB kablosunu kullanın. Lightning ucunu klavyenizin Lightning kapısına ve USB ucunu Mac'inizdeki veya USB güç adaptörünüzdeki USB kapısına takın.

Pil durumunu denetlemek için Elma menüsü > Sistem Tercihleri komutunu seçin, sonra

Klavye'yi tıklayın. Pil düzeyi sol alt köşede gösterilir.

Not: Magic Keyboard kullanılmadığı zamanlarda pil gücünden tasarruf etmek için uyku durumuna geçer. Klavyenizi uzun bir süre kullanmayacaksanız, daha da fazla enerji tasarrufu için onu kapatın.

Yazılımınızı güncelleme

Magic Keyboard'unuzu ve tüm özelliklerini kullanmak için Mac'inizi macOS 10.12.4 veya daha yenisine güncelleyin.

En son macOS sürümüne güncellemek için Elma menüsü > App Store komutunu seçerek güncelleme olup olmadığına bakın. macOS'i güncellemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Güvenli Kullanım Uyarısı

FCC Uyum Beyannamesi

Bu aygıt, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki duruma tabidir: (1) Bu aygıt, zararlı parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Not: Bu ekipman, FCC kurallarının 15. bölümüne göre, B Sınıfı sayısal aygıtlar için belirlenmiş sınırlarla test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir yerleşim biriminde zararlı parazitlenmeye karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; eğer yönergelere uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa

telsiz iletiřimlerinde zararlı parazitlenmeye neden olabilir. Ancak, belli bir kurulumda parazitlenmenin oluřmayacađı garanti edilemez.

Eđer bu ekipman radyo veya televizyon yayınlarının alımında zararlı parazitlenmeye neden oluyorsa (ekipmanı kapatıp aarak byle olup olmadıđı belirlenebilir), kullanıcının ařađıdaki nlemleri alarak paraziti gidermeye alıřması nerilir:

- Alıcı antenin ynn veya konumunu deđiřtirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bađlı olduđu devreden farklı bir devre zerindeki elektrik prizine bađlayın.
- Yardım iin satıcınıza veya tecrbeli bir radyo - TV teknisyenine danıřın.

nemli: Apple tarafından izin verilmeden bu rnde yapılacak deđiřiklikler elektromanyetik uyumluluđu (EMC) ve kablosuz iletiřim uyumluluđunu geersiz kılabilir ve sizin bu rn kullanma yetkinizi ortadan kaldırabilir.

Bu rn, sistem bileřenleri arasında uyumlu evrebirim aygıtlarının ve yalıtılmıř kabloların kullanımını ieren řartlar altında EMC uyumluluđunu gstermektedir. Radyo, televizyon ve diđer elektronik aygıtlarda parazitlenmelere neden olma olasılıđını azaltmak iin sistem bileřenleri arasında uyumlu evrebirim aygıtları ve yalıtılmıř kablolar kullanmanız nemlidir.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Şirket	Satıcı Şirket:
Unvan:	Unvan:
Adres:	Adres:
Telefon:	Telefon:
Faks:	Faks:
E-posta:	E-posta:
Yetkili İmza:	Fatura Tarihi ve Numarası:
Şirket Mührü:	Teslim Tarihi ve Yeri:
 Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi Büyükdere Cad. Lorient 199 Kat: 22 ve 25 Şişli - Mecidiyeköy - İstanbul 34394 Ziraatçılık Y.D: 0710414226	Yetkili İmza:
	Şirket Mührü:

Ürün	
Türü:	Garanti Süresi:
Marka:	Maksimum Onarım Süresi:
Model:	Bandrol ve Seri Numarası:

Garanti Koşulları

1. Garanti süresi teslimat tarihinden itibaren 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere ürünün tümü garanti kapsamındadır.
3. Ürünün kusurlu olduğunun anlaşılması durumunda 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanununun 11. Maddesi uyarınca tüketici aşağıda sıralanan haklarından birini kullanabilir:

- a. Sözleşmeyi feshedebilir,
- b. Satış fiyatı üzerinden indirim isteyebilir,
- c. Ücretsiz onarım isteyebilir,
- d. Satın alınan ürünün kusursuz ürünle değiştirilmesini isteyebilir.

4. Tüketicinin Ücretsiz onarım isteme hakkını seçmesi durumunda satıcı, ürünü onarmakla veya hiçbir işçilik, değiştirilen parça masrafı ya da başka herhangi bir adla hiçbir masraf almadan ürünün onarılmasını sağlamakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üreticiye veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanması için müteselsilen sorumludur.

5. Tüketici Ücretsiz onarım hakkını kullandığında:

- Ürün garanti süresi içinde yeniden bozulursa,
- Onarım süresi aşılırsa,
- Yetkili servis bayisi, satıcı, üretici veya ithalatçı onarımın mümkün olmadığını yazılı bir raporla bildirirse,

Tüketici, ürünün fiyatının geri ödenmesini veya kusur tutarı kadar indirim yapılmasını isteyebilir ya da kusurlu olmayan benzer bir ürünle değiştirilmesini isteyebilir. Satıcı müşterinin isteğini reddedemez. İsteğin karşılanmaması durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı bu durumdan müteselsilen sorumludur.

6. Mallar ile ilgili onarım süresi 20 iş gününü geçemez; otomobil ve kamyonlar için bu süre 30 iş gününü geçemez. Ürün garanti kapsamındaysa bu süre, söz konusu

arızanın yetkili servis bayisine veya satıcıya bildirilmesiyle, ürün garanti kapsamında değilse süre, ürünün yetkili servis bayisine teslim edilmesiyle başlar. Arıza 10 iş günü içinde onarılamazsa üretici veya ithalatçı, ürün onarılanaya kadar aynı özellikleri taşıyan başka bir ürünü tüketiciye sağlamakla yükümlüdür. Ürünün garanti süresi içinde arıza yapması durumunda onarım için harcanan zaman garanti süresine eklenir.

7. Kullanıcı kılavuzunda belirtilen yönergelerin aksine kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamında kabul edilmez.
8. Kullanıcı haklarına ilişkin garanti kullanımından kaynaklanan anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda Kullanıcı, ikamet ettiği belediye/bölge sınırları dahilindeki Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.
9. Satıcının garanti sağlamaması durumunda tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Kullanma Kılavuzu ve Garanti Servis Merkezleri Listesi

Servis Merkezi	İletişim Bilgileri
Akfa Tekn. Ses Ve Gör. Sis. San. Tic. A.Ş.	Üsküdar Çengelköy Bahçelievler Mah. Zübeyde Hanım Cd. No:26 Kat: 3 / İSTANBUL Telefon No: 0216 516 02 00 tural.kuru@ak-fa.com.tr

Servis Merkezi

Efor Teknik Hiz. Ve
Dan. Ltd. Őti.

İletifim Bilgileri

Mecidiyeköy Gülbahar Mah. Avni
Dilligil Sok. Körođlu
İŐhanı No: 6/B02
Mecidiyeköy, ŐiŐli / İSTANBUL
Telefon No: 0212 212 97 40
kazim@eforteknik.com.tr

V06.12.16c

Uyumluluk ve Çevre

İŐburada Apple Inc., bu kablosuz aygıtın R&TTE Direktifinin temel gereksinimlerine ve diđer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uyumluluk Bildiriminin bir kopyası Őu adreste bulunabilir: www.apple.com/euro/compliance

**Apple ve Çevre**

Bizler Apple Őirketi olarak faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirme sorumluluđumuzun bilincindeyiz.

Daha fazla bilgi için Őu adrese gidin:
www.apple.com/tr/environment

Avrupa Birliđi - Atma Bilgileri



Yukarıdaki sembol bu ürünün ve/veya pilin ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiđini belirtir. Bu ürünü ve/veya pilini atmaya karar verdiđinizde, yerel çevre kanunlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak atın. Apple'ın geri dönüşüm programı, geri dönüşüm toplama noktaları, yasak maddeler ve çevreyle ilgili diđer girişimler hakkında bilgi için www.apple.com/tr/environment adresini ziyaret edin.

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliđine Uygundur.

© 2017 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır. Apple, Apple logosu, Apple TV, Mac ve Siri; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

Printed in XXXX. TU034-01945-A