

# 哈囉！

## 快速參考指南

歡迎使用全新的 **MacBook Pro**。  
讓我們來瞧瞧這部新電腦。

本指南會說明 Mac 上的內容、協助您進行設定，並讓您準備就緒，以及提供您每天使用的應用程式相關提示。

您的電池已經充電可供使用，因此開箱後便可開始使用您的 Mac。當您為電池充電時，如果電源接頭上的橘色指示燈變成綠色，即表示已完全充電。



若要進一步瞭解連接埠和接頭的相關資訊，請參閱 [support.apple.com/kb/HT489?viewlocale=zh\\_TW](http://support.apple.com/kb/HT489?viewlocale=zh_TW)。

若要進一步瞭解電池的相關資訊，請前往 [www.apple.com/tw/batteries](http://www.apple.com/tw/batteries) 網站。

### 開始使用

按下電源按鈕來啟動您的 MacBook Pro，而「設定輔助程式」會引導您透過一些簡單的步驟來快速完成設定並馬上開始使用。它會協助您連接 Wi-Fi 網路，並為您的 Mac 建立使用者帳號。它甚至可以將您的文件、電子郵件、照片、音樂和影片從另一部 Mac 或 PC 移轉到新的 Mac。

您可以在「設定輔助程式」中使用 Apple ID 來登入。這樣會自動設定您在 Mac App Store 和 iTunes Store 中的帳號，因此當您初次打開它們時便可開始使用。它也會設定 iCloud，因此像「郵件」、「聯絡資訊」、「行事曆」和 Safari 之類的應用程式便有最新的資訊供您使用。如果您沒有 Apple ID，可以在「設定輔助程式」中建立帳號。



若要進一步瞭解將檔案移轉至新 Mac 的相關資訊，請參閱 [support.apple.com/kb/HT488?viewlocale=zh\\_TW](http://support.apple.com/kb/HT488?viewlocale=zh_TW)。

使用 **Multi-Touch** 手勢來控制 Mac  
在觸控式軌跡板上使用簡單的手勢，您便可在 MacBook Pro 上執行許多操作。以下是一些最常用的手勢。



**按一下**  
在觸控式軌跡板上的任一處按下，可執行按一下的動作。或者，在「點一下來選按」啟用時，只要點一下表面即可。



**兩指捲動**  
沿著觸控式軌跡板滑動兩指，來以任一方向捲動向上、向下或左右兩側。



**手指開合來進行縮放**  
藉由開合拇指和手指來更精確地放大和縮小照片與網頁。



**輔助按鈕（點按右鍵）**  
以兩指按一下來打開快速鍵選單。或者，在「點一下來選按」啟用時，以兩指點一下任一處。



**滑動來進行導覽**  
以兩指滑動來翻閱網頁、文件和其他項目。



**更多資訊**  
若要進一步瞭解手勢的相關資訊，請從「蘋果」選單中選擇「系統偏好設定」並按一下「觸控式軌跡板」。

### 瞭解您的桌面

桌面是您在 Mac 上可尋找所有項目和執行任何操作的位置。螢幕底部的 Dock 是個方便的位置，供您存放最常使用的應用程式。您也可以從該處打開「系統偏好設定」，其可讓您自定桌面和 Mac 上的其他設定。按一下 Finder 圖像來快速取用您所有的檔案和檔案夾。

最上方的選單列提供許多有關 Mac 的實用資訊。若要檢查無線 Internet 連線的狀態，請按一下 Wi-Fi 圖像。Mac 會自動連接您在設定期間所選擇的網路。您也可以使用「Spotlight 搜尋」來尋找 Mac 上的任何項目。



### 讓您的裝置與 iCloud 合作無間

iCloud 可讓您從 Mac、iPhone、iPad、iPod touch，甚至是 PC，來取用您的音樂、照片、行事曆、聯絡資訊、文件和其他項目。它會自動讓所有項目保持最新狀態。在一部裝置上購買歌曲，它便立即可在您所有其他裝置上使用。在您的 Mac 上製作新的 Pages 文件，且您可使用隨身攜帶的 iPad 進行編輯。使用 iPhone 拍照，照片會自動出現在您 Mac 上的 iPhoto 中。如果您遺失了 Mac，iCloud 甚至可協助您找到 Mac 和加以保護。若要選擇啟用 iCloud 功能，請在 Dock 中選擇「系統偏好設定」並按一下 iCloud。



### 快速尋找您要的應用程式

您的 Mac 隨附許多絕佳的應用程式，可供您編輯和運用照片、製作文件、瀏覽網路和管理行程等。Launchpad 是您可在 Mac 上輕鬆尋找所有應用程式的位置。按一下 Dock 中的 Launchpad 圖像，以全螢幕的顯示畫面來查看所有應用程式。依您想要的方式來排列應用程式，以檔案夾加以分組，或將它們從 Mac 中刪除。當您從 Mac App Store 下載應用程式時，其會自動顯示在 Launchpad 中。



### 重要事項

開始使用您的電腦前，請先詳細閱讀本文件和「重要產品資訊指南」中的安全資訊。

### 更多資訊

您可以在 [www.apple.com/tw/macbookpro](http://www.apple.com/tw/macbookpro) 網站中找到更多資訊、觀賞示範影片和進一步瞭解 MacBook Pro 的相關功能。

### 輔助說明

在「輔助說明中心」裡，您經常可以找到問題的解答、說明和疑難排解的相關資訊。按一下 Finder 圖像，按一下選單列上的「輔助說明」，然後選擇「輔助說明中心」。您也可以使用 Safari 來取得線上輔助說明。

### OS X 工具程式

如果您的 Mac 發生問題，「OS X 工具程式」可協助您從 Time Machine 備份回復軟體和資料，或者重新安裝 OS X 和 Apple 應用程式。如果您的 Mac 偵測到問題，會自動打開「OS X 工具程式」。或者，您可以在重新啟動電腦的同時，按住 Command 鍵和 R 鍵，來手動打開「OS X 工具程式」。

### 支援

您的 MacBook Pro 隨附有 90 天的技術支援和一年的硬體維修保固，提供服務的是 Apple 經銷商或 Apple 授權的服務供應商。請參閱 [www.apple.com/tw/support/macbookpro](http://www.apple.com/tw/support/macbookpro) 網站以取得 MacBook Pro 的技術支援。或致電台灣：(886) 0800-095-988。  
[www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country)

某些功能不適用於部分地區。  
TM and © 2013 Apple Inc. 保留一切權利。Designed by Apple in California. Printed in XXXX.  
TA034-7352-A

