

 MacBook Pro

欢迎使用您的 MacBook Pro

让我们开始使用吧。按下电源按钮或打开盖子来启动 MacBook Pro，“设置助理”会引导您通过几个简单的步骤，设置并运行您的电脑。它会引导您连接到 Wi-Fi 网络并创建用户帐户。同时，“设置助理”可以将另一台 Mac 或 PC 上的文稿、照片和音乐等传输到您的新 MacBook Pro 上。

您可以在“设置助理”中使用 Apple ID 登录。这会在 App Store、iTunes Store 以及应用（如“信息”和 FaceTime）中设置您的帐户。它还会设置 iCloud，这样应用（如“邮件”、“通讯录”、“日历”和 Safari）都会获得您的最新信息。如果您没有 Apple ID，可以在“设置助理”中创建一个。



Thunderbolt 3 (USB-C)

给 MacBook Pro 充电并连接外部储存设备
或外部显示器



耳机



FaceTime
高清摄像头

电源按钮



Force Touch trackpad 触控板

了解您的桌面

MacBook Pro 桌面可让您找到一切内容并执行任意操作。最常使用的应用保留在屏幕底部的 Dock 中。打开“系统偏好设置”以自定义桌面和其他设置。点按 Finder 图标来找到您所有的文件和文件夹。

顶部的菜单栏提供了与 MacBook Pro 相关的有用信息。若要检查无线互联网连接状态，请点按 Wi-Fi 图标。Siri 随时候命，可帮您在 Mac 上查找信息、定位文件以及完成各种任务，这一切只需开口说即可完成。



使用 Multi-Touch 手势控制您的 Mac

在触控板上使用简单的手势，就可以在 MacBook Pro 上执行许多操作。借助于内建的压敏特性，触控板可以区分轻按和用力按下，使互动性达到了全新的高度。若要了解更多信息，请从 Dock 中选取“系统偏好设置”，然后点按“触控板”。

- 点按
按下触控板的任意位置。
- 辅助点按 (右点按)
使用两个手指点按即可打开快捷键菜单。
- ↕ 双指滚动
在触控板上扫动两个手指即可向上、向下或向两侧滚动。
- ⟨ ⟩ 轻扫来导航
使用两个手指轻扫即可翻看网页、文稿等内容。



备份数据

您可以通过 AirPort Time Capsule (单独销售) 并使用 Time Machine 以无线方式备份 MacBook Pro。打开“系统偏好设置”并点按 Time Machine 图标来开始备份。

重要提示

首次使用电脑前，请仔细阅读本文稿以及《MacBook Pro 信息》指南中的安全性信息。

了解更多

若要在 iBooks 中查看《MacBook Pro 概要》指南，请打开 iBooks，然后在 iBooks Store 中搜索“MacBook Pro 概要”。您也可以[在 www.apple.com/cn/macbook-pro](http://www.apple.com/cn/macbook-pro) 中获取相关信息、观看演示视频以及了解有关 MacBook Pro 功能的信息。

帮助

您可以在“Mac 帮助”中找到问题的答案以及说明和故障排除的信息。点按 Finder 图标，接着点按菜单栏中的“帮助”，然后选取“Mac 帮助”或“了解您的 Mac”。

macOS 实用工具

如果 MacBook Pro 有问题，“macOS 实用工具”可帮助您从 Time Machine 备份恢复软件和数据，或重新安装 macOS 和 Apple 应用。如果 MacBook Pro 检测到问题，请打开“macOS 实用工具”，方法是按住 Command 键和 R 键的同时重新启动电脑。

支持

请访问 www.apple.com/cn/support/macbookpro 以获得 MacBook Pro 的技术支持。
中国地区请致电：400-666-8800。
www.apple.com/support/country

某些功能并非在所有区域都可用。